



Zegarek na rękę



Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Cyfry tego wesołego, kolorowego zegarka są dobrze widoczne. To pomoże Państwa dziecku łatwo odczytać godzinę na zegarku.

Życzymy Państwu, aby zegarek odmierzał Państwa dziecku same piękne chwile!

Zespół Tchibo



Usunąć folie zabezpieczające.

Nastawianie czasu



Główkę regulacyjną można ustawić w dwóch pozycjach:

- ① pozycja normalna
- ② pozycja zatrzymania i regulacji wskazówek zegarka



Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ②; zegarek jest wyłączony. Obracając główkę regulacyjną, można nastawić czas zegarowy (wskazówkę godzinową i minutową).

Porady i wskazówki

- Zegarek jest zabezpieczony przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce.
- Nie narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Wymiana baterii: Analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest z baterii srebrowej (tlenkowo-srebrowej) typu 377.

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant					
na przykład	zmywanie, deszcz	kąpiel w wannie	prysznic	pływanie, nurkowanie z rurką	nurkowanie
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Przy całkowicie wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli.

Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Aby zachować wodoszczelność zegarka, należy zlecić wymianę baterii fachowcowi!

Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz włożona fabrycznie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacje na temat punktów zbiórki

bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt można uzyskać w urzędzie gminnym lub miejskim.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb

Cd

Hg

Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Numer artykułu: PL 292 010 (różowy)
PL 292 011 (niebieski)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl