



Szklana forma z pokrywką

pl Informacje o produkcie

Drodzy Klienci!

Państwa nowa szklana forma służy nie tylko do przechowywania, zamrażania, transportowania i serwowania produktów spożywczych, lecz także do podgrzewania potraw. Dołączona w komplecie pokrywka zapewnia szczelne zapakowanie żywności w formie. Należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki.


Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tej szklanej formy z pokrywką. Smacznego!

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Ważne wskazówki

-  Przed użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe oraz wszystkie folie.
- Szklana forma nadaje się zarówno do przyrządzania i podgrzewania potraw, jak i do ich transportu oraz zamrażania. Nadaje się zarówno do użytku w piekarniku i kuchence mikrofalowej, jak i w lodówce i zamrażarce.
- Szklana forma** jest odporna na temperatury z zakresu od -40°C do +200°C. **Pokrywka** jest odporna na temperatury z zakresu od -20°C do +80°C.
- Przy podgrzewaniu potraw w piekarniku lub kuchence mikrofalowej szklana forma powinna być używana zawsze **bez** pokrywki. Przed nałożeniem pokrywki należy poczekać, aż szklana forma oraz zawarte w niej potrawy ostygną.
- Przed nałożeniem pokrywki należy się upewnić, że uszczelka w pokrywce jest właściwie założona.

- Szklanej formy nie wolno wystawiać na działanie otwartego ognia, stawiać na gorących płytach kuchennych, na dnie piekarnika ani na innych źródłach ciepła.
- Jeśli w szklanej formie podgrzewana lub gotowana jest żywność, należy ją chwycić tylko przez rękawicę kuchenną itp. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
- Podczas wyjmowania formy z piekarnika należy ją mocno trzymać, tak aby nie wyslizgnęła się z rąk.
- Unikać uderzania formą o twarde powierzchnie.
- Gorącej formy nie wolno gwałtownie schładzać, ponieważ może to spowodować pęknięcie szkła. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała! Nigdy nie stawiać gorącej formy na zimnym lub mokrym podłożu.
- Jeśli szkło jest uszkodzone (np. posiada pęknięcia lub wyszczerbienia), należy zaprzestać użytkowania produktu, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby dojść do jego całkowitego pęknięcia.
- Gorącą formę należy zawsze stawiać na odpowiednim, odpornym na wysokie temperatury podłożu.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym należy umyć szklaną formę i pokrywkę w gorącej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nie należy używać ostrych środków czyszczących, twardych szczotek, spiczastych przedmiotów ani gąbek do szorowania. Następnie dobrze osuszyć wszystkie elementy. Szklana forma z pokrywką nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń. Należy przy tym pamiętać, aby nie układać pokrywki bezpośrednio nad elementami grzejnymi. W celu szczególnie dokładnego wyczyszczenia należy wyjąć uszczelkę z pokrywki. Przed ponownym założeniem uszczelki należy odczekać, aż pokrywka oraz uszczelka całkowicie wyschną.
- Może się zdarzyć, że uszczelka samoczynnie odłączy się od pokrywki. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na jakość ani funkcjonalność pokrywki. Wystarczy ponownie założyć uszczelkę i używać pokrywki jak zwykle.
- Produkty spożywcze o intensywnej barwie własnej (np. marchew) mogą spowodować zafarbowanie spodu pokrywki. Przebarwienia te nie są szkodliwe dla zdrowia ani nie pogarszają jakości oraz funkcjonalności pokrywki.