

## **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – CHOINKI BLACK BOX**

### **DLA CHOINEK Z WBUDOWANYMI MINI DIODAMI LED**

#### **Przestrzegać następujących zaleceń bezpieczeństwa:**

- Należy przeczytać i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.
- Przed użyciem lub ponownym użyciem należy dokładnie sprawdzić produkt.

#### **Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące choinki z oświetleniem**

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie testować lampek przed rozpakowaniem produktu!
- Przed podłączeniem choinki do gniazdka elektrycznego rozwinąć wszystkie kable i przewody podłączeniowe. Uchroni to kable przed przegrzewaniem.
- System oświetleniowy wykorzystuje lampki wtykowe. W celu wymiany lampka taka musi zostać wyciągnięta prosto do góry z plastikowej oprawki, która otacza lampkę. Nigdy nie obracać lampek wtykowych!
- Uszkodzone lampki należy natychmiast wymienić na nowe tej samej marki i mocy, aby uniknąć przegrzewania. Zaleca się stosowanie lampek z oznaczeniem CE.
- Nie wolno wkładać ani wyjmować lampek, gdy łańcuch świetlny jest podłączony do sieci zasilania!
- Nie wolno łączyć tego zestawu oświetleniowego z innymi.
- Uważać, aby nie uszkodzić izolacji kabli. Upewnić się, że izolacja kabli i/lub system oświetleniowy nie mogą zostać uszkodzone i/lub przedziurawione.
- Nie ma możliwości wymiany kabla systemu oświetleniowego. Jeśli kabel ten jest uszkodzony, konieczne jest usunięcie systemu oświetleniowego.
- Uważaj, aby włączone lampki nie świeciły na kabel zasilający ani nie dotykały go.
- Nie wieszac ozdób ani innych obiektów na przewodach, kablach i łańcuchach świetlnych. Ozdoby można wieszac tylko na gałęziach choinki.
- Używać produktu tylko w przeznaczonych na niego miejscach, czyli jako ozdobę wewnątrz pomieszczeń.
- Nie zawieszac na choince prawdziwych świeczek. Drzewko wykonane jest z tworzywa sztucznego i może się zapalić.

#### **W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów**

- Zerwana, uszkodzona lub zużyta izolacja kabla
- Pęknięcia w oprawce lampki lub obudowie
- Luźne wtyczki lub nieosłonięte kable

Nie wolno użytkować choinki i należy skontaktować się z dostawcą.

#### **Pozostawianie choinki bez nadzoru**

- Nie pozostawiać włączonej choinki na więcej niż 8 godzin bez przerw.
- Wychodząc z domu, kładąc się spać lub pozostawiając choinkę bez nadzoru, ze względów bezpieczeństwa wyjąć wtyczkę od gniazdka elektrycznego.

#### **Należy przestrzegać poniższych wskazówek**

- Choinka jest urządzeniem elektrycznym, a nie zabawką. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa poparzenia, obrażeń ciała i porażenia prądem elektrycznym nie wolno bawić się produktem.
- Nie wolno ustawiać choinki w pobliżu grzejników elektrycznych, kominków, świec i podobnych źródeł ciepła.
- W czasie użytkowania nie należy przykrywać produktu tkaninami, papierem lub innymi materiałami niebędącymi częścią produktu.

#### **Jeżeli wtyczka nie pasuje**

- Produkt posiada zwykłą wtyczkę, która pasuje do gniazdek w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Nie wykorzystywać choinki w połączeniu z przedłużaczem, do którego nie można całkowicie włożyć wtyczki. Nie wolno wymieniać wtyczki ani wprowadzać do niej jakichkolwiek zmian! Spowoduje to nieodwracalną utratę gwarancji.

#### **Po użyciu**

- Wyciągać wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Ściągnąć wszystkie części łańcucha świetlnego i położyć razem każdy z zestawów oświetleniowych.
- Ostrożnie zdjąć górną i środkową część drzewka z części dolnej i zdemontować najniższą część ze stojaka.
- W celu zapewnienia, że gałęzie i lampki nie ulegną uszkodzeniu podczas przechowywania w pudełku, nie wolno umieszczać na pudełku ciężkich przedmiotów.

- Ostrożnie umieścić wszystkie części choinki w pudełku.
- Podczas pakowania choinki uważać, aby delikatne połączenia kablowe pomiędzy poszczególnymi częściami nie uległy uszkodzeniu!

### Przechowywanie

- Pudełko przechowywać w chłodnym miejscu, w którym temperatura nie przekracza 37°C. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przed corocznym użyciem choinki z wbudowanymi lampkami należy sprawdzić okablowanie i lampki i wymienić je, jeśli są uszkodzone.
- Nie należy użytkować choinki na zewnątrz, w wilgotnych pomieszczeniach lub podobnych warunkach. Układ elektryczny nie jest zaprojektowany do tego celu.
- W przypadku niewłaściwego użycia wygasa gwarancja. W przypadku roszczeń gwarancyjnych z powodu niedziałającego oświetlenia należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w gwarancji.

### Wymiana lampek

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie ciągnąć za kabel, tylko za wtyczkę.
- Wyciągnąć zepsutą lampkę prosto do góry z plastikowej oprawki.
- Wymienić wyłącznie na lampkę o takiej samej mocy wyrażonej w watach.
- Lampki zapasowe dostarczane są wraz z choinką.
- Nie obracać lampki.
- Wyciągnąć lampkę prosto w górę.
- Wcisnąć nową lampkę prosto w dół.
- Upewnić się, że przewody kontaktowe są odpowiednio ułożone.

### Co robić w razie problemów?

- Przed przystąpieniem do wymiany lub naprawy lampek lub ich oprawek zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego!
- Jeśli jedna lampka jest poluzowana lub uszkodzona, w tej samej sekcji nie będzie świecić żadne inne lampki. Dzięki temu łatwo jest odnaleźć uszkodzoną lampkę.
- Czasami problem dotyczy lampki z trzema przewodami. Taka lampka umieszczona jest w oprawce, która jest nieco grubsza niż inne oprawki danej sekcji.
- W tym przypadku problem może polegać na tym, że przewody kontaktowe nie są odpowiednio ułożone i po jednej stronie są dwa z nich. Przesunąć przewody kontaktowe, tak aby były prawidłowo rozłożone, i wcisnąć lampkę ponownie do uchwytu. Pamiętać, że przewody są delikatne!
- Może też dojść do wykrzywienia styków, w wyniku czego nie będą miały kontaktu z metalowymi przewodami lampek. W takim wypadku należy wyprostować styki, tak aby znow miały kontakt z przewodami. Pamiętać, że przewody są delikatne!
- Jeśli więcej lampek nie świeci, a przechylenie ich i delikatne naciskanie z góry nie pomaga, należy wyjąć lampkę z działającej sekcji i przetestować we wszystkich innych oprawkach nieświecącej sekcji. Pozwoli to odszukać uszkodzoną lampkę i wymienić na jedną z zapasowych.
- Wkładając lampkę z powrotem w oprawkę, uważać, aby nie naciskać jej plastikowego wierzchołka zbyt mocno! Najpierw delikatnie wsunąć lampkę na miejsce, a następnie docisnąć paznokciem, kciukiem lub innym palcem plastikową obwódkę wokół plastikowej bańki. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia plastikowego materiału lampki.
- Jeżeli cały zestaw oświetleniowy nie świeci, problem najprawdopodobniej występuje w transformatorze. Sprawdzić, czy transformator nie jest uszkodzony, podłączając inne przewody do styków transformatora lub wymieniając kable.

Więcej informacji można uzyskać na stronie [www.blackboxtrees.eu/service](http://www.blackboxtrees.eu/service)



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.