



pl Informacja o produkcie

Należy przestrzegać następujących punktów dotyczących pielęgnacji produktu:

- Nie pozostawiać karbowanej krajalnicy zabrudzonej przywierającymi resztkami potraw. Należy myć ją zaraz po użyciu. Jeśli nie jest to możliwe, należy chociaż krótko opłukać produkt ciepłą wodą.
- Do mycia należy używać tylko łagodnego płynu do mycia naczyń, a następnie od razu przetrzeć karbowaną krajalnicę miękką ściereczką. Dzięki temu uniknie się plam z naturalnych osadów wapniowych.
- Karbowaną krajalnicę można myć także w zmywarce do naczyń. Po umyciu należy jak najszybciej wyciągnąć ją ze zmywarki i w razie potrzeby dokładnie osuszyć.
- Miniaturowe cząstki rdzy z garnków, patelni lub wadliwych koszy na naczynia mają tendencje do przywierania do metalowych części produktu i są na początku widoczne jako plamki rdzy. Należy usuwać owe plamki środkiem do pielęgnacji metalu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu rdzy.
- W celu przechowania należy założyć osłonę na ostrze.
- Trzymać z dala od dzieci.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147615AS44XXV · 2025-02 · 707 742