



UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Nie dotykać ostrych krawędzi ostrzy.

Zalecamy przestrzeganie następujących zasad dotyczących pielęgnacji:

- Uniwersalnej obieraczki nie należy pozostawiać na dłużej z przywierającymi resztkami jedzenia. Należy ją czyścić od razu po użyciu. Do czyszczenia używać tylko łagodnego płynu do mycia naczyń. Aby uniknąć obrażeń ciała, woda do zmywania powinna być na tyle przejrzysta, aby podczas mycia można było widzieć ostrza.
- Uniwersalna obieraczka nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń. Po umyciu należy jak najszybciej wyjąć ją ze zmywarki i w razie potrzeby dokładnie osuszyć.

Numer artykułu: 707 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany