

Wichtige Hinweise | Important information | Remarques importantes | Dôležité pokyny | Ważne wskazówki | Dôležité upozornenia | Fontos tudnivalók | Önemli bilgiler

de

- Durch den umlaufenden Silikonring liegen die Ausstecher beim Plätzchen-Ausstechen angenehm und rutschfest in der Hand.
- Mit und ohne Silikon-ring verwendbar.



Reinigen

- Reinigen Sie die Ausstecher vor dem ersten Gebrauch und direkt nach jedem weiteren Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel.
- Wichtig:** Entfernen Sie vor dem Reinigen jeweils den umlaufenden Silikonring vom Ausstecher und reinigen Sie beide Teile einzeln.
- Sowohl die Ausstecher als auch die Silikonringe sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Sortieren Sie sie aber nicht direkt über den Heizstäben ein.

en

- The silicone ring around each cutter makes them easy to handle and keeps them from slipping out of your hand when cutting out biscuits. They can be used with or without the silicone ring.



Cleaning

- Clean the cutters with hot water and a little washing-up liquid before using them for the first time and immediately after every further use.
- Important:** Remove the silicone ring from each cutter before washing them and wash both parts individually.
- Both the cutters and the silicone rings are suitable for cleaning in the dishwasher. However, do not place them directly over the heating rods.

fr

- Grâce à leur anneau en silicone périphérique, les emporte-pièces sont très agréables à manipuler et offrent une bonne prise en main pour la découpe des gâteaux. Peuvent s'utiliser avec et sans anneau en silicone.



Nettoyage

- Nettoyez les emporte-pièces avant la première utilisation et après toute utilisation suivante avec de l'eau très chaude et un peu de liquide vaisselle.
- Important:** avant le nettoyage, retirez l'anneau en silicone de chaque emporte-pièce et lavez ces deux éléments individuellement.
- Les emporte-pièces et les anneaux en silicone peuvent être lavés au lave-vaisselle, en veillant toutefois à ne pas les placer directement au-dessus des résistances.

cs

- Díky silikonovému kroužku po celém obvodu se vykrajovátka při vykrajování cukroví dobře drží v ruce a nevyklouzávají z ní.
- Vykrajovátka lze používat se silikonovým kroužkem i bez něj.



Čištění

- Před prvním použitím a ihned po každém dalším použití umyjte vykrajovátka horkou vodou a trochu prostředku na mytí nádobí.
- Důležité:** Před umýváním odstraňte silikonový kroužek vždy z celého obvodu vykrajovátka a oba díly umyjte zvlášť.
- Vykrajovátka i silikonové kroužky jsou vhodné také do myčky. Nepokládejte je však přímo nad topná tělesa v myčce.

pl

- Dzięki pierścieniowi silikonowemu, umieszczonemu dookoła każdej foremkę, podczas wykrawania ciasteczek foremkę wygodnie i pewnie leżą w dłoni.
- Można ich używać zarówno z pierścieniem silikonowym, jak i bez niego.



Czyszczenie

- Przed pierwszym użyciem oraz bezpośrednio po każdym kolejnym użyciu umyjte wykrajowacie formičky horką wodą i trochę prostředku na mycie nádobí.
- Dôležité:** Przed czyszczeniem należy każdorazowo ściągnąć z formek pierścienie silikonowe. Obie części należą myć osobno.
- Zarówno foremkę, jak i pierścienie silikonowe nadają się też do mycia w zmywarce do naczyń. Nie należy jednak układać ich bezpośrednio nad elementami grzejnymi.

sk

- Vďaka obvodovému silikónovému prstencu sa vykrajovacie formičky držia pri vykrajovaní koláčikov v ruke príjemne a nešmykajú sa.
- Dajú sa použiť so silikónovým prstencom alebo bez neho.



Čistenie

- Pred prvým použitím a bezprostredne po každom použití umyjte vykrajovacie formičky horúcou vodou a trochu prostriedku na umývanie riadu.
- Dôležité:** Pred čistením odstráňte z každej vykrajovacej formičky obvodový silikónový prstenec a oba diely výčistite samostatne.
- Nie len vykrajovacie formičky, ale aj silikónové prstence sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu. Neukladajte ich však priamo nad vyhrievacie tyče.

hu

- A kiszúrók a szilikon gyűrűnek köszönhetően kekszkészítés közben kellemesen és csúszásmentesen illeszkednek a kézbe.
- Szilikon gyűrűvel, illetve anélkül is használhatók.



Tisztítás

- A kiszúrókat az első használat előtt és közvetlenül minden további használat után mosza el forró vízzel és egy kevés mennyiségű mosogatószert.
- Önemlí:** Temizlemeden önce her kalıptan silikon halkayı çıkarın ve her iki parçayı teker teker temizleyin.
- Fontos:** Tisztítás előtt mindig távolítsa el a silikon gyűrűt a kiszúróról, és minden részt külön tisztítsa meg.
- A kiszúrók és a silikon gyűrűk is tisztíthatók a mosogatógában. Azonban ne helyezze öket közvetlenül a fűtőszálak fölre.

tr


- Kalıplar, dairesel silikon halka sayesinde kurabiye çıkları çıkarıldığında kolayca ve kaymadan tutulur.
- Silikon halka ile ve silikon halka olmadan kullanılabilir.



Temizleme

- Kalıpları ilk kullanıldan önce ve her kullanımından sonra sıcak su ve bir miktar deterjanla temizleyin.
- Önemli:** Temizlemeden önce her kalıptan silikon halkayı çıkarın ve her iki parçayı teker teker temizleyin.
- Kalıplar da silikon halkalar da bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Fakat doğrudan işitici çubukların üzerine yerleştirmeyin.

Gebrauch | Use | Utilisation | Použití | Użytkowanie | Používanie | Használat | Kullanım



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz • www.tchibo.pl
www.tchibo.sk • www.tchibo.hu • www.tchibo.com.tr

