

pl Instrukcja użytkowania

- Szczotka do butów jest przeznaczona do czyszczenia obuwia. Nadaje się również do usuwania zabrudzeń w kuchni i łazience. Nie nadaje się do pielęgnacji ciała ani zwierząt.
- Nie wolno czyścić nią wrażliwych powierzchni, które nie nadają się do czyszczenia szczotką do butów. Włosie szczotki do butów może zarysować lub uszkodzić wrażliwe powierzchnie, takie jak np. szkło, lakiery samochodowe, stal nierdzewna, miedź, drewno itd. W razie potrzeby należy najpierw wypróbować szczotkę do butów w niewidocznym miejscu czyszczonej powierzchni.
- Zbiorniczek należy napełniać wyłącznie wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie napełniać środkami żrącymi.
- W razie potrzeby można wypłukać zbiorniczek ciepłą wodą.

Użytkowanie