

Błyskawicznie rozkładany namiot plażowy



Ochrona UV: 30+
Wymiary: ok. 220 x 120 x 100 cm (dł. x szer. x wys.)
Masa: ok. 1250 g
Wymiary po złożeniu: \varnothing ok. 80 cm x 3 cm
Materiał: 100% poliesteru, z powłoką poliuretanową,
stelaż z włókna szklanego

Zakres dostawy:

- 1 namiot plażowy
- 9 szpilek
- 4 linki naciągowe
- 1 pokrowiec



Najpierw koniecznie przeczytać!

Składanie

1


gumowa
taśma



Ustawić namiot pionowo przed sobą, tak aby jego podłoga przechylona była w stronę osoby składającej.

2

gumowa
taśma



Chwycić lewą ręką wszystkie 4 drążki i ugiąć w dół górny koniec namiotu.

3

punkt docelowy zgięcia

gumowa taśma





Obrócić namiot o 90° i ustawić go równoległe przed sobą. Gumowa taśma musi się znajdować na dole.

Złapać namiot prawą ręką za środek górnego zaokrąglenia ...

4


... i silnie zgiąć je do oporu na dół i do środka.

**5**

W ten sposób powstaną **trzy** koła.

Lewą ręką silnie docisnąć drążki w dół i puścić prawą rękę.

Obydwoma rękami nasunąć obydwie górne koła na siebie tak, aby teraz wszystkie 3 koła były nałożone na siebie.

**6**

Przytrzymać wszystkie drążki i zablokować namiot plażowy za pomocą gumowej taśmy.

Schować namiot do pokrowca.

Szpilki przechowywać w dołączonym małym woreczku.

Czyszczenie

- Przed złożeniem i schowaniem namiotu plażowego wyczyścić dokładnie wszystkie jego części.
- Powłokę namiotu wyczyścić szczotką na sucho. W razie konieczności można wytrzeć ją wilgotną ścierką. W przypadku silnych zabrudzeń należy użyć dostępnego w handlu środka do pielęgnacji namiotów.
- Do czyszczenia nie używać szorujących albo żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp. Namiotu plażowego nie można prać w pralce ani czyścić chemicznie.
- Regularnie sprawdzać namiot plażowy pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Pęknięcia i rozdarcia należy łączyć odpowiednim materiałem dostępnym w sklepach branżowych.
- Namiot plażowy przechowywać w pokrowcu w suchym, chłodnym, bezmroźnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośrednich promieni słonecznych oraz ciepła z grzejników.
- Materiał namiotu ulega z czasem starzeniu na skutek działania czynników pogodowych i promieni słonecznych. Może to prowadzić do zmian kolorystycznych, a z czasem także do zmęczenia materiału. Dlatego gdy namiot plażowy nie jest używany, powinien być przechowywany w odpowiednich warunkach.

Drodzy Klienci!

Nowy namiot plażowy wystarczy wyrzucić przed siebie, a rozłoży się samoczynnie. Do jego złożenia wystarczy tylko kilka prostych czynności.

Namiot plażowy daje cień, chroni przed wiatrem i oferuje ochronę przed promieniowaniem UV (30+).

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania tego produktu oraz udanego plażowania.

Zespół Tchibo

Przeznaczenie

Namiot plażowy służy do ochrony przez słońcem i wiatrem.

Namiot zaprojektowano do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych czy komercyjnych.

Nie wolno rozbijać i używać namiotu plażowego w sytuacjach ekstremalnych, np. podczas burzy czy znacznych obciążeń śniegiem.

Namiot plażowy należy rozbijać tylko w miejscach, w których jest to dozwolone.

Dla bezpieczeństwa użytkownika




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Zwłaszcza małe dzieci nie mogą mieć dostępu do linek naciągowych. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z pożarem / uderzeniem pioruna

- Należy pamiętać, że powłoka namiotu wykonana jest z łatwopalnego materiału:
 - Nie stawiać żadnych urządzeń do gotowania ani grzejników w pobliżu namiotu.
 - Nie używać otwartego ognia w pobliżu namiotu (np. lamp naftowych lub świec).
 - Nie palić papierosów wewnątrz namiotu!
- W przypadku nadciągającej burzy lub nawałnicy złożyć namiot odpowiednio wcześniej.
- Nie rozkładać ani nie składać namiotu w czasie burzy. Podczas burzy opuścić namiot plażowy i poszukać bezpiecznego schronienia.

Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych na wszytej etykietce wewnątrz namiotu plażowego:



- Nie rozpalać ognia ani nie używać źródła otwartego ognia, np. w kuchenkach propan-butan, w środku lub w pobliżu tego produktu.
- Nie ustawiać żadnych gorących urządzeń ani przedmiotów na podłodze lub w pobliżu dachu lub ścian.
- Zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa tych urządzeń.
- Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu gorących urządzeń.
- Nie zastawiać wyjścia.
- Upewnić się, że procedury przeciwpożarowe, obowiązujące na terenie biwakowania, są znane użytkownikom.

- Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu gorących urządzeń.
- Nie zastawiać wyjścia.
- Upewnić się, że procedury przeciwpożarowe, obowiązujące na terenie biwakowania, są znane użytkownikom.

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- Napięte linki naciągowe oraz szpilki stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia. Należy ostrzec przed nim także dzieci.
- Złożony namiot plażowy jest naprężony i może nagle się rozłożyć. Namiot plażowy należy zawsze zabezpieczać gumową taśmą.
- Przed rozłożeniem namiotu plażowego należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby, zwierzęta ani krucho przedmioty.

UWAGA- niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Szpilki należy przechowywać zawsze w przeznaczonym na nie małym woreczku. W innym przypadku ostre krawędzie szpilek i ewentualne plamy rdzy mogą uszkodzić powłokę namiotu plażowego.
- Aby uniknąć tworzenia się plam pleśni, należy przed złożeniem i schowaniem namiotu zaczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Podczas rozkładania namiotu plażowego nie należy po nim deptać, aby nie uszkodzić jego powłoki.

Wskazówki dotyczące rozkładania

Wybór miejsca rozkładania

- Namiot plażowy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu. Unikać obniżeń terenu. Usunąć wszystkie przedmioty, które mogłyby uszkodzić podłogę namiotu plażowego (np. gałęzie, ostre kamienie itp.).
- Namiot ustawiać zawsze tak, aby jego wejście nie znajdowało się w wietrznym miejscu. W miarę możliwości należy wybrać miejsce osłonięte od wiatru. Namiot plażowy należy zawsze zabezpieczać za pomocą dołączonych szpilek.
- Nie rozkładać namiotu plażowego bezpośrednio pod drzewami. Niebezpieczeństwo uderzenia piorunem!

Rozkładanie

1. Wyjąć namiot z pokrowca.
2. Jedną ręką mocno przytrzymać drążki (namiot plażowy jest naprężony!), a drugą odpiąć gumową taśmę.
3. Wyrzucić namiot przed siebie na wysokość ok. 1-2 m (patrz ilustracja na stronie tytułowej). Namiot rozkłada się samoczynnie.
4. Ustawić namiot prosto.
5. Rozłożyć linki naciągowe i napiąć namiot plażowy, wykorzystując do tego dołączone szpilki. Aby uzyskać większy opór, wbijać szpilki w podłoże pod lekkim skosem.

Rada: • Zaleca się próbne rozłożenie namiotu plażowego np. w ogrodzie lub pobliskim parku. W ten sposób można zapoznać się z namiotem i sprawdzić, czy nie brakuje żadnych elementów.

- W miarę możliwości należy zapoznać się z lokalnymi warunkami w miejscu docelowym podróży. Ewentualnie może być zalecane użycie specjalnych szpilek do piasku lub podłożu kamienistych albo w bardzo wietrznych miejscach zabezpieczenie namiotu dodatkowymi linkami naciągowymi.

Składanie

- Aby uniknąć tworzenia się plam pleśni, należy przed złożeniem i schowaniem namiotu zaczekać, aż całkowicie wyschnie. Jeżeli namiot zostanie złożony w stanie mokrym lub wilgotnym, należy go jak najszybciej rozłożyć do suszenia (patrz wewnętrzne strony tej instrukcji).

Numer artykułu: PL 316 436

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl