



Tchibo

Narzędzie wielofunkcyjne



pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 83977HB11XVI · 2015-08 · 323 728

Drodzy Klienci!

Dzięki temu praktycznemu narzędziu wielofunkcyjnemu będą Państwo przygotowani na każdą sytuację.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z opisem w tej instrukcji, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do wspomagania lekkich prac manualnych i nie zastępuje profesjonalnych narzędzi.

- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produkt przewidziany jest do użytku wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Należy go przechowywać poza zasięgiem dzieci, tak aby nie miały one dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO odniesienia obrażeń ciała

- Produkt zawiera ostre i spiczaste narzędzia oraz ostrza. Podczas otwierania, zamykania, używania i pielęgnacji należy się z nim obchodzić ostrożnie, tak aby się nie skaleczyć ani nie zmiażdżyć sobie palców.

- Należy zawsze otwierać i pracować tylko z jednym narzędziem. Wszystkie inne narzędzia należy zamknąć (złożyć). Aby uniknąć obrażeń, należy przed rozpoczęciem pracy z narzędziem otworzyć (rozłożyć) odpowiednie narzędzie, a następnie zamknąć (złożyć) uchwyty produktu. Przed użyciem narzędzia upewnić się, że zablokowało się ono w stanie rozłożonym.
- Podczas składania między narzędziem a uchwytami nie mogą znajdować się palce itp.!
- Po użyciu należy zawsze całkowicie złożyć narzędzie wielofunkcyjne.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić narzędzie wielofunkcyjne pod kątem uszkodzeń. Produkt nie może być używany, jeśli wykazuje uszkodzenia.
- Podczas pracy na wolnym powietrzu zaleca się noszenie obuwia z antypoślizgową podeszwą. Należy zapewnić stabilną postawę, unikać nienormalnego ułożenia ciała i przez cały czas zachowywać równowagę.

Używać rękawic ochronnych, aby zapobiec obrażeniom dłoni. Nigdy nie chwytać ostrzy, brzeszczotu piły ani innych narzędzi.

- Używając narzędzia wielofunkcyjnego należy być przez cały czas skoncentrowanym i obserwować swoją pracę. Nie używać narzędzia wielofunkcyjnego w przypadku braku koncentracji ani po spożyciu alkoholu lub zażyciu tabletek.


OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

- Nie wolno piłować, przecinać ani poddawać innej obróbce materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).
- Nie używać narzędzia na obwodach prądowych znajdujących się pod napięciem.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Chronić narzędzie wielofunkcyjne przed działaniem wilgoci.


Widok całego zestawu



**Numer
artykułu:**

PL 323 728

(Zakres dostawy)




Użytkowanie

Rozkładanie

1.



2.




Używanie narzędzi (na przykładzie pilnika)

1.



2.



Czyszczenie

- ▷ Narzędzie wielofunkcyjne należy regularnie czyścić i osuszać, zwłaszcza wtedy, gdy ulegnie zamoczeniu. Po wyczyszczeniu nanieść na zawiasy trochę lekkiego oleju maszynowego lub oleju rozpuszczającego rdzę.

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego
konstrukcji i wyglądzie.