

Maska do spania ze słuchawkami Bluetooth®


PL Instrukcja obsługi



Numer artykułu: 688 846

Producent:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Maska do spania została zaprojektowana jako urządzenie sprzyjające zasnieniu i odpoczynku, wspomagane przez odtwarzanie uspokajających dźwięków natury (preinstalowanych) lub też samodzielnie wybranej muzyki/audiobooków itp., przesyłanych przez Bluetooth® ze smartfona, tabletu itp. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu należy używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych. Produkt nadaje się do rozmiarów głowy 53-62 cm.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie należy uruchamiać produktu, jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko za pomocą specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Podczas ładowania słuchawek należy pamiętać o tym, aby:
 - Używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Produkt nie może być np. ładowany za pomocą zasilacza sieciowego USB-C PD.
 - Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
 - Urządzenie należy podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Produktu nie wolno podłączać do sieci elektrycznej w wilgotnych pomieszczeniach.
 - Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda elektrycznego, jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki, po użyciu, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
 - Na produkcie ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Niebezpieczeństwo powstania szkód zdrowotnych

- Słuchanie głośnej muzyki może w dłuższej perspektywie doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Za każdym razem przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.


Niebezpieczeństwo oparzeń ciała/pożaru

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. W przypadku niewłaściwej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.
- W pobliżu produktu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świecę i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Należy unikać przechowywania, ładowania i użytkowania produktu w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).

Szkody materiałowe


- Nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach. Chronić go również przed wodą kapiącą i rozpryskami.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego miejsca w ciepłe w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgoci. Nie należy wówczas włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Nie wolno dopuścić do upadku produktu ani narażać go na silne wstrząsy.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy słuchawek lub jednostki obsługowej. Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.
- Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą, powstającą np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników, jak również przed działaniem pyłu i wilgoci.
- Bezpośrednio przy produkcji nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Wbudowane w słuchawki magnesy mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Maska do spania może być prana. W tym celu należy wyjąć jednostkę obsługową oraz obie słuchawki z maski do spania.
- Należy pamiętać o tym, że gniazdo USB-C do ładowania jest przewidziane wyłącznie do ładowania akumulatora. Transmisja danych nie jest możliwa.

Ustawianie jednostki obsługowej i słuchawek




WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materiałowych

- Należy pamiętać, aby nie szarpać ani nie ciągnąć zbyt mocno za kable. Kabli nie należy też zaginać ani zbyt mocno skręcać.



Ładowanie akumulatora



Potrzebny jest odpowiedni zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy, patrz „Dane techniczne”) lub zainstalowane na stałe gniazdo ściennie USB.

Produkt nie może być np. ładowany za pomocą zasilacza sieciowego do szybkiego ładowania USB-C PD.

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

1. Otworzyć zamek błyskawiczny w górnej części maski do spania i wyciągnąć koniec krótkiego kabla z gniazdem ładowania USB-C.

2. Jeden koniec dołączonego kabla USB-C do ładowania podłączyć do gniazda ładowania USB-C maski do spania, a drugi koniec do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB.
 3. Włożyć zasilacz sieciowy USB do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Lampka kontrolna świeci na czerwono.
- Gdy akumulator jest rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 2 godziny.
- Gdy tylko akumulator zostanie naładowany, lampka kontrolna świeci na niebiesko.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
- Akumulator musi zostać naładowany, gdy co 30 sekund rozbrzmiewa sygnał akustyczny.
- Jeśli słuchawki mają zostać w celu naładowania podłączone do komputera, należy pamiętać o uprzednim podjęciu standardowych działań w celu zabezpieczenia swoich danych. Gniazdo USB-C do ładowania jest przewidziane wyłącznie do ładowania akumulatora. Transmisja danych nie jest możliwa.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- ▷ Włączanie:
Przytrzymać przycisk ► wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych - tryb Bluetooth® zostaje automatycznie aktywowany.

- ▷ Wyłączanie:
Przytrzymać przycisk ► wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

