


Lampa LED do użytku zewnątrznego z funkcją zmiany kolorów



Drodzy Klienci!

Państwa nowa lampa LED zapewnia nastrojowe światło na zewnątrz. Można przy tym ustawić ciągle światło białe lub kolorowe, a także włączyć funkcję zmiany kolorów.

Lampa LED do użytku zewnętrznego jest ładowana poprzez USB i może być ustawiona bądź zawieszona w dowolnym miejscu w ogrodzie lub na balkonie.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



Przeznaczenie

Lampa LED do użytku zewnętrznego jest przeznaczona do celów dekoracyjnych, a nie do oświetlania pomieszczeń. Nadaje się zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się on do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Najlepiej od razu je usunąć. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać lampy ani kabla USB w wodzie lub innych cieczach.
- Podczas ładowania w żadnym razie nie wolno ustawiać lampy bezpośrednio nad umywalką, kuchenką ani w pobliżu innych źródeł ciepła lub wilgoci.
- Lampę należy ładować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Podczas procesu ładowania nie należy włączać lampy.
- Nie wolno włączać ani ładować lampy, jeżeli sama lampa lub kabel USB wykazują widoczne uszkodzenia.
- Przed włączeniem lampy należy upewnić się, że korek gwintowany jest prawidłowo zamknięty (wkręcony).
- Kabel USB należy trzymać z dala od ostrych krawędzi i źródeł wysokich temperatur.
- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Produkt zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości i nie wolno go wymieniać lub demontować.


UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel USB do lampy, a dopiero potem drugi koniec tego kabla do gniazda podłączeniowego USB (np. portu USB komputera) lub też zasilacza sieciowego USB (a następnie do gniazdka elektrycznego).
- Nie wolno podłączać lampy do zewnętrznego ściemniacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elektroniki produktu.
- Lampa może być używana zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz (na wolnym powietrzu) i przy prawidłowo wkręconym korku gwintowanym wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kurzem oraz wodą rozpryskową (np. deszczem). Nie wolno jednak zanurzać lampy w wodzie.
- Nie należy umieszczać lampy w nieckach lub zagłębieniach, w których mogą się tworzyć kałuże.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diody świecącej (LED) jej wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tej diody.
- Lampę należy zawiesić w taki sposób, aby nie mogła spaść. W razie zrywającego się wiatru należy zdjąć wiszącą lampę, tak aby nie spadła.
- Lampa nadaje się do użytku na zewnątrz (na wolnym powietrzu) przy temperaturach do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy ją przechowywać w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Kabel USB



Model: T57080101
Numer artykułu: 607 012
Producent: Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Niemcy)

Użytkowanie

Aby naładować wbudowany akumulator, można podłączyć lampę za pomocą dołączonego w komplecie kabla USB do

... gniazda USB w komputerze lub

... do odpowiedniego adaptera USB
(patrz Dane techniczne).

Ładowanie akumulatora



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym


- Lampę należy ładować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie wolno włączać ani ładować lampy, jeżeli sama lampa lub kabel USB wykazują widoczne uszkodzenia.

i Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 5 godzin. W tym czasie lampka kontrolna świeci na czerwono. Gdy lampka kontrolna świeci na zielono, oznacza to, że akumulator jest całkowicie naładowany. Czas działania wynosi ok. 8 godzin.

Jeżeli lampa w trybie zasilania akumulatorowego nie daje się już włączyć, należy naładować akumulator.


1.



Odkręcić korek gwintowany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć go.

2.


**PC/Mac
USB**




Włożyć wtyk połączeniowy kabla USB do gniazda połączeniowego lampy, a wtyczkę USB do gniazda (portu) USB komputera lub odpowiedniego adaptera USB.

Lampka kontrolna świeci na czerwono. Gdy lampka kontrolna świeci na zielono, oznacza to, że akumulator jest całkowicie naładowany.

3. Wyciągnąć wtyczkę USB z gniazda (portu) USB komputera lub adaptera USB

4.



Ponownie nasunąć pierścień uszczelniający całkowicie na gwint korka, aby zapewnić wodoszczelność,


a następnie wkręcić korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Włączanie/wyłączanie/zmiana kolorów



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Przed włączeniem lampy należy upewnić się, że korek gwintowany jest prawidłowo zamknięty (wkręcony).



Nacisnąć 1x: czerwone światło ciągłe

Nacisnąć 2x: zielone światło ciągłe

Nacisnąć 3x: niebieskie światło ciągłe

Nacisnąć 4x: żółte światło ciągłe

Nacisnąć 5x: fioletowe światło ciągłe

Nacisnąć 6x: turkusowe światło ciągłe

Nacisnąć 7x: białe światło ciągłe

Nacisnąć 8x: zmiana kolorów z łagodnymi prześciami

Nacisnąć 9x: zmiana kolorów z gwałtownymi prześciami

- W celu wyłączenia wcisnąć włącznik/wyłącznik i przytrzymać do momentu, aż lampa zgaśnie.

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy należy odłączyć ją od sieci elektrycznej i wyłączyć. Przetrzeć lampę lekko zwilżoną ściereczką.

Dane techniczne

Model:	T57080101
Numer artykułu:	607 012
Akumulator:	litowo-jonowy
(przebadano wg UN 38.3)	3,7 V  2200 mAh energia znamionowa: 8,14 Wh (bez możliwości wymiany)
Czas ładowania:	ok. 5 godzin
Czas pracy:	ok. 8 godzin
Złącze USB:	5 V /  1000 mA
Źródło światła:	dioda LED
Klasa ochrony:	III 

Stopień ochrony: IP44

Temperatura otoczenia: od -10°C do +60°C

Producent: Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg, Germany (Niemcy)



Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.