



# Łańcuch Świetlny

pl Instrukcja użytkowania

## Wskazówki bezpieczeństwa



Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie



Łańcuch świetlny służy do dekoracji suchych pomieszczeń w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazience) ani na wolnym powietrzu.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

### NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie narażać produktu na działanie wilgoci, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Z tego względu nie używać łańcucha świetlnego np. w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach. Nie należy go również używać na wolnym powietrzu.
- Produktu ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Łańcuch świetlny należy podłączyć do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne. Z tego względu nie podłączać łańcucha świetlnego do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Zawsze najpierw podłączać kabel zasilający do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka. Zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel zasilający od zasilacza.

- Kabel zasilający nie był zagięty ani przygnieciony. Kabel zasilający należy prowadzić z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Łańcuch świetlny nie jest wyposażony we włącznik/wyłącznik. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Z tego powodu używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Łańcuch świetlny należy podłączać wyłącznie do dołączonego zasilacza sieciowego.
- Wyciągnąć zasilacz z gniazdka, ...  
... jeżeli podczas pracy wystąpią zakłócenia,  
... przed przystąpieniem do czyszczenia,  
... przed wyjściem z mieszkania,  
... podczas burzy.  
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
- Łańcuch świetlny nie może być łączony elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Nie należy rozpoczynać użytkowania, jeśli łańcuch świetlny wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Uszkodzony kabel zasilający nie podlega naprawie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy usunąć łańcuch świetlny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

#### **OSTRZEŻENIE przed pożarem**

- Nie przykrywać włączonego łańcucha świetlnego.
- Nie włączać łańcucha świetlnego, jeśli znajduje się w opakowaniu, ponieważ musi być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.

#### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Kabel zasilający oraz łańcuch świetlny należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć.

#### **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Nie wolno wymieniać wbudowanych diod LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.
- Należy ostrożnie obchodzić się z kablami, żeby uniknąć ich deformacji.

## Podłączanie łańcucha świetlnego



### OSTRZEŻENIE

przed obrażeniami ciała

- Kabel zasilający oraz łańcuch świetlny należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć.

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych


- Należy ostrożnie obchodzić się z kulami, żeby uniknąć ich deformacji.



Przed powieszeniem łańcucha świetlnego należy wybrać miejsce, w którym ma zostać umieszczony.

Należy wziąć przy tym pod uwagę odległość do gniazdka.

1.



Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda w zasilaczu sieciowym. Wtyczka musi być wetknięta w to gniazdo do oporu.

2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

## Wyłączenie łańcucha świetlnego

- ▷ Aby wyłączyć łańcuch świetlny, wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Ciągnąć przy tym zawsze za zasilacz, nigdy za kabel zasilający!

## Czyszczenie



### NIEBEZPIECZEŃSTWO -

zagrożenie życia wskutek porażenia prądem

- Przed przystąpieniem do czyszczenia łańcucha świetlnego należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka.
- Produktu ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

1. Aby wyłączyć łańcuch świetlny, wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Przetrzeć kule suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. W tym celu należy wykorzystać lokalne punkty zbiórki papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Dane techniczne

Model: 309 593

### Zasilacz sieciowy

Wejście: 230-240 V ~ 50 Hz

Wyjście: 30 VDC 0,6 W

Klasa ochrony: II

### Źłańcuch świetlny

Źródła światła: 10 diod LED

Klasa ochrony: III

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

**Numer artykułu: PL 309 593**