



Antypoślizgowe podkładki pod buty



Użytkowanie • Bezpieczeństwo • Pielęgnacja

Drodzy Klienci!


Nowe, antypoślizgowe podkładki pod buty zapewnią Państwu pewny krok i bezpieczeństwo podczas chodzenia po lodzie i śniegu.

Produkt pomoże Państwu przejść przez „śliskie” i „ciemne” pory roku bez szwanku i nieprzyjemnych niespodzianek.

Cała tajemnica ukryta jest w kombinacji kolców i łańcuchów, które zapewnią użytkownikowi odpowiednią przyczepność i pewny krok zarówno na lodzie, jak i na śniegu.

Życzymy Państwu pewnego i bezpiecznego przejścia przez najbliższą zimę.

Zespół Tchibo

 Produkt przebadany i certyfikowany przez:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Niemcy

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Antypoślizgowe podkładki pod buty służą jako środek pomocniczy przy staniu i normalnym chodzeniu po lodzie i śniegu. W zależności od modelu produkt ten można zakładać na obuwiu damskie i męskie o rozmiarze od 36 do 47.

Antypoślizgowe podkładki nie nadają się do stosowania podczas wykonywania czynności o znamionach sportowych (sprint, curling, chodzenie po górach itp.) ani jako sprzęt poprawiający bezpieczeństwo pracy.

Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

UWAGA - straty materialne/obrażenia ciała

- Należy pamiętać o tym, że antypoślizgowe podkładki zmniejszają ryzyko poślizgu, ale nie są w stanie w pełni uchronić użytkownika przed upadkami oraz związanymi z nimi urazami ciała.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy antypoślizgowe podkładki są nieuszkodzone i kompletne. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek wady nie wolno kontynuować użytkowania podkładek.
- Antypoślizgowe podkładki należy mocować tylko do mocnych butów o płaskiej podeszwie.
- Podczas chodzenia podeszwa buta musi na całej powierzchni przylegać do podkładki. Dlatego buty na wysokim obcasie nie są odpowiednie, ponieważ obcasy nie przylegają do podkładki wzgl. mogą się łatwo ześliznąć.
- W przypadku jasnych wzgl. delikatnych butów należy zachować należyłą ostrożność. Guma, za pomocą której antypoślizgowe podkładki mocowane są do butów, może na skutek tarcia pozostawić na butach ślady.
- Antypoślizgowe podkładki należy od razu zdjąć z butów, gdy tylko podłoże stanie się znowu stabilne (bezpieczne). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podłoża wzgl. do przyspieszonego zużycia kolców i łańcuchów.
- Nie należy stosować produktu na wrażliwych podłożach, takich jak np. wykładzina, parkiet, panele drewniane itp. Podłoża takie mogą ulec uszkodzeniu.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Sam produkt można usuwać do zwykłych pojemników na odpady komunalne.

Użytkowanie



Antypoślizgowe podkładki pasują na buty o rozmiarach 36-41 (3,5-7,5) i 42-47 (8-12).

-  Zahaczyć duży otwór po stronie z kolcami o wierzchołek buta. Kolce muszą być zwrócone do dołu.
-  Naciągnąć gumę do tyłu, a następnie zahaczyć o piętę.
- Sprawdzić, czy antypoślizgowe podkładki przylegają całą powierzchnią do podeszwy buta i czy są prawidłowo zahaczone (zamocowane).

Czyszczenie

- ▷ Po użyciu należy oczyścić antypoślizgowe podkładki miękką ściereczką i wytrzeć do sucha.
- ▷ Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Światło słoneczne może spowodować, że guma straci swoje właściwości i stanie się krucha oraz łamliwa.
- ▷ Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów, agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Numer artykułu: PL 287 148 (rozmiar 36-41)
PL 287 149 (rozmiar 42-47)