


Rodzinny namiot dla 4 osób



Słup wody	Namiot:	3000 mm
	Podłoga namiotu:	5000 mm
Wymiary:	ok. 470 x 210 x 190 cm (DxSxW)	
Waga:	ok. 10600 g	
Wymiary po złożeniu:	ø ok. 24 cm x 63 cm	
Materiał:	Namiot: 100% poliester, z powłoką poliuretanową, Podłoga namiotu: 100% polietylen drążki z włókna szklanego	

Zakres dostawy:

- 1 namiot zewnętrzny (tropik)
- 2 namioty wewnętrzne
- 1 płachta podłogowa
- 4 drążki namiotowe
- 32 szpilek
- 10 linek odciągowych
- 1 pokrowiec



**Uwaga! Koniecznie najpierw przeczytać!
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania!**

Drodzy Klienci!

Państwa nowy namiot oferuje dużo miejsca dla 4 osób w dwóch oddzielnych, leżących naprzeciw siebie komorach sypialnych. Namiot może być szybko i łatwo rozłożony przez dwie osoby. Do jego złożenia wystarczy tylko kilka prostych czynności. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Życzymy Państwu wielu spokojnych nocy w nowym namiocie na kempingach.

Zespół Tchibo

Przeznaczenie

Namiot zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Nie wolno rozbijać i używać namiotu w sytuacjach ekstremalnych, np. podczas burzy czy znacznych obciążeń śniegiem. Namiot ani jego akcesoria nie są przeznaczone do rozkładania na piasku. Namiot należy rozbijać tylko w miejscach, w których jest to dozwolone!

Dla bezpieczeństwa użytkownika



NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Zwłaszcza małe dzieci nie mogą mieć dostępu do linek odciągowych. Istnieje niebezpieczeństwo owinięcia się linek wokół szyi i uduszenia!
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do szpilek ani drążków namiotu. Istnieje ryzyko zranienia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z pożarem / uderzeniem pioruna

- Należy pamiętać, że powłoka namiotu wykonana jest z palnego materiału:
 - Nie stawiać żadnych urządzeń do gotowania ani grzejników w pobliżu namiotu.
 - Nie używać otwartego ognia w pobliżu namiotu (np. kuchenek gazowych (propanowych), świec lub lamp naftowych).
 - Nie palić wewnątrz namiotu.
- Nie rozkładać ani nie składać namiotu w czasie burzy. Podczas burzy lub nawałnicy opuścić namiot i poszukać bezpiecznego schronienia.

Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych na wszytej etykiecie wewnątrz namiotu:

- W przypadku używania gazu lub innych urządzeń spalinowych konieczna jest dodatkowa wentylacja.
- W pobliżu ścian, sklepienia i zasłon namiotu nie ustawiać żadnych gorących urządzeń.
- Zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dla tych urządzeń.
- Nigdy nie pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu gorących urządzeń.

PE Zasady bezpieczeństwa pożarowego i wietrzenia

Uwaga:

- W przypadku używania gazu lub innych urządzeń spalinowych konieczna jest dodatkowa wentylacja.
- W pobliżu ścian, sklepienia i zasłon namiotu nie ustawiać żadnych gorących urządzeń.
- Przestrzegać zawsze wskazówek bezpieczeństwa dla tych urządzeń.
- Nigdy nie pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu gorących urządzeń.
- Wyjścia nie powinny być zastawione.
- Upewnij się co do tego, jakie przeciwpożarowe środki ostrożności muszą być przestrzegane na danym terenie.
- Upewnij się, czy otwory wentylacyjne są zawsze otwarte, aby zapobiec uduszeniu.

Materiał: 100% poliestru

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg, Germany

327006

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- napięte linki odciągowe oraz szpilki stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia. Należy ostrzec przed nim także dzieci.
- Podczas manipulowania drążkami namiotu należy uważać, aby nie zranić siebie ani innych osób. Trzymać drążki namiotu zwłaszcza z dala od oczu!
- Nie zastawiać wejścia namiotu, aby w nagłym wypadku możliwe było jego szybkie opuszczenie.

UWAGA – niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Podczas rozkładania namiotu zwrócić uwagę, aby w miejscu ustawienia nie znajdowały się żadne ostre przedmioty, takie jak kamienie lub korzenie drzew. Mogą one uszkodzić materiał podłogi namiotu.
- Podczas rozkładania namiotu nie deptać po namiocie, aby nie uszkodzić powłoki namiotu.

Wskazówki dotyczące rozkładania

Wybór miejsca rozkładania

- Namiot ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu. Unikać obniżeń terenu. W miarę możliwości miejsce ustawienia powinno znajdować się nieco wyżej niż okolica, aby uniemożliwić gromadzenie się wody pod namiotem.
- Usunąć wszystkie przedmioty, które mogłyby uszkodzić podłogę namiotu (np. gałęzie, ostre kamienie itp.).
- Nie rozkładać namiotu bezpośrednio pod drzewami. Niebezpieczeństwo uderzenia piorunem!
- Rozkładać namiot tak, aby jego wejście (otwór) nie znajdowało się w wietrznym miejscu. Należy wybrać miejsce możliwe osłonięte przed wiatrem. Namiot należy zawsze zabezpieczać za pomocą dołączonych szpilek.

Wskazówki dotyczące rozkładania i składania

- ▷ Aby szpilki mocniej trzymały, należy wbić je w ziemię pod pewnym skosem.
- ▷ Zaleca się próbne rozłożenie namiotu, np. w ogrodzie lub pobliskim parku. W ten sposób można zapoznać się z namiotem i sprawdzić, czy nie brakuje żadnych elementów.
- ▷ W miarę możliwości należy zapoznać się z lokalnymi warunkami w miejscu docelowym podróży. Ewentualnie należy użyć specjalnych szpilek do podłoża piaszczystych i kamienistych, a w miejscach bardzo wietrznych użyć dodatkowych linek odciągowych.
- ▷ Przed złożeniem namiotu należy w miarę możliwości odczekać, aż całkowicie wyschnie, aby w ten sposób zapobiec powstawaniu plam pleśni. Jeżeli namiot zostanie złożony w stanie mokrym lub wilgotnym, należy jak najszybciej rozłożyć go do suszenia.

Czyszczenie i przechowywanie

- Przed złożeniem i schowaniem namiotu dokładnie wyczyścić wszystkie jego części.
- Szpilki przechowywać zawsze w przeznaczonym na nie małym worku. W innym przypadku ostre krawędzie szpilek i ewentualne plamy rdzy mogą uszkodzić powłokę namiotu.
- Powłokę namiotu wyczyścić szczotką na sucho. W razie konieczności można wytrzeć ją wilgotną ściereczką. W przypadku silnych zabrudzeń należy użyć dostępnego w handlu środka do pielęgnacji namiotów.
- Do czyszczenia nie używać szorujących albo żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp. Namiot nie nadaje się do prania w pralce ani do czyszczenia chemicznego.
- Regularnie sprawdzać namiot pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Pęknięcia i przedarcia należy łątać odpowiednim materiałem dostępnym w sklepach branżowych.
- Namiot przechowywać w pokrowcu w suchym, chłodnym, bezmroźnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośrednich promieni słonecznych oraz ciepła pochodzącego z grzejników/kaloryferów.
- Wraz z upływem czasu materiał namiotu starzeje się na skutek działania czynników atmosferycznych, zwłaszcza promieni słonecznych. Może to prowadzić do zmian kolorystycznych, a z czasem także do zmęczenia materiału. Dlatego namiot powinien być przechowywany w odpowiednich warunkach, kiedy nie jest używany.
- Na początku nowego sezonu należy rozłożyć namiot i dokładnie sprawdzić wszystkie akcesoria oraz powłokę – zwłaszcza wszystkie szwy, zamki błyskawiczne itd.


Wykaz części

Do rozłożenia potrzebne będą:




1 x

1




2 x

2



1 x

3




4 x

4




10 x

5






32 x

6




Rozkładanie







4 10x



Przygotowanie linek odciągowych


5





7

Tylne narożniki namiotów wewnętrznych zabezpieczyć szpilkami. W tym celu unieść nieco narożnik namiotu zewnętrznego (tropiku).



Numer artykułu: 327 006

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl