

pl Instrukcja montażu


Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do zawieszania standardowych doniczek glinianych (Ø 10-18 cm, z kołnierzem). Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach lub w **zadaszonych** miejscach na zewnątrz.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.
- Można łączyć ze sobą maksymalnie 2 wieszaki do doniczek i nie przeciążać ich.




Zawieszenie pojedynczego wieszaka do doniczek: do 5 kg na doniczkę



Zawieszenie dwóch wieszaków do doniczek: do 3 kg na doniczkę



- Wieszaki do doniczek należy mocować wyłącznie do wytrzymałych sufitów lub belek. Należy pamiętać, że mocowanie musi bezpiecznie utrzymywać wieszak do doniczek, a także gliniane doniczki wraz z ziemią, wodą i roślinami. W razie potrzeby należy zasięgnąć informacji w specjalistycznym sklepie.
- Zamocować wieszak do doniczek poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, tak aby zawieszone doniczki gliniane nie mogły wypaść i zranić dzieci lub zwierząt domowych.
- Należy regularnie sprawdzać stan produktu i miejsca montażu (belki, sufit itp.), w szczególności stan linki i wszystkich punktów mocowania.
- Nie wolno mocować wieszaka do doniczek do balustrady balkonu, klamki okiennej, grzejnika ani cienkich gałęzi.
- Nie należy przytrzymywać się wieszaka do doniczek ani używać go jako pomocy do wspinania się.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych), wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. W przypadku mrozu produkt należy przechowywać w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! W przypadku zagrożenia silnym wiatrem lub burzą należy odpowiednio wcześniej usunąć produkt. Gliniane doniczki są luźno zaczepione do wieszaka. Mogą spaść i spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
- W miarę możliwości należy unikać umieszczania wieszaka do doniczek nad delikatnymi podłogami, meblami lub urządzeniami elektrycznymi, ponieważ przez otwory odpływowe glinianych doniczek może wyciekać woda. W razie potrzeby umieścić podkładkę pod wieszakiem do doniczek.
- Do czyszczenia nie używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp. W razie potrzeby przetrzeć wieszak do doniczek lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- Jeśli wieszaki do doniczek nie są używane, należy przechowywać je w suchym i osłoniętym miejscu.

Użytkowanie




Przymocować pleciony sznurek do wieszaka do doniczek, zawiązując mocny węzeł, jak pokazano na rysunku.

Następnie przymocować haczyk (nie wchodzi w zakres dostawy), tak aby wieszak do doniczek mógł swobodnie zwisać i nie uderzał o ściany, okna lub meble.



Zawiesić wieszak do doniczek za pomocą plecionego sznurka na haczyku.

Przed zawieszeniem doniczek należy wypełnić odpowiednie doniczki gliniane (Ø min. 10 do maks. 18 cm, z kołnierzem min. 1,5 do maks. 4 cm) podłożem i roślinami według własnego wyboru (np. kwiatami lub ziołami).



WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Uwaga: Zawieszenie jednej doniczki powoduje nierównowagę, która może doprowadzić do przechylenia się wieszaka do doniczek. Z tego względu należy przytrzymywać wieszak do doniczek jedną ręką, dopóki obie doniczki nie zostaną umieszczone w wieszaku, a ciężar nie zostanie równomiernie rozłożony.
- Należy upewnić się, że każda doniczka jest ustawiona prosto i wyśrodkowana w swoim uchwycie, aby zapewnić jej stabilność. Doniczka ustawiona pod kątem może się poluzować i wpłynąć na równowagę i stabilność całej konstrukcji.

1. Przytrzymać wieszak do doniczek jedną ręką.
2. Umieścić gliniane doniczki z roślinami za górną krawędź w odpowiednim uchwycie.
3. Przed całkowitym puszczaniem wieszaka do doniczek należy upewnić się, że wszystkie doniczki są dobrze zamocowane.