

Tchibo

Grzejąca przytulanka



Droży Klienci!



Zebrałiśmy tutaj dla Państwa kilka ważnych informacji
temat użytkowania tego produktu.
Ich dokładne przeczytanie i przestrzeganie zagwarantu-
je, że będą Państwo mogli długo cieszyć się produktem.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

pl Instrukcja użytkowania

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu: 714 125

OSTRZEŻENIE! Wskazówki bezpieczeństwa



Należy użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Grzejąca przytulanka służy do relaksu i przyczynia się do dobrego samopoczucia. Wewnętrzna poduszka jest przewidziana wyłącznie do podgrzewania w **kuchence mikrofalowej**. Tam wypełnione glinianymi kuleczkami wnętrze poduszki absorbuje i magazynuje ciepło, aby następnie przekazać je do ciała ludzkiego.

Grzejąca przytulanka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania. Bez wewnętrznej poduszki pluszowa poszewka nadaje się również jako zabawka dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Grzejącą przytulankę zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się ona do celów komercyjnych, terapeutycznych ani medycznych.

Grzejącą przytulankę można stosować na cieple wyłącznie, jeśli jej temperatura nie przekracza +40°C i wyłącznie z pluszową poszewką. Należy ostrożnie sprawdzać temperaturę, tak aby znaleźć najprzyjemniejszą dla siebie.

Nie stosować nagrzanę przytulankę przy ...

- ... zapaleniach,
- ... dolegliwościach układu krążenia,
- ... schorzeniach gorączkowych,
- ... zmniejszonej wrażliwości nerwów.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Grzejąca przytulanka nie jest zabawką dla dzieci! Używać produktu wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Poszewka bez poduszki nadaje się jako zabawka dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- Poduszka może być podgrzewana w kuchence mikrofalowej wyłącznie przez osoby dorosłe. Podgrzana poduszka może spowodować oparzenia lub pożar.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zaleca się konsultację z lekarzem!

- Jeśli użytkownik jest w ciąży, odczuwa już ból lub inne dolegliwości, cierpi na dolegliwości układu krążenia lub jeśli jest w trakcie leczenia, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem, czy stosowanie nagrzanę poduszki jest dla niego bezpieczne.
- W przypadku odczuwania bólu lub innych dolegliwości należy bezzwłocznie usunąć grzejącą przytulankę.

Ostrzeżenie przed oparzeniami

- Grzejąca przytulanka może spowodować oparzenia. Unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu ze skórą. Produkt nie może być używany przez osoby mające problemy z właściwym odczuwaniem ciepła. Należy pamiętać, że małe dzieci są bardziej wrażliwe na ciepło niż dorośli. Niektórym chorobom, np. cukrzycy, mogą towarzyszyć zaburzenia odczuwania temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedołączone nie zawsze są w stanie zasygnalizować, że jest im zbyt ciepło lub zbyt zimno. Dlatego produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat, osób niesamodzielnych, chorych lub też niewrażliwych na wyższe temperatury. W razie wątpliwości należy uprzednio skonsultować się z lekarzem.
- Przed użyciem sprawdzić temperaturę produktu, przykładając go do wewnętrznej strony nadgarstka. Nawet niska temperatura od 41°C może spowodować oparzenia skóry, również w zależności od czasu aplikacji! Poduszkę należy stosować tylko **w poszwecie** i/lub przez odzież.

Niebezpieczeństwo pożaru

- Podczas podgrzewania nie pozostawiać poduszki bez nadzoru!
- Nie przegrzewać poduszki, ponieważ temperatura poduszki może wzrosnąć nawet po wyjęciu jej z kuchenki mikrofalowej, co może spowodować oparzenia i pożar. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać czasu podgrzewania i mocy podanej w niniejszej instrukcji. Jeśli moc wyjściowa nie jest podana na kuchenke mikrofalowej, należy sprawdzić ją w instrukcji obsługi kuchenki mikrofalowej, aby ustawić prawidłową moc wyjściową.
- Podgrzewać poduszkę tylko wtedy, gdy ma już temperaturę pokojową. Ostudzenie poduszki może potrwać do 1 godziny.

Ostrzeżenie przed szkodami zdrowotnymi

- Produkt nie może być stosowany bez przerwy. Po zastosowaniu produktu należy zapewnić organizmowi wystarczająco długi czas odpoczynku przed ponownym przyłożeniem ciepłej przytulanki.
- Nie stosować produktu na zranionej skórze.
- Grzejąca przytulanka jest przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie wolno spożywać jej zawartości.
- Należy unikać długotrwałego przemoczenia poduszki, spowodowanego przez pot osób obłożnie chorych. Niebezpieczeństwo powstawania pleśni. Oznakami pleśni mogą być silne zapachy stęchlizny i pleśni lub powstawanie

plam pleśni. Osoby cierpiące na alergie lub choroby układu oddechowego o niewyjaśnionej przyczynie powinny zrezygnować z korzystania z grzejącej przytulanki.

Użytkowanie

- Uwaga! Przed każdym użyciem należy sprawdzić grzejącą przytulankę pod kątem uszkodzeń. Uszkodzonego produktu nie wolno dalej używać.

Podgrzewanie poduszki

1. Otworzyć zapięcie rzepowe na grzbiecie pluszowej przytulanki i wyjąć poduszkę z poszewki.
2. Włożyć poduszkę na ok. 15 sekund do kuchenki mikrofalowej ustawionej na moc 1000 W. Przez ten czas poduszka musi być pod ciągłym nadzorem.
3. Po podgrzaniu chwycić poduszkę przez cienką szmatkę, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wysoką temperaturą. Następnie sprawdzić temperaturę. Jeżeli poduszka jest zbyt gorąca, przed jej użyciem odczekać, aż ostygnie.
4. Włożyć poduszkę do poszewki.

Użytkowanie

- Nigdy nie przykładaj poduszki bezpośrednio do skóry! Każdorazowo włożyć ją uprzednio do dołączonej poszewki.
 - Przed użyciem sprawdzić temperaturę wierzchem dłoni lub na wewnętrznej stronie nadgarstka. W razie potrzeby umieścić dodatkową ściereczkę między grzejącą przytulanką a skórą.
- Położyć grzejącą przytulankę na wybranej części ciała.

Czyszczenie

- Poszewkę można prać w pralce. Przestrzegać przy tym symboli pielęgnacyjnych umieszczonych na wszywcze.
- Samej poduszki z wypełnieniem nie można prać. W razie potrzeby przetrzeć wilgotną ściereczką. Od czasu do czasu poduszkę należy wywietrzyć. Po każdym użyciu przechowywać ją w chłodnym i suchym miejscu. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego lub ciepła z grzejników, jak również wilgoci, aby zapobiec rozwojowi pleśni.