


Ergonomiczna podpórka nadgarstka



Drodzy Klienci!

Państwa nowa podpórka nadgarstka odciąża nadgarstek podczas codziennej pracy przy klawiaturze i myszy komputerowej, zapewniając mu wygodne, ergonomiczne podparcie.

Wystarczy w prosty sposób zamocować podpórkę na nadgarstku za pomocą zapięcia rzepowego. Należy przy tym pamiętać o właściwym ułożeniu podpórki: wyższa strona klina powinna być zwrócona w kierunku dłoni.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do użytku podczas pracy przy biurku i wspomaga ergonomiczne ułożenie nadgarstka. Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się on do celów medycznych ani terapeutycznych.



Podpórka nadgarstka **nie** nadaje się do stabilizacji nadgarstka podczas wykonywania prac manualnych, aktywności sportowych lub tym podobnych czynności fizycznych.

Czyszczenie podpórki nadgarstka



- Zalecamy delikatne pranie ręczne w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka piorącego lub szamponu.
- Po praniu należy pozostawić rozłożoną podpórkę nadgarstka do całkowitego wyschnięcia. Nie należy wystawiać podpórki nadgarstka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani suszyć jej na grzejniku/kaloryferze!

Numer artykułu: 725 434

www.tchibo.pl/instrukcje



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl