

On-Ear Bluetooth® fejhallgató

Hu Használati útmutató

116710AB6X61 - 2021-06



Biztonsági előírások

Figyelem: Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizz meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A fejhallgató olyan hanglejátszó eszköz, amely **Bluetooth®**-on vagy közvetlen kapcsolattal hordozható lejátszókészülékekhez, pl. okostelefonhoz, táblagéphez, laptophoz, MP3-lejátszóhoz, CD-lejátszóhoz stb. csatlakoztatható. A fejhallgató magánjellegű használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Magyarázza el a gyerekeknek a megfelelő bánásmódot a termékkel.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY - sérülés-/balesetveszély

• A fejhallgatót használni tilos, ha Ön a közlekedés aktív résztvevője, mert ezzel saját magát és a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyezteti.

VESZÉLY elektromos áram következtében

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak az eszközt használó személyre nézve.

• A készülék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a fejhallgató-ra vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
- A töltéshez csak megfelelő USB-s hálózati adaptert használjon vagy csatlakoztassa a fejhallgatót a töltéshez a számítógéphez.
- Ne használjon hibás töltőkészülékeket, és ne is próbálja meg ezeket megjavítani.

VIGYÁZAT - halláskárosodás veszélye

-  Halláskárosodáshoz vezethet, ha a fejhallgatót nagy hangerő-re állítva használja. Mielőtt felhelyezi a fejhallgatót, állítsa halkra a hangerőt! Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen nagy hangerőnek van kitéve.



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

• Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

• Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a fejhallgató közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

• A termékben egy lítiumion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.

• Az akkumulátorokat/elemeket megváltoztatni és/vagy eldeformálni/felhevíteni/ szétszedni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

• Ne tárolja, töltse és használja terméket szélsőséges hőmérsékleteken és különösen alacsony légnymomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságban).

• Ne ejtse le a fejhallgatót és ne tegye ki erős ütdőéseknek.

• A fejhallgatót és a csatlakozókábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

• Semmi esetre se nyissa fel a fejhallgató burkolatát, illetve ne távolítsa el annak részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.


• Ne csatlakoztassa a fejhallgatót különálló erősítő fejhallgató-kimenetére, mivel ettől a készülék megsérülhet.

• A fejhallgató bekapcsolása előtt legfeljebb szobai hangerőt állítson be a csatlakoztatott hangforráson. Ezáltal elkerülhető a fejhallgató túlterhelésből adódó károsodása.

• Óvja a fejhallgatót nagy hőtől, mint például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.

• Mágneses igazolványokat, telefon- és hitelkártyákat, továbbá hangszalagokat, órákat stb. tartson távol a fejhallgatótól, mivel ezek a fejhallgatóba beépített mágnesektől megrongálódhatnak.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.



Akkumulátor feltöltése

A fejhallgatóba épített akkumulátor sérülésének elkerülése érdekében, azt csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Töltse fel a fejhallgató akkumulátorát egy USB-s hálózati adapteren keresztül (nem tartozék) az áramhálózatról vagy közvetlenül a számítógépről.

1. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva (lásd a „Használat” fejezetet).



2. Csatlakoztassa a mikro-USB töltőkábel egyik végét a jobb fejhallgatón található USB-töltőaljzathoz, a másik végét pedig egy USB-s hálózati adapterhez vagy a számítógéphez.

A kontroll-lámpa pirosan világít.

A lemerült akkumulátor kb. 2 óra alatt tölthető fel. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kéken világít.

Tudnivalók az akkumulátorról

Környezeti körülményektől, hangerőtől stb. függően

... a lejátszási idő kb. 21 óra (60 %-os hangerőn)

... a beszédirő (telefonálás esetén) kb. 22 óra.

... a készenléti állapot kb. 90 nap.

Fejhallgató csatlakoztatása Bluetooth®-on keresztül

1. Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a **►►** gombot.

Egy rövid dallam hallatszik. A kontroll-lámpa kb. 3 másodpercen keresztül felváltva pirosan és kéken villog. Ez idő alatt csatlakoztathatja a fejhallgatót.

2. Kapcsolja be a **Bluetooth®** funkciót a mobil készülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.

3. Válassza ki a listából a **TCM622176** vagy a **TCM622323** lehetőséget, és szükség esetén hagyja jóvá.

Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, egy rövid dallam hangzik fel. A kontroll-lámpa folyamatosan, hosszabb időközönként kék fénnel villog.

Kérjük, vegye figyelembe:

Ha időnként kikapcsolja a fejhallgatót, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a korábban csatlakoztatott készülékhez, amennyiben a készülék a közelben van, és be van kapcsolva, továbbá a **Bluetooth®** funkció aktiválva van.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a készülék nem kapcsolódik, végezze el a reset műveletet:

1. Távolítsa el a fejhallgatót az elektromágneses sugárzás hatóköréből.

2. Kapcsolja ki, majd újra be a fejhallgatót.

Ha a kontroll-lámpa rendszeres időközönként pirosan villog, az akkumulátort fel kell tölteni. Ha nem tölti fel az akkumulátort, akkor a fejhallgató kb. 20-25 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Be- és kikapcsolás

► **Bekapcsolás:** Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a **►►** gombot.

Egy rövid dallam hallatszik. A kontroll-lámpa felváltva pirosan és kéken villog. Ha a fejhallgató csatlakozott egy mobil készülékhez (pl. okostelefonhoz), akkor ismét egy rövid dallam hallatszik és a kontroll-lámpa folyamatosan, hosszabb időközönként kéken villog.

► **Kikapcsolás:** Tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva a **►►** gombot, amíg egy rövid dallam hallatszódik, és a kontroll-lámpa kialszik.

Automatikus kikapcsolás funkció

A felesleges áramfogyasztás elkerülése érdekében a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha kb. 3 percig nem fogad jelet.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

Ezt kell tudnia és erre kell ügyelnie:

- Bizonyos eszközöknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez azonban nem jelent hibás működést.
- Minden esetben vegye figyelembe a mobil készülék használati útmutatóját.
- Általában egyszerre mindig csak egy készüléket csatlakoztathat a fejhallgatóhoz.
- Adott esetben jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: 0000.

- Mobil készüléktől függően előfordulhat, hogy ...
... a lejátszás első elindítása a fejhallgatóról nem működik. Ebben az esetben az első alkalommal manuálisan indítsa el a lejátszást a mobil készüléken.
- ... a mobil készülék, ill. okostelefon nem mindegyik funkciója támogatott. Olvassa el a mobil készülék, ill. okostelefon használati útmutatóját.

Lejátszás elindítása / leállítás

► **Lejátszás elindítása:** Nyomja meg 1-szer röviden a **►►** gombot.

► **Lejátszás megszakítása:** Lejátszás közben nyomja meg 1-szer röviden a **►►** gombot.

► **Lejátszás folytatása:** Nyomja meg 1-szer röviden a **►►** gombot.

Zeneszám kiválasztása

► **Következő szám:** A következő számra ugráshoz nyomja meg hosszan a **►►+** gombot.

► **Szám elejére ugrás:** A szám elejére ugráshoz nyomja meg hosszan a **◄◄** gombot.

► **Előző szám:** A szám elejére ugráshoz nyomja meg hosszan a **◄◄** gombot, majd az előző számra ugráshoz nyomja meg ismét hosszan a **◄◄** gombot.

Hangerőszabályzás

► **Hangerő növelése:** Többször nyomja meg röviden a **►►+** gombot.

Ha elérte a maximális hangerőt, egy hangjelzés hallható.

► **Hangerő csökkentése:** Többször nyomja meg röviden a **◄◄** gombot.

Ha elérte a legkisebb hangerőt, egy hangjelzés hallható.

Telefonálás

A fejhallgatóba épített mikrofonon keresztül közvetlenül telefonálhat is. Általában nem szükséges közben a mikrofont a száj elé tartani.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén folyamatos csengőhang hallható, és megszakad a lejátszás.

Fogadjon egy bejövő hívást ...

... a **►►** gomb egyszeri rövid megnyomásával.

A beszélgetés a fejhallgatón keresztül hallható. A beépített mikrofonnak köszönhetően szabadon tud beszélni.

... okostelefonjával a megszokott módon.

Okostelefonján kiválaszthatja, hogy a fejhallgatón vagy közvetlenül a telefonon keresztül bonyolítja a magánbeszélgetést.

Hívás befejezése

Fejezze be a hívást ...

... a **►►** gomb egyszeri rövid megnyomásával, vagy

... okostelefonján a megszokott módon.

Okostelefontól függően a lejátszás automatikusan folytatódik, vagy a leírtak szerint ismét el kell indítani.


Hívás elutasítása

Egy bejövő hívás elutasításához nyomja meg 2-szer röviden a **►►** gombot.

Fejhallgató csatlakoztatása audiokészülékekhez (Bluetooth® nélkül)

A **Bluetooth®** funkcióval nem rendelkező mobil lejátszókészülékeket egy audiókábel-lel közvetlenül lehet csatlakoztatni a fejhallgatóhoz.

1. Kapcsolja ki a fejhallgatót és hordozható lejátszókészüléket.



2. Csatlakoztassa a lejátszókészülék fejhallgató kimenetét az audiókábellel a fejhallgató audio csatlakozójazatához.

3. Kapcsolja be a hordozható lejátszókészüléket.

4. Indítsa el, illetve állítsa le a lejátszást a lejátszókészüléken.

5. Szabályozza a hangerőt a lejátszókészüléken.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nincs hang

- Túl alacsonyra állította a hangerőt?
- Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltési szintje? Töltse fel az akkumulátort.

Gyakran megszakad a lejátszás.

- Túl nagy a távolság a hordozható készülék és a fejhallgató között?

Nincs Bluetooth® kapcsolat

- Támogatja mobil készüléke a **Bluetooth®** funkciót? Olvassa el a mobil készülék használati útmutatóját is.
- Ki van kapcsolva a mobil készülékén a **Bluetooth®** funkció? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a **Bluetooth®** funkciót. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató megjelenik-e a talált készülékek listájában. Ha nem, akkor ismételten csatlakoztassa a készülékeket. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
- Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.

Műszaki adatok

Modell:	622 176 (fekete) 622 323 (rózsaszín)
Lítiumion akkumulátor:	3,7 V DC 300 mAh
Névleges energia: 1,11 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)	
Töltési idő:	kb. 2 óra
Lejátszási idő:	kb. 21 óra (hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően)
Beszédirő:	kb. 22 óra (hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően)
Készenléti idő:	kb. 90 nap
Bluetooth®	
Verzió:	V5 / alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, de esetleg nem támogatják az összes funkciót
Hatótávolság:	max. 10 m (szabad területen)
Frekvenciartomány:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Max. adóteljesítmény:	2,5 mW
Készüléksszabványok:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Gyártó: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Lenco Benelux BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a techdoc@commaxxgroup.com e-mail címen kérhető.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Kompatibilitás:

Bluetooth® Smart-képes okostelefon vagy táblagép

legalább Android 4.3

- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók); iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)

- A **Bluetooth®** szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Lenco Benelux BV licenc alapján használja.

- Az Android, a Google Play és a Google Play logó márkatulajdonosa a Google Inc.

- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készülték. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivaltaltól kaphat felvilágosítást.

 **Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszérése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám:
622 176 (fekete)
622 323 (rózsaszín)