

[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)  
[www.tchibo.de/instructions](http://www.tchibo.de/instructions)  
[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)  
[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)  
[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)  
[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)  
[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)  
[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

de

### Hinweise und Pflege

- Der Artikel ist geeignet zur Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln, wie z.B. Obst, Brot o.Ä. Ideal auch zur Präsentation von Deko-Artikeln.
- Die Körbe können sowohl als Etagere als auch einzeln verwendet werden.
- Der Artikel ist **nicht spülmaschinengeeignet**. Schütteln Sie ggf. Krümel aus den Körben heraus und wischen Sie den Artikel bei Bedarf feucht ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc., um die Oberflächen nicht zu zerkratzen.

en

### Information and care

- The product is suitable for storing dry food, such as fruit, bread, etc. It is also great for displaying decorations and accessories.
- The baskets can either be used stacked together or separately.
- The product is **not dishwasher-safe**. Shake any crumbs out of the baskets if necessary and wipe down with a damp cloth as needed.
- To prevent damage to the surfaces of the product, do not use any caustic or abrasive agents, or hard brushes, etc., for cleaning.

fr

### Consignes et entretien

- L'article est conçu pour stocker des aliments secs tels que fruits, pain, etc. Il est également idéal pour présenter des articles de décoration.
- Vous pouvez utiliser les paniers soit comme étagères, soit individuellement.
- L'article **ne passe pas au lave-vaisselle**. Le cas échéant, secouez les paniers pour en faire sortir les miettes et essuyez l'article avec un chiffon humide si nécessaire.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. afin de ne pas rayer les surfaces.

cs

### Pokyny a ošetřování

- Výrobek je vhodný k uchování suchých potravin jako je např. ovoce, chléb apod. Ideální také k prezentaci dekorativních předmětů.
- Košíky lze používat jako patrový podnos nebo také jednotlivě.
- Výrobek **není vhodný do myčky**. Případně drobky z košíků vytřepte a v případě potřeby výrobek za vlhka otřete.
- K čištění nepoužívejte drsné nebo žíravé prostředky, resp. tvrdé kartáče, abyste nepoškrábali povrchy.

pl

### Wskazówki i pielęgnacja

- Produkt nadaje się do przechowywania suchej żywności, takiej jak owoce, pieczywo itp. Idealny również do prezentacji artykułów dekoracyjnych.
- Koszyki mogą być używane zarówno w formie wetażerki, jak i osobno.
- Produkt **nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń**. W razie potrzeby wysypać ewentualne okruchy z koszyków i przetrzeć produkt wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie używać szorujących lub żrących środków ani twardych szcetek itp., aby nie poruszyć powierzchni.

sk

### Pokyny a ošetrovanie

- Výrobok je vhodný na uskladnenie suchých potravín, ako napr. ovocia, chleba a pod. Je ideálny aj na vystavenie dekoratívnych predmetov.
- Koše môžete použiť ako poschodový podnos alebo jednotlivé.
- Výrobok **nie je vhodný do umývačky riadu**. V prípade potreby vytraste omrvinky z košíkov a podľa potreby utrite výrobok vlhkou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď., aby ste nepoškrábali povrch.

hu

### Tudnivalók és tisztítás


- A termék szász élelmiszerek tárolására alkalmas, pl. gyümölcs, kenyér és hasonló. Ideálisan használható dekorációs termékek prezentálására is.
- A kosarakat használhatja emeletes tálalóként, de egyesével is.
- A termék **mosogatógépben nem tisztítható**. Szükség esetén rázza ki a morzsákat a kosarakból, és nedves ruhával törölje le a terméket.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró tisztítószerket, illetve kemény keféket stb., nehogy megkarcolja a termék felületét.

tr

### Bilgiler ve bakım


- Ürün kuru gıdaları saklamak için uygundur örn. meyve, ekmeğ vb. ayrıca dekorasyon ürünlerini sunmak için de idealdir.
- Sepetler katlar halinde veya tek olarak da kullanılabilir.
- Ürün **bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir**. Sepetlerdeki kırıntıları sallayarak temizleyin ve gerekirse ürünü nemli bir bezle silin.
- Yüzeyleri çizmemek için, temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri veya sert fırçalar vs. kullanmayın.

1




Ständer auseinanderklappen.  
Fold open the stand.  
Déplier le support.  
Rozložte stojan.  
Rozłożyć stelaż.  
Rozložte stojan.  
Hajtsa szét az állványt.  
Ayakları dışa doğru açın.

2




Eine Seite einhängen.  
Attach one side.  
Accrocher un côté.  
Zavěste jednu stranu.  
Zawiesić koszyk po jednej stronie.  
Zaveste jednu stranu.  
Akassza be az egyik oldalt.  
Sepetin bir tarafını asın.

3




Ständer **vorsichtig** auseinanderziehen (a) und andere Seite einhängen (b).  
Erst das eine Bein, dann das andere.  
Carefully pull the stand open (a) and attach the other side (b).  
Do each leg separately.  
Écarter le support **avec précaution** (a) et accrocher l'autre côté (b).  
D'abord un pied, puis l'autre.  
Stojan **opatrně** roztáhněte (a) a zavěste druhou stranu (b).  
Nejprve jednu nohu, poté druhou.  
**Ostrožně** rozszerzyć nogi stelaża (a) i zawiesić koszyk po drugiej stronie (b).  
Najpierw na jednej nodze, potem na drugiej.  
Stojan **opatrně** rozťahnite (a) a zaveste druhú stranu (b).  
Najprv jednu nohu, potom druhú.  
**Óvatosan** húzza szét az állványt (a), és akassza be a másik oldalt is (b).  
Először az egyik lábra, majd a másikra.  
Ayakları **dikkatlice** ayırın (a) ve sepetin diğer tarafını takın (b).  
Önce bir ayağı, sonra diğer ayağı.

4



Eine Seite einhängen.  
Attach one side.  
Accrocher un côté.  
Zavěste jednu stranu.  
Zawiesić koszyk po jednej stronie.  
Zaveste jednu stranu.  
Akassza be az egyik oldalt.  
Sepetin bir tarafını asın.

5



Ständer **vorsichtig** auseinanderziehen (c) und andere Seite einhängen (d).  
Erst das eine Bein, dann das andere.  
Carefully pull the stand open (c) and attach the other side (d).  
Do each leg separately.  
Écarter le support **avec précaution** (c) et accrocher l'autre côté (d).  
D'abord un pied, puis l'autre.  
Stojan **opatrně** roztáhněte (c) a zavěste druhou stranu (d).  
Nejprve jednu nohu, poté druhou.  
**Ostrožně** rozszerzyć nogi stelaża (c) i zawiesić koszyk po drugiej stronie (d).  
Najpierw na jednej nodze, potem na drugiej.  
Stojan **opatrně** rozťahnite (c) a zaveste druhú stranu (d).  
Najprv jednu nohu, potom druhú.  
**Óvatosan** húzza szét az állványt (c), és akassza be a másik oldalt is (d).  
Először az egyik lábra, majd a másikra.  
Ayakları **dikkatlice** ayırın (c) ve sepetin diğer tarafını takın (d).  
Önce bir ayağı, sonra diğer ayağı.

Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.  
To dismantle, follow the steps in the opposite order.  
Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.  
Pro demontáž postupujte v opačném pořadí.  
Aby zdemontować produkt, wykonać kroki w odwrotnej kolejności.  
Pre demontáž postupujte v opačnom poradí.  
A szétszereléshez fordított sorrendben járjon el.  
Demontaj için adımları ters sırayla uygulayın.