

Akumulatorowa
lampa ścienna LED

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt służy jako zdejmowane oświetlenie ścienne - z uchwytem do przykręcania na szorstkich, strukturyzowanych powierzchniach (np. na tapecie) lub też do przyklejania na gładkich powierzchniach (np. na płytkach okładzinowych, lustrze itp.).

Produkt jest przeznaczony do użytkowania w suchych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas ładowania akumulatora

- Nie wolno ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego.
- Używane gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią zakłócenia podczas pracy, w trakcie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru/oparzeń

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeżeli akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- **Uwaga!** Akumulatory litowe mogą wybuchnąć, ...
- ... jeśli podczas użytkowania, przechowywania albo transportu są narażone na działanie wysokich temperatur, pochodzących np. od słońca, ognia itp. lub też ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza. Produktu należy używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- ... jeśli zostaną rozebrane na części, wrzucone do ognia lub zwarte. W pobliżu produktu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbiierać na części. Nie wolno ich też zanurzać w wodzie.


OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem wynikającym z niewłaściwego użytkowania

- Wbudowane diody LED są bardzo jasne. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie należy patrzeć bezpośrednio w światło, zwłaszcza przy najjaśniejszym ustawieniu.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą skutkować wystąpieniem istotnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub spadło wcześniej z wysokości.

Szkody materialne

- Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED, ponieważ doprowadziłyby to do zniszczenia produktu.
- Do zestawu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty i kołki rozporowe). Materiały montażowe można stosować w przypadku montażu do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Ponadto należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne!

Ładowanie akumulatora



▶ Podłączyć dołączony w komplecie kabel USB-C do ładowania do gniazda USB-C z boku lampy oraz do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”). Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. W trakcie ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono.


Gdy akumulator jest rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 5 godzin. Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, lampka kontrolna ładowania świeci na zielono.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Nie można używać urządzenia podczas ładowania akumulatora.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania. W zależności od warunków otoczenia czas świecenia wynosi ok. 15 godzin (przy 100-procentowej jasności świecenia).
- Aby oszczędzać energię, po naładowaniu należy odłączyć zasilacz sieciowy USB od gniazdka elektrycznego.

Użytkowanie



Aby włączyć lampę, nacisnąć 1x przycisk włączania/wyłączania.

▶ Aby aktywować wyłącznik czasowy, ponownie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

Diody LED zamigają 2x dla potwierdzenia. Lampa wyłączy się po 4 godzinach świecenia, a następnie po kolejnych 20 godzinach znów włączy się na 4 godziny itd.

▶ Aby całkowicie wyłączyć lampę, ponownie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

▶ Aby bezstopniowo regulować jasność świecenia, przy włączonej lampie przytrzymać dłużej wciśnięty przycisk włączania/wyłączania.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.


Dane techniczne	
Model:	718 178
Akumulator:	1 akumulator litowo-jonowy, 2500 mAh / 3,7 V energia znamionowa: 9,25 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Wejście:	DC 5 V/1 A
Klasa ochronności:	III
Czas ładowania:	ok. 5 godzin do 50 godzin (w zależności od ustawionej jasności świecenia)
Czas działania:	6 diod LED
Źródło światła:	6 diod LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 718 178

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Czyszczenie

▶ W razie konieczności przetrzeć produkt miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

Mocowanie lampy na ścianie

Uchwyt ścienny lampy można albo przykręcić, albo przykleić do odpowiedniej ściany.

1. Przymocować uchwyt ścienny do odpowiedniej ściany (patrz kroki 1-3).
2. Następnie nałożyć lampę na przymocowany uchwyt ścienny (patrz krok 4.). Musi się ona wyczuwalnie zablokować.


Uwaga:

- W żadnym wypadku nie wolno mocować lampy ściennej bezpośrednio nad umywalką, kuchenką ani też w pobliżu innych źródeł wilgoci lub ciepła.
- Nie należy mocować lampy na okrągłych lub wypukłych przedmiotach ani na przedmiotach w kształcie rury. Może ona wówczas spaść i spowodować obrażenia lub zostać uszkodzona.


Ważne wskazówki dotyczące przyklejania uchwyty ściennego:

- Podkładki samoprzylepne przylegają do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle itp. Uchwyty ściennego nie należy przyklejać na fugach ani innych nierównościach powierzchni. Podkładki samoprzylepne nie mają wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.
- Podkładki samoprzylepne są przewidziane do trwałego przytwierdzenia w jednym miejscu. Należy unikać przyklejania uchwyty ściennego na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne jego odklejenie. Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione.
- 1. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić **czystym alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem**. Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczące.
- 2. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- 3. Przyłożyć uchwyt ścienny w żądanym miejscu i mocno docisnąć przez ok. 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut ponowić dociskanie przez ok. 10 sekund. Po kolejnych 24 godzinach uchwyt osiągnie swoją pełną obciążalność.
- Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.


1.



2.



3.



4.

