


Ustawianie szyfru w kłódce

W momencie zakupu kłódki szyfrowej ustawiona jest kombinacja cyfr 000. Aby ustawić inną kombinację, należy postępować według poniższej procedury:



1. Ustawić podaną kombinację cyfr. Kontrolnie sprawdzić, czy można wcisnąć otwieracz **A** w kierunku oznaczonym strzałką. W czasie ustawiania szyfru uchwyty suwaków muszą znajdować się poza kłódką.
2. Za pomocą ołówka itp. całkowicie wcisnąć przycisk nastawczy **B**, aż ulegnie zablokowaniu w pozycji wciśniętej.
3. Ustawić żądaną kombinację cyfr.
4. Mocno nacisnąć otwieracz **A**. Przycisk nastawczy odskakuje do pozycji wyjściowej. Nowa kombinacja cyfr jest ustawiona. Sprawdzić działanie szyfru: Uchwyty suwaków muszą dać się wcisnąć w kłódkę.

Gdy teraz cyfry kłódki szyfrowej zostaną przestawione, nie będzie już można wcisnąć otwieracza. Kłódka jest zamknięta.

- ▷ Aby w późniejszym czasie ustawić inną kombinację cyfr, należy powtórzyć kroki od 1. do 4., począwszy od ostatnio ustanowionej kombinacji cyfr.

Przed zamknięciem bagażu należy koniecznie sprawdzić ogólny stan kłódki TSA. Należy zanotować sobie ustawioną, osobistą kombinację cyfr i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użytkowania kłódki szyfrowej.


Do tej kłódki TSA nie dołączono klucza, ponieważ jest on w wyłącznym posiadaniu służb celnych. Jeżeli zachodzi konieczność otworenia walizki przez służby celne, mogą one tego dokonać bez uszkodzenia kłódki.



Po tym logotypie na kłódce służby bezpieczeństwa rozpoznają, że daną kłódkę można otworzyć bez jej uszkodzania.

Ostrzeżenie: Jeżeli służby celne otworzyły kłódkę i jej nie zamknęły, nie ma możliwości ponownego zamknięcia kłódki **żadnym narzędziem**. Pasujący kluczyk mają jedynie służby celne. Jeżeli jednak spróbują Państwo zamknąć kłódkę, ulegnie ona zniszczeniu i nie będzie można jej użyć.

klódka zamknięta



klódka otwarta

