

kontroll-lámpa
(a hátoldalon)

töltési felület

USB-C csatlakozóaljzat



USB-C
csatlakozókábel

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Nemelyben megválnak a termékétől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A töltőállomás különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültséggel rendelkező, mobil készülékek (pl. mobiltelefonok, okostelefonok és hasonló) vezeték nélküli feltöltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A töltőállomást beltéri használatra tervezték.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély túlhevülés / tűz következtében

A mobil készülék a töltés során felmelegszik.

A készüléket ne takarja le.

Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőállomásra. Ne helyezzen rá olyan hordozható készülékeket sem, amelyek nem tölthetők vezeték nélkül.

Túlhevülés veszélye!

Ne helyezzen gyertyát a termékre vagy annak közvetlen közelébe.

Veszély elektromos áram következtében

Csak a mellékelt vagy a termék műszaki adataival megegyező USB-hálózati adaptert használjon.

Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket a csatlakozóaljzattól.

Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vizát) a termékre, vagy annak közvetlen közelébe.

Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség szerint kapcsolja ki a tölteni kívánt készülékeket, mielőtt a töltőfelületre helyezné.

Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készülékek használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervízre.

Anyagi károk

Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

Ne zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemtelen nyomok maradjanak a bútoron.


A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Használat




Szükség esetén kapcsolja ki a mobil készüléken a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

- Nem lehet egyszerre több készüléket töltöni.
- Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.
- Egy vastag védőtok vagy mágneses tok a készüléken korlátozhatja a vezeték nélküli töltés funkciót.
- Hordozható készüléktől függően lehetséges, hogy a töltőállomás akkor is zölden világít, amikor a hordozható készülék már feltöltődött. Szükség esetén ellenőrizze a töltöttségi állapotot a hordozható készüléken.



- Csatlakoztassa a töltőállomást az ábrázolt módon, a mellékelt USB-C-töltőkábelrel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
- A kontroll-lámpa először pirosan, majd zölden világít, végül kialszik.



- Helyezze a vezeték nélküli tölthető készüléket a töltőfelület közepére.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

A kontroll-lámpa zölden világít, miközben a készülék tölt.

A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

A kontroll-lámpa kialszik, mielőtt a ráhelyezett készülék teljesen feltöltődött (készülékfüggő).

Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, akkor vegye le egy kis időre a töltendő készüléket a töltőállomásról, majd próbálja meg újra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez felhelyezett hordozható készülék nem töltődik

- Tölthető a felhelyezett hordozható készülék vezeték nélkül?
- A hordozható készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?
- Csatlakoztatva van a töltőállomás az áramhálózathoz? Használjon egy USB-hálózati adaptert.
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze más-hová a töltőállomást, válassza le a tölteni kívánt készüléket, majd csatlakoztassa újra.

Reset

A töltőállomás környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltő nem működik megfelelően, néhány másodpercre szakítsa meg az áramellátást, majd csatlakoztassa ismét.

A töltőállomás nem tölt - a kontroll-lámpa pirosan villog

- A töltőállomás felismeri, ha egy nem tölthető idegen tárgy található rajta. Távolítsa el az idegen tárgyat, ezután a töltőállomás ismét használható és megszűnik a villogás.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(652 103 / 652 104)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon található.

Műszaki adatok

Modell: 652 103 (antracit), 652 104 (szürke)

Normál töltés

Bemenet: DC 5V/2A
Kimenet: 5 W (max.)

Gyorsöltés

Bemenet: DC 9V/1,67A
Kimenet: 10 W (max.)
(9V-os Qualcomm Quick Charge hálózati adapter használata esetén)

Frekvencia-tartomány: 100-300 kHz
Sugárzott maximális adóteljesítmény: < 42dBμA/m@3m

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
2297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal! Önt törvény kötelezi arra,

hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Kablosuz şarj istasyonu

tr Kullanım Kılavuzu



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Şarj istasyonu, 5 V şarj gerilimi ve kablosuz şarj özelliği olan çeşitli şarjlı pil ile çalışan cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. cep telefonu, akıllı telefon vs.).

Şarj istasyonu özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. Şarj istasyonu iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.

Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / aşırı ısınma tehlikesi

• Mobil cihaz şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini örtmeyin.

• Şarj istasyonunun üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Ayrıca kablosuz şarj özelliği olmayan mobil cihazları da yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Şarj istasyonunun yakınında yanan mum bulundurmeyin.

Elektrik nedeniyle tehlike


• Sadece ürünün „Teknik bilgilerine“ uyumlu bir USB elektrik adaptörü kullanın. Ürünü sadece, bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.

Kullanım




• Gerektiğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde titreşimden dolayı cihaz şarj alanının üzerinde hareket edebilir ve şarj işlemini kesebilir.

- Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.
- Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna da dikkat edin.
- Mobil cihazın çevresindeki kalın bir koruma kılıfı, mıknatıslı bir kılıf kablosuz şarj fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Mobil cihaza göre, mobil cihaz şarj olduğu halde şarj istasyonu yeşil renkte yanmaya devam edebilir. Gerekirse doğrudan mobil cihazda şarj durumunu kontrol edin.



1. Şarj istasyonunu resimde gösterildiği gibi birlikte teslim edilen USB-C bağlantı kablosuyla bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında bulunmaz) bağlayın.
2. Kontrol lambası önce kırmızı, sonra yeşil yanar ve sonra söner.



3. Kablosuz olarak şarj edilebilen mobil cihazınızı şarj yüzeyinin ortasına yerleştirin.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Cihaz şarj olurken kontrol lambası yeşil yanar. Şarj etme süresi, şarj etmek istediğiniz cihazın kapasitesine bağlıdır.

Bağlı cihaz tamamen şarj olduğunda kontrol lambası söner (cihaza bağlı).

► Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj istasyonundan alın ve ardından tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj etmek için bağlanan mobil cihaz şarj olmuyor

- Yerleştirilen mobil cihazın kablosuz şarj özelliği var mı?
- Mobil cihaz şarj alanının üzerinde doğru bir şekilde duruyor mu?
- Şarj istasyonu elektrik şebekesine bağlı mı? Bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Şarj istasyonunu güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullandığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Bulunduğu yeri değiştirin, şarj edilecek cihazla şarj istasyonu bağlantısını ayırın ve yeniden bağlayın.

Reset (Sıfırlama)

Şarj istasyonunun yakınındaki elektro-manyetik dalgalar, fonksiyon arızalarına neden olabilir. Şarj istasyonu düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Ardından tekrar deneyin.

Şarj istasyonu şarj etmiyor - Kontrol ışığı kırmızı yanıp sönüyor

- Şarj istasyonu üzerinde yabancı, şarj edilemeyen bir nesne olduğunda bunu algılar. Yabancı cismi uzaklaştırın, bu durumda şarj istasyonu yeniden şarj etmeye hazır olur, yanıp sönmeye durur.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (652 103 / 652 104) girerek bulabilirsiniz

Teknik bilgiler

Model: 652 103 (antrasit), 652 104 (gri)

Normal şarj

Giriş: DC 5V/2A

Çıkış: 5 W (maks.)

Hızlı şarj

Giriş: DC 9V/1,67A

Çıkış: 10 W (maks.) (9V'luk bir Qualcomm Quick Charge elektrik adaptörü kullanıldığında)

Frekans bandı: 100-300 kHz

Yayılan maksimum yayma gücü: < 42dBµA/m@3m

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeyle danışabilirsiniz.

Ürün numarası: 652 103 (antrasit), 652 104 (gri)