

Spieniacz do mleka

Drodzy Klienci!


Nowy spieniacz do mleka umożliwi Państwu szybkie i łatwe spienianie zimnego lub ciepłego mleka do cappuccino, kawy z mlekiem lub też innych pyszności przyrządzonych z mleka.

Zespół Tchibo

Dane techniczne

Model: 703 256
Baterie: 2 x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO₂)
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddzielenia zużytego sprzętu od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeczytać wskazówki bezpieczeństwa. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

• Spieniacz do mleka przeznaczony jest do spieniania cieczy. Nie nadaje się do przetwarzania kleistych (gęstych) lub stałych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Spieniacz do mleka powstał z myślą o przyrządzaniu ilości typowych dla gospodarstwa domowego. Nie nadaje się do użytku np. w kuchniach dla pracowników zakładów przemysłowych, w gospodarstwach rolnych, w pensjonatach oferujących śniadania, w hotelach/motelach przez klientów itp. ani też do celów komercyjnych

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod stałym nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiwały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani przeprowadzać prac konserwacyjnych urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo oparzeń ciała

- Zachować szczególną ostrożność podczas spieniania gorącej cieczy. Rozpryski mogą spowodować oparzenia.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie dotykać mątwki podczas pracy.

Szkody materialne

- Nigdy nie zanurzać rękojeści spieniacza w cieczy. Nie zanurzać urządzenia głębiej niż do oznaczenia maksymalnej głębokości zanurzenia!
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie nowych i starych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

Wkładanie baterii

1. Odkręcić pokrywkę komory baterii z urządzenia.
2. Włożyć dołączone w komplecie baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Z powrotem przykręcić pokrywkę komory baterii.

Spienianie mleka

- Przed pierwszym użyciem wyczyścić mątwkę zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
 - Do spieniania używać odpowiedniego i w miarę możliwości wysokiego naczynia, ponieważ nie zawsze można uniknąć rozprysków. Nie używać naczyń z wrażliwymi powierzchniami. Unikać kontaktu mątwki ze ściankami naczynia, w przeciwnym razie mogą powstać zarysowania. Do tego celu idealnie nadają się dzbanki do spieniania cieczy wykonane ze stali nierdzewnej.
1. Wlać mleko do odpowiedniego naczynia. Napełnić naczynie maksymalnie do 1/3 wysokości.



UWAGA – niebezpieczeństwo oparzenia

Aby uniknąć rozprysków: Najpierw zanurzyć mątwkę w cieczy, a dopiero potem włączyć urządzenie. Najpierw wyłączyć urządzenie, a dopiero potem wyjąć mątwkę z cieczy.

2. Zanurzyć mątwkę w mleku (2), a następnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (3).
3. Poruszać spieniaczem w przód i w tył, aby powietrze dostało się pod mleko.
4. Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (4), a następnie wyjąć mątwkę z mleka.
5. Gotową piankę mleczną dodać do filiżanki cappuccino lub innego napoju i posypać odrobiną kakao lub cukru.

Rada: Najlepszą piankę mleczną uzyskaliśmy po spienieniu mleka prosto z lodówki lub gorącego. Nie należy jednak dopuszczać do zagotowania się mleka. Nadaje to mleku nieprzyjemny smak i prowadzi do powstawania kożucha na powierzchni.

Czyszczenie

- ▷ Przetrzeć rękojeść wilgotną szmatką, ewentualnie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń.
- ▷ Mątwkę należy myć natychmiast po każdym użyciu, aby nie tworzyły się na niej uporczywe osady: Trzymając mątwkę w naczyniu wypełnionym czystą wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń, włączyć na chwilę urządzenie. Następnie wypłukać mątwkę w czystej wodzie.
- ▷ Aby ją wysuszyć, należy przytrzymać urządzenie nad pustym zlewem i włączyć je na chwilę.
- ▷ Podczas czyszczenia należy uważać, aby pręt mątwki nie wygiął się.
- ▷ Aby umyć mątwkę w zmywarce do naczyń, należy zdjąć ją w dół z urządzenia (5). Samo urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce!
- ▷ Następnie zamocować mątwkę z powrotem na urządzeniu.