

2 wielofunkcyjne lampki LED

Informacje o produkcie

Wskazówki bezpieczeństwa



- Lampki wielofunkcyjne LED są przeznaczone do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Nie nadają się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano je tylko do użycia w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadają się do użycia komercyjnego.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Nie zanurzać lampek LED w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampek LED.
- Nie naklejać lampek LED na wrażliwe powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone, jeżeli zostaną odklejone.
- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamaľowywać czujnika ruchu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Aby paski przyklepne tesa® dobrze przylegały, podłoże musi być wystarczająco twarde, czyste, suche, odfuszczone, a także wolne od kurzu.

Dane techniczne

Model:	726 563
Baterie:	2x 3 baterie LR6 (AA) / 1,5 V
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 100 godzin
Funkcja automatycznego wyłączenia po:	ok. 30 sekundach
Pole widzenia czujnika:	ok. 120°
Zasięg czujnika:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu

oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają sub-

stancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent:

New Leader Battery Industry Ltd., No. 10,
Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu
District, Zhaoqing, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, www.newleader.com.hk

E-mail: sz@newleader.cn

Model: NEW LEADER LR6 AA 1.5V


Data produkcji: 2025/06

Kraj produkcji: Chiny




www.tchibo.pl/instrukcje


Wkładanie baterii



1. Wcisnąć i przesunąć w bok uchwyt ścienny z tyłu produktu, tak jak pokazano na rysunku.



2. Chwytając za rowek na dole pokrywki komory baterii podnieść pokrywkę ku górze.
3. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Poprawnie założyć pokrywkę komory baterii.




5. Ponownie nałożyć uchwyt ścienny na tył produktu zgodnie z rysunkiem i przesunąć go w bok, tak aby uległ wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.

Montaż lampki




Należy mieć na uwadze, że późniejsze usunięcie podkładek samoprzylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.).

Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.




1. Usunąć folię ochronną z podkładki samo-przylepnej i przykleić ją na środku tylnej strony uchwyty ściennego.



2. Usunąć folię ochronną z tylnej strony podkładki samoprzylepnej.
3. Przykleić lampkę w wybranym miejscu.

Obsługa



ON Przesunąć przełącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampkę na stałe.

OFF Przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę na stałe.

AUTO Przesunąć przełącznik do pozycji **AUTO**, aby aktywować czujnik ruchu.

Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

Numer artykułu: 726 563