




Elektryczny młynek do przypraw



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Młynek elektryczny do przypraw przeznaczony jest do mielenia kryształków soli lub ziaren pieprzu. Urządzenie nie nadaje się do mielenia innych produktów spożywczych, takich jak np. ziarna kawy, orzechy itp.

Zaprojektowano go do przygotowywania przypraw w ilościach zaspokajających potrzeby prywatnego gospodarstwa domowego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem.

Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły jeszcze 8 lat.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

Szkody materialne

- Nie należy włączać pustego młynka, gdyż wówczas mogłoby dojść do uszkodzenia ceramicznego mechanizmu mielącego.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Baterie chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Nigdy nie wolno zanurzać młynka ani jego części w wodzie lub innych cieczach.
- Nie rozbierać młynka na części mniejsze niż to przedstawiono w tej instrukcji obsługi.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

Dane techniczne



Model:	707 346
Baterie:	4x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent:

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.109 Industry Road,
Nanping, Fujian, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

www.nanfu.com

HK@batteries.net.cn


Model: Excell LR03 AAA 1.5V

Data produkcji: 2025/04

Wyprodukowano w: Chinach


Przygotowanie do użytkowania

1. Zdejmowanie obudowy




- ▷ Jedną ręką przytrzymać podstawę. Wolną ręką obrócić obudowę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu, tak aby trójkąt na obudowie wskazywał na symbol otwartej kłódki na podstawie. Następnie zdjąć obudowę z podstawy.

2. Zdejmowanie bloku silnika




- ▷ Jedną ręką przytrzymać pojemnik na sól/pieprz. Wolną ręką wyjąć blok silnika z pojemnika na sól/pieprz, pociągając blok silnika prosto do góry.

3. Wkładanie / wymiana baterii




- ▷ Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów baterii (+/-).
- ▷ Jeżeli baterie są wyczerpane, należy je wyjąć i włożyć nowe baterie.

4. Napełnianie przyprawami




- ▷ Wsypać wybraną przyprawę (kryształki soli lub ziarna pieprzu).

5. Umieszczanie bloku silnika



- ▷ Umieścić blok silnika bezpośrednio na pojemniku na sól/pieprz, tak aby trójkąt na bloku silnika wskazywał na trójkąt na pojemniku na sól/pieprz.

6. Zakładanie obudowy




- ▷ Nałożyć obudowę na podstawę tak, aby trójkąt na obudowie wskazywał na symbol otwartej kłódki na podstawie. Następnie obrócić obudowę do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby trójkąt wskazywał na symbol zamkniętej kłódki.

Obsługa

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Nie należy włączać pustego młynka, gdyż wówczas mogłoby dojść do uszkodzenia ceramicznego mechanizmu mielącego.

1. Zdejmowanie osłony zabezpieczającej




- ▷ Zdjąć osłonę zabezpieczającą znajdującą się na spodzie podstawy.

2. Mielenie przypraw



- ▷ Przytrzymać wciśnięty włącznik na górze młynka do przypraw, aby rozpocząć proces mielenia.
- ▷ Puścić (zwolnić) włącznik, aby zakończyć proces mielenia.

3. Zakładanie osłony zabezpieczającej



- ▷ Założyć osłonę zabezpieczającą z powrotem na dole podstawy.

Nastawianie stopnia zmielenia

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Ustawiając drobniejszy przemiał, nie należy przekręcać całkowicie do oporu pokrętła regulacyjnego. Pozostawiać zawsze mały odstęp, ponieważ w przeciwnym razie mechanizm mielący może się zaciąć.

1. Jeżeli w mechanizmie mielącym znajduje się jeszcze przyprawa, zdjąć obudowę i blok silnika, a następnie odwrócić pojemnik na sól/pieprz do góry dnem, aby usunąć zmieloną przyprawę z mechanizmu mielącego.
2. Przekręcić odpowiednio pokrętło regulacyjne, aby ustawić żądany stopień zmielenia (regulacja bezstopniowa).



drobny przemiał



gruby przemiał

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Nigdy nie wolno zanurzać młynka ani jego części w wodzie lub innych cieczach.

- ▷ Przetrzeć **obudowę** od zewnątrz miękką, lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
Na koniec dobrze ją osuszyć.
- ▷ W celu dokładniejszego wyczyszczenia:



UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Przed przystąpieniem do czyszczenia młynka należy zawsze odłączyć blok silnika od pojemnika na sól/pieprz.

1. Zdjąć blok silnika z pojemnika, patrz „Przygotowanie do użytkowania, zdejmowanie bloku silnika”.
2. Wytrzeć wnętrze **pojemnika na sól/pieprz** lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
Następnie dokładnie osuszyć pojemnik.
3. Wyczyścić **mechanizm mielący** od spodu za pomocą małej szczotki do czyszczenia, pędzla itp.
4. Ponownie złożyć młynek.