

Czyszczenie, pielęgnacja i użytkowanie

Pojemnik do przechowywania

- Nadaje się do przechowywania żywności, np. cebuli, czosnku lub ziemniaków, w temperaturze pokojowej.
- Przed pierwszym użyciem umyć pojemnik ręcznie ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Później w regularnych odstępach czasu myć pojemnik w taki sam sposób.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Od razu po umyciu należy wysuszyć pojemnik do przechowywania, aby zapobiec tworzeniu się plam przez naturalne osadzanie się wapnia.
- Pojemnik postawić w suchym miejscu i pamiętać, aby otwory wentylacyjne pojemnika nie były zasłonięte.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Pojemnik do przechowywania nie nadaje się do podgrzewania w piekarniku, na płycie kuchennej ani w kuchence mikrofalowej!

Drewniana pokrywka

- Nie używać drewnianej pokrywki jako deski do krojenia.
- Umyć ręcznie drewnianą pokrywkę ciepłą wodą, ewentualnie z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego płynu do mycia naczyń. Drewniana pokrywka nie może przez dłuższy czas leżeć w wodzie. Nie wolno jej również myć pod bieżącą wodą. Po umyciu pozostawić pokrywkę do wyschnięcia w pozycji pionowej. Drewniana pokrywka nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Aby długo cieszyć się funkcjonalnością produktu, zalecamy regularne olejowanie drewnianej deski. Postępować w następujący sposób:
 1. Umyć drewnianą pokrywkę zgodnie z powyższym opisem, a następnie pozostawić ją w pozycji pionowej do całkowitego wyschnięcia.
 2. Przygotować kilka kropel oleju spożywczego (ale nie lnianego!). Naoliwić drewno za pomocą pędzelka lub niestrzępiącej się szmatki. Nadmiar oleju wytrzeć ściereczką.
 3. Przed ponownym użyciem drewnianej pokrywki należy odczekać, aż olej dobrze się wchłonie.

Numer artykułu: 767 342

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl