





Lampion solarny

PL Instrukcja użytkowania



Numer artykułu: 700 029



Numer artykułu: 700 030

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampion solarny służy do dekoracji i nie nadaje się do celów oświetleniowych.

Zaprojektowano go do ciągłego użytku na wolnym powietrzu. Przy silnym wietrze należy go jednak schować w domu.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięty akumulator może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że akumulator został połknięty lub dostał się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie używać w produkcji zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W razie wycieku elektrolitu z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.


Obsługa

Wybór miejsca ustawienia

Lampę można ustawiać bez względu na bliskość źródła prądu (gniazdka elektrycznego). Ponieważ jednak działanie lampy uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Ustawić produkt w nasłonecznionym miejscu. Wybrać takie miejsce ustawienia, w którym moduł solarny w ciągu dnia będzie jak najdłużej wystawiony na działanie promieni słonecznych. Pakiet akumulatorowy może być ładowany tylko wtedy, gdy moduł solarny znajduje się w nasłonecznionym miejscu.
- Należy unikać miejsca, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie ustawiać produktu po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy moduł solarny nie powinien być przez cały czas naświetlany przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.

Włączanie/wyłączanie



- Aby włączyć lampę, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie lampy do pozycji **ON**. Jest to ustawienie standardowe, przy którym lampa włącza i wyłącza się w pełni automatycznie.
- Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie lampy.
- Podczas rozwidniania (wzrostu jasności otoczenia) nastąpi automatyczne wyłączenie lampy.
- Aby całkowicie wyłączyć lampę, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie lampy do pozycji **OFF**. Teraz lampa jest wyłączona na stałe. Przy wystarczającej jasności otoczenia pakiet akumulatorowy będzie nadal ładowany.

Ładowanie pakietu akumulatorowego

- Należy dopilnować, aby na moduł solarny padało jak najwięcej światła. W razie potrzeby ustawić lampę w bardziej nasłonecznionym miejscu.
- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie pakietu akumulatorowego przez moduł solarny może trwać kilka godzin.
- W zimie lub podczas kilku kolejnych pochmurnych dni może się zdarzyć, że pakiet akumulatorowy nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Wówczas przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie lampy do pozycji **OFF**, aby dezaktywować lampę. Pakiet akumulatorowy ładowany jest również wtedy, gdy lampa jest wyłączona.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- Przetrzeć lampę lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Lampa świeci słabo lub w ogóle nie świeci.

- Czy otoczenie nie jest zbyt jasne? Sprawdź, czy na moduł solarny nie pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić lokalizację lampy.
- Czy na moduł solarny pada wystarczająca ilość światła? W razie potrzeby zmienić lokalizację lampy.
- Czy pakiet akumulatorowy nie jest w pełni naładowany? Wyłączyć lampę na kilka dni, aby pakiet akumulatorowy mógł się ponownie w pełni naładować.
- Czy pakiet akumulatorowy jest zużyty? Wymienić pakiet akumulatorowy zgodnie z opisem w rozdziale „Demontaż/wymiana pakietu akumulatorowego”.

Diody LED są zepsute.

- Nie ma możliwości wymiany diod LED.


Moc lampy waha się w zależności od pory roku.

- Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi wady produktu. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, w zimie oraz podczas kilku kolejnych pochmurnych dni najmniej korzystne.



Demontaż/wymiana pakietu akumulatorowego

Pakiet akumulatorowy jest przystosowany do długotrwałej eksploatacji. Po dłuższym okresie użytkowania lampy może jednak zająć konieczność jego wymiany. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.


1. Przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję **OFF**.
2. Położyć lampę na boku. Pamiętać, że kula świetlna jest połączona ze stelażem lampy za pomocą kabla i nie ma zbyt dużego pola manewru przy jej demontażu.



3. Przytrzymać palcem nakrętki na swoim miejscu i za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręcić śruby uchwytów mocujących na spodzie lampy. Ostrożnie wyciągnąć kulę świetlną z lampy. Uważać przy tym, aby nie urwać kabla!



4. Odkręcić klosz lampy.



5. Odkręcić śruby na pokrywie i ostrożnie zdjąć ją z komory akumulatora. Również tutaj uważać, aby nie wyrwać kabla wewnątrz komory akumulatora!
6. Wyciągnąć wtyk kabla połączeniowego z gniazda na płytce, jak pokazano na powyższym rysunku. Następnie wyjąć pakiet akumulatorowy z uchwytu.
7. Włożyć do gniazda wtyk nowego pakietu akumulatorowego. Nowy pakiet akumulatorowy można zamówić za pośrednictwem Linii Obsługi Klienta (patrz rozdział „Gwarancja”).
8. Ponownie umieścić pokrywę na komorze akumulatora i dokręcić śruby.
9. Najpierw przykręcić dolny, a następnie górny klosz na komorę akumulatora.
10. Włożyć kulę świetlną do stelaża i dokręcić uchwyty montażowe za pomocą śrub i nakrętek.
11. Aby włączyć lampę, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie lampy do pozycji **ON**.

Dane techniczne

Model:	700 029 (duży) / 700 030 (mały)
Zasilanie:	5,5 V / 0,8 W
Moduł solarny:	3x typ HR6 (AA)
Pakiet akumulatorowy:	Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Źródło światła:	diody LED (bez możliwości wymiany)
Stopień ochrony:	IP44
Klasa ochronności:	III
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C

Make exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt, jego **opakowanie** oraz włożony **akumulator** zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje na temat demontażu pakietu akumulatorowego można znaleźć w rozdziale „Demontaż/wymiana pakietu akumulatorowego”.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu. Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pogawarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linia Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **adres e-mail** (w celu przekazania informacji o statusie i wysyłce zamówienia) i **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia),
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Wyczyścić produkt przed wysłaniem i zapakować go tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany lub można go też osobiście oddać w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, mają Państwo następujące możliwości:

- zatwierdzenie kosztorysu naprawy produktu (koszty ponoszą Państwo).
- zwrot nienaprawionego produktu (odpłatnie).
- zlecenie nam utylizacji produktu (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny**, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linia Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

Warto skorzystać z usług online

i szybko znaleźć odpowiedź na:

www.tchibo.pl/pomoc-i-uslugi

Kontakt:

www.tchibo.pl/contact

**Numer artykułu: 700 029 (duży)
700 030 (mały)**