

Maska do spania ze słuchawkami Bluetooth®


PL Instrukcja obsługi



Numer artykułu: 688 846

Producent:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Maska do spania została zaprojektowana jako urządzenie sprzyjające zasnieniu i odpoczynaniu się, wspomagane przez odtwarzanie uspokajających dźwięków natury (preinstalowanych) lub też samodzielnie wybranej muzyki/audiobooków itp., przesyłanych przez Bluetooth® ze smartfona, tabletu itp. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu należy używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych. Produkt nadaje się do rozmiarów głowy 53-62 cm.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie należy uruchamiać produktu, jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko za pomocą specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Podczas ładowania słuchawek należy pamiętać o tym, aby:

- Używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Produkt nie może być np. ładowany za pomocą zasilacza sieciowego USB-C PD.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
- Urządzenie należy podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Produktu nie wolno podłączać do sieci elektrycznej w wilgotnych pomieszczeniach.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda elektrycznego, jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki, po użyciu, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Niebezpieczeństwo powstania szkód zdrowotnych

- Słuchanie głośnej muzyki może w dłuższej perspektywie doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Za każdym razem przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.


Niebezpieczeństwo oparzeń ciała/pożaru

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. W przypadku niewłaściwej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.
- W pobliżu produktu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świecę i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Należy unikać przechowywania, ładowania i użytkowania produktu w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).

Szkody materialne

- Nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach. Chronić go również przed wodą kapiącą i rozpryskami.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego miejsca w ciepłe w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgoci. Nie należy wówczas włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Nie wolno dopuścić do upadku produktu ani narażać go na silne wstrząsy.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy słuchawek lub jednostki obsługowej. Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.
- Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą, powstającą np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników, jak również przed działaniem pyłu i wilgoci.
- Bezpośrednio przy produkcie nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Wbudowane w słuchawki magnesy mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Maska do spania może być prana. W tym celu należy wyjąć jednostkę obsługową oraz obie słuchawki z maski do spania.
- Należy pamiętać o tym, że gniazdo USB-C do ładowania jest przewidziane wyłącznie do ładowania akumulatora. Transmisja danych nie jest możliwa.

Ustawianie jednostki obsługowej i słuchawek




WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych


- Należy pamiętać, aby nie szarpać ani nie ciągnąć zbyt mocno za kable. Kabli nie należy też zaginać ani zbyt mocno skręcać.

2. Ostrożnie wsunąć słuchawki w kieszenie boczne na tyle, aby podczas noszenia maski przylegały one dokładnie do uszu.

Należy też pamiętać o ułożeniu słuchawek: Strona pokryta w całości materiałem musi być skierowana do tyłu.



Ładowanie akumulatora



Potrzebny jest odpowiedni zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy, patrz „Dane techniczne”) lub zainstalowane na stałe gniazdo ściennie USB.

- Produkt nie może być np. ładowany za pomocą zasilacza sieciowego do szybkiego ładowania USB-C PD.

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

1. Otworzyć zamek błyskawiczny w górnej części maski do spania i wyciągnąć koniec krótkiego kabla z gniazdem ładowania USB-C.

2. Jeden koniec dołączonego kabla USB-C do ładowania podłączyć do gniazda ładowania USB-C maski do spania, a drugi koniec do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB.

3. Włożyć zasilacz sieciowy USB do odpowiedniego gniazda elektrycznego.

Lampka kontrolna świeci na czerwono.

Gdy akumulator jest rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 2 godziny.

Gdy tylko akumulator zostanie naładowany, lampka kontrolna świeci na niebiesko.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
- Akumulator musi zostać naładowany, gdy co 30 sekund rozbrzmiewa sygnał akustyczny.
- Jeśli słuchawki mają zostać w celu naładowania podłączone do komputera, należy pamiętać o uprzednim podjęciu standardowych działań w celu zabezpieczenia swoich danych. Gniazdo USB-C do ładowania jest przewidziane wyłącznie do ładowania akumulatora. Transmisja danych nie jest możliwa.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- ▷ Włączanie:
Przytrzymać przycisk ► wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych - tryb Bluetooth® zostaje automatycznie aktywowany.

- ▷ Wyłączanie:
Przytrzymać przycisk ► wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór dźwięków natury

W pamięci urządzenia preinstalowano 22 różne dźwięki natury, które mogą pomagać w zasypianiu; patrz lista na końcu tej instrukcji.

1. Aby przejść z trybu **Bluetooth®** do trybu „Dźwięki natury”, kliknąć podwójnie przycisk **—**.
Lampka kontrolna miga powoli na niebiesko.
2. Naciśnąć przycisk ...
▷ **+** **długo**, aby stopniowo **zwiększać głośność dźwięku**.
Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom głośności, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

Minutnik: wybór czasu zasypiania

- ▷ Kliknąć dwukrotnie przycisk **+** ...
- ... **1x**, aby ustawić czas zasypiania na **60** minut.
 - ... **2x**, aby ustawić czas zasypiania na **120** minut.
 - ... **3x**, aby wyłączyć minutnik (w przypadku włączonego wcześniej minutnika).

- ... — **długo**, aby stopniowo **zmniejszać głośność dźwięku**.
- ... + **krótko**, aby przejść do **następnego „dźwięku natury”**.
- ... — **krótko**, aby przejść do **poprzedniego „dźwięku natury”**.
- ... ► || **krótko**, aby **przerwać** lub **kontynuować** odwarzanie.

Każdorazowo rozbrzmiewa jeden sygnał akustyczny. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie wybranego czasu zasypiania.

▷ W celu ponownego włączenia należy przytrzymać przycisk ►■ wciśnięty przez około 2 sekundy.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth® z mobilnym urządzeniem odtwarzającym

Maski do spania można również używać jako słuchawek **Bluetooth®** - niezależnie od funkcji minutnika (czasu zasypiania). W przypadku korzystania z minutnika słuchawki są wyłączane po upływie wybranego czasu zasypiania.

W zależności od ustawień urządzenia odtwarzającego (np. smartfona), przechodzi ono wówczas również w tryb uśpienia.

Odtwarzanie muzyki

Maska do spania może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach, które obsługuje podłączone mobilne urządzenie odtwarzające.

Maska do spania obsługuje również standard transmisji dźwięku A2DP. Ten obsługiwany przez większość popularnych smartfonów standard został stworzony specjalnie do bezprzewodowego przesyłania stereofonicznych sygnałów audio poprzez **Bluetooth®**.

Uwaga:
W niektórych smartfonach może być ewentualnie konieczne ręczne uaktywnienie transmisji dźwięku w standardzie A2DP. Zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia odtwarzającego.

Łączenie (parowanie) urządzeń

- Uwaga:
- Niektóre urządzenia odtwarzające potrzebują więcej czasu, aby nawiązać połączenie. Nie stanowi to wady urządzenia.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
- Z maską do spania można połączyć jednocześnie tylko jedno urządzenie odtwarzające.
- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. W takim przypadku należy wprowadzić **0000**.

Gdy urządzenie jest wyłączone:

1. Przytrzymać przycisk **▶▶▶** wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych. Tryb **Bluetooth®** jest aktywowany automatycznie, lampka kontrolna miga na przemian na niebiesko/czerwono.
2. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w urządzeniu odtwarzającym (np. w smartfonie) i uruchomić wyszukiwanie urządzeń.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 688846** i w razie potrzeby zatwierdzić wybór.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak dźwięku

- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności na masce do spania lub na urządzeniu odtwarzającym?
- Czy akumulator jest rozładowany lub prawie rozładowany? Naładować akumulator.

Częste przerywanie dźwięku w słuchawkach

- Czy odległość między urządzeniem odtwarzającym a maską do spania nie jest zbyt duża?

Brak połączenia Bluetooth®

- Czy urządzenie odtwarzające obsługuje funkcję **Bluetooth®**? Zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia odtwarzającego.

Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem https://commaxx-certificates.com/doc/688846_doc.pdf

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Komponentów elektronicznych produktu nie wolno zanurzać w wodzie. Przed wypraniem maski do spania należy je wyjąć.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

1. Ostrożnie wyjąć obie słuchawki oraz jednostkę obsługową z maski do spania. Pamiętać o tym, aby nie szarpać zbyt mocno za kable. Kabli nie należy też zaginać ani zbyt mocno skręcać. W razie potrzeby przetrzeć komponenty elektroniczne produktu lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory,
które zostały oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do zwykłych po-
jemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usu-

Dane techniczne

Model:	688 846	Stosunek sygnału do szumu głośnika (SNR):	≥ 75 dB
Akumulator:	litowo-jonowy, 3,7 V DC, 180 mAh, energia znamionowa: 0,666 Wh (przebadano wg UN 38.3 / bez możliwości wymiany)	Impedancja:	32 Ω
		Moc:	0,25 W
Napięcie ładowania:	5 V  0,18 A (symbol  oznacza prąd stały)	Wersja Bluetooth® :	V5.4 / niższe wersje (od 1.1) są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji
Czas ładowania:	ok. 2-3 godziny	Zasięg:	maks. 10 m (w wolnej przestrzeni)
Czas odtwarzania:	6-8 godzin (przy głośności ustawionej na 60% i korzystaniu z funkcji Bluetooth®) ok. 8 godzin (przy głośności ustawionej na 60% i w trybie „Dźwięki natury”)	Moc wyjściowa:	0,25 W
		Zakres częstotliwości:	od 2,402 GHz do 2,480 GHz
		Maks. moc nadajnika:	2,5 mW
		Standardy urządzenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
		Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C

Kompatybilność

Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®**
Android od wersji 4.3

- Telefony z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze;
tablety z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze
- Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych

Dodatkowe informacje o zastosowanym akumulatorze

Producent	Model
Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.	Litowo-jonowy 402030 (3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh)
No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town,	Data produkcji
Dongguan City, Guangdong Province,	2024/10
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Wyprodukowano w
E-mail	Chinach
380252519@qq.com	

Lista dźwięków natury

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Śpiew ptaków | 12. Odgłosy bicia serca |
| 2. Szum fal | 13. Przewracanie stron książki |
| 3. Cykające owady | 14. Bulgoczące rury wodne |
| 4. Płynąca woda | 15. Zgniatanie plastikowych butelek |
| 5. Owady nocą w lesie | 16. Kroki na śniegu |
| 6. Ognisko | 17. Chorągiewki trzepoczące na wietrze |
| 7. Mewy na plaży | 18. Piasek na silnym wietrze |
| 8. Deszcz i burza | 19. Dzwonek wietrzny |
| 9. Ptactwo wodne | 20. Dno morza |
| 10. Kroki | 21. Burza |
| 11. Deszcz bez burzy | 22. Kocie miauczenie |