


Kosz na śmieci z czujnikiem

pl Podręcznik użytkownika

W skrócie (zawartość opakowania)



1. Pokrywa
2. Komora na baterie
3. Kosz na śmieci
4. Czujnik
5. Baterie AAA, 2 sztuki

EC – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi zharmonizowanymi wymogami UE. Pełną deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem www.jaxmotech.de/downloads.

O niniejszej instrukcji

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do krótkoterminowego zbierania i przechowywania odpadów domowych. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wglądu. Podczas udostępniania artykułu należy również uwzględnić te instrukcje.

Oznaczenia w tej instrukcji:

Ten znak ostrzega Cię o ryzyku obrażeń.

Słowa sygnałowe w tym przewodniku:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim poważnym ryzykiem obrażeń lub zagrożeniu dla życia.

OSTROŻNIE ostrzega przed możliwymi drobnymi obrażeniami.

UWAGA ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami mienia.

W ten sposób oznaczone są informacje uzupełniające.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe przed przekazaniem artykułu dziecku. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wybuchu.
- Przechowuj baterie w chłodnym, suchym miejscu.
- Nie narażaj baterii na nadmierne ciepło (np. bezpośrednie światło słoneczne) i nie wrzucaj ich do ognia.
- Włóż baterie prawidłowo, zwracając uwagę na biegunowość (+ i -).
- Nie używaj starych i nowych baterii razem. Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.
- Nie rozbieraj baterii i nie zwieraj ich.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Wymij baterie z komory na baterie, gdy są rozładowane lub gdy nie używasz produktu przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie należy usunąć z produktu i zutylizować w bezpieczny sposób.
- W niewłaściwych warunkach z baterii może wyciekać ciecz; unikaj kontaktu. Ciecz, która wycieka z baterii, może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Jeśli ciecz z baterii wejdzie w kontakt ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi, natychmiast umyj i przepłucz dotknięte miejsce czystą wodą. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

UWAGA – Ryzyko uszkodzenia

- Niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na silne uderzenia.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Używaj produktu tylko zgodnie z tą instrukcją obsługi.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysoką wilgotnością.
- W przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj produktu dalej.
- Używaj produktu tylko w pomieszczeniach.
- Umieść produkt na łatwo dostępnym, płaskim, suchym i stabilnym podłożu. Nie stawiaj produktu na krawędzi ani na brzegu powierzchni, ani na schodach.

Zastosowanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- **Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. ryzyko uduszenia!**

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Zdejmij wszelkie materiały opakowaniowe.
- ▶ Wyczyść wszystkie części zgodnie z instrukcją „Czyszczenie i przechowywanie”.

Włóż/wymień baterie

UWAGA - Nie używaj akumulatorów, ponieważ nie dostarczają one wymaganego napięcia.

- Włóż baterie zgodnie z biegunowością przedstawioną w komorze baterii (+ / -). Urządzenie jest gotowe do użycia, a pokrywa zamyka się automatycznie.

Obsługa

Otwieranie/Zamykanie pokrywy

Produkt może być automatycznie otwierany i zamykany za pomocą czujnika.

Przesuń rękę w obszar wykrywania czujnika (maks. ok. 15 cm). Pokrywa otwiera się automatycznie i zamyka po około 5 sekundach.

Czyszczenie i przechowywanie

UWAGA – Ryzyko uszkodzenia

- Regularnie czyść obudowę lekko wilgotną szmatką.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, ściernych ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj pojemnika w wodzie.
- Pozwól produktowi całkowicie wyschnąć przed schowaniem.

Specyfikacje

Model	: TB 102
Numer produktu	: 765 901
Baterie	: 2 × LR03 (AAA) / 1,5 V
Pojemność	: 1,5 l Pojemność użytkowa: 1,0 l
Temperatura otoczenia	: +10 do +40 °C

Informacje o dołączonych bateriach:

Producent	: Naccon Power Technology Co., Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China
Model	: LR6/AA
Strona internetowa	: http://www.naccon.com
E-mail	: aguoguo@naccon.com
Data produkcji	: 03/2026
Wyprodukowano w	: Chiny

W ramach ulepszeń produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych zmian w artykule.

Utylizacja

Przedmiot i jego opakowanie wykonane są z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko.

Wyrzucić **opakowanie** według rodzaju. Skorzystaj z lokalnych możliwości zbierania papieru, kartonu i lekkich opakowań.

Urządzeń, akumulatorów jednorazowych i akumulatorów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Prawo zobowiązuje użytkownika do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. Mogą one szkodzić środowisku i zdrowiu, jeśli są niewłaściwie przechowywane i usuwane. Aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki, które bezpłatnie akceptują stare urządzenia, skontaktuj się z administracją gminy lub miasta. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży

sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Płaskie baterie jednorazowe i akumulatory wielokrotnego ładowania należy zwrócić do miejskiego punktu zbiórki lub zwrócić do sprzedawcy baterii. Styki jednorazowych baterii i akumulatorów litowych należy zakleić taśmą przed utylizacją.

Model	: TB 102
Wyprodukowane przez	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

