



de Aufbauanleitung
fr Instructions de montage
it Istruzioni di montaggio

en Assembly instructions
cs Návod k montáži
pl Instrukcja montażu

sk Návod na montáž
hu Összeszerelési útmutató
tr Kurulum talimatları



Unbedingt zuerst lesen!

A lire absolument avant
de déballer l'article!

Leggere attentamente
prima dell'utilizzo!

Read before assembling!



Nutno nejdřív přečíst!

Najpierw koniecznie
przeczytać!

Bezpodmienečne si
najprv prečítajte!

Szerelés előtt olvassa el!

Mutlaka okuyun!



Artikelnummer | Référence | Codice articolo | Product number

Číslo výrobku | Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 602 037



de

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Abbauen des Artikels bzw. von Quetsch- und Scherstellen fern!
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Stellen Sie sich nicht auf den Artikel.
Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Gehen Sie bei Auf- und Abbau vorsichtig vor, damit Sie sich nicht klemmen.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie das Holzgestell mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Die Bezüge der Sitzbespannung und des Kopfstützkissens sind aus Kunstleder (PUR) gefertigt. Beachten Sie folgende Hinweise:

Regelmäßige Pflege

- Saugen Sie regelmäßig Verschmutzungen (Hausstaub, Krümel, Fussel etc.) von Ihrem Polstermöbel ab.
- Wischen Sie den Polsterbezug bei Bedarf mit einem weichen, fusselfreien Tuch (z.B. aus Mikrofaser) feucht ab. Reiben Sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nach, bis der Bezug trocken ist.

Flecken entfernen

- Entfernen Sie Flecken kurz nach dem Entstehen mit einem weichen, feuchten Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge. Reiben Sie niemals auf einer Stelle!
- Reiben Sie die gereinigte Stelle mit einem weichen, fusselfreien Tuch vollständig trocken. Benutzen Sie keinen Haartrockner!

Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein.

fr

Chère cliente, cher client!

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Tenez les enfants à l'écart lors du dépliage et du repliage de l'article ainsi que des endroits présentant des risques de contusion et de coupure!
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne vous mettez pas debout sur l'article.
Il pourrait basculer ou être endommagé.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts en dépliant ou repliant l'article!
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur. Protégez-le de l'humidité.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Nettoyez la structure en bois avec un chiffon légèrement humide et essuyez-la ensuite avec un chiffon sec.

Les housses de l'assise et de l'appui-tête sont en similicuir (PUR).

Respectez les consignes suivantes:

Entretien régulier

- Aspirez régulièrement les salissures (poussières, miettes, peluches, etc.) du revêtement.
- Si nécessaire, essuyez le revêtement avec un chiffon doux, humide et non pelucheux (par ex. en microfibre). Passez ensuite un chiffon doux et sec jusqu'à ce que le revêtement soit sec.

Élimination des taches

- Éliminez les taches dès leur apparition avec un chiffon doux humide et si nécessaire, légèrement imbibé d'une solution savonneuse douce. Ne procédez jamais par frottement sur un endroit à nettoyer!
- Frottez doucement tout l'endroit bien nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. N'utilisez pas de sèche-cheveux!

Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective.

Gentili clienti!

Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura.

In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.

Ci auguriamo che l'articolo acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Il vostro team Tchibo

Per la vostra sicurezza



PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano inseriti sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- Tenere i bambini lontano durante il montaggio e lo smontaggio dell'articolo ovvero dai punti di schiacciamento e di tranciatura di arti!
- Tenere i bambini piccoli lontano dall'articolo, perché potrebbero utilizzarlo per cercare di alzarsi o per arrampicarsi.

ATTENZIONE - pericolo di lesioni o di danni materiali!

- Posizionare l'articolo sempre su una superficie piana, non inclinata.
 - Non salire sull'articolo: potrebbe ribaltarsi o essere danneggiato.
 - Fare attenzione a non rimanere incastrati durante il montaggio e lo smontaggio.
 - Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo previsto e non sovraccaricarlo.
-

Finalità d'uso

L'articolo è adatto per essere utilizzato in ambienti interni.

Proteggerlo dall'umidità.

L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

Manutenzione

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e/o spazzole a setole dure, ecc.

Pulire la struttura in legno con un panno leggermente umido quindi ripassare con un panno asciutto.

I rivestimenti delle sedute e dei cuscini poggiatesta sono realizzati in finta pelle (PUR, poliuretano). Fare attenzione a quanto segue:

Cura regolare

- Aspirare regolarmente tracce di sporco (polvere, briciole, pelucchi, ecc.) dal mobile imbottito.
- Se necessario, pulire il rivestimento con un panno morbido, non sfilacciato e leggermente umido (ad es. in microfibra). Quindi strofinare con un panno morbido e asciutto fino a quando il rivestimento è asciutto.

Rimozione di macchie

- Eliminare le macchie non appena si formano con un panno morbido e umido e, se necessario, un po' di acqua saponata delicata. Non strofinare mai su un solo punto!
 - Strofinare l'area pulita con un panno morbido, non sfilacciato fino a quando è completamente asciutta. Non utilizzare l'asciugacapelli!
-

Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura.

Dear Customer

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these assembly instructions.

We hope you will be entirely satisfied with your purchase.

Your Tchibo Team

For your safety



DANGER to children

- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- Keep children away while folding or unfolding the product, and also away from pointed or sharp areas or folding components where they could crush or catch themselves.
- Keep infants away from the product, as they might try to pull themselves up on it or climb onto it.

CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface.
 - Never stand on the product. It could fall over or become damaged.
 - Be careful not to get your fingers caught while folding and unfolding the product.
 - Use the product for its intended purpose only and do not overload it.
-

Intended use

The product is suitable for indoor use. Protect it from moisture.

It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

Care

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Clean the wooden frame with a slightly dampened cloth and then wipe it off with a dry cloth.

The covers of the seat and head cushion are made of artificial leather (PUR). Please note the following:

Regular care

- Vacuum off dust, crumbs, lint, etc. at regular intervals.
- When needed, wipe down the cover with a soft, lint-free cloth (e.g. microfibre) that has been dampened. Then rub it with a soft, dry cloth until the cover is dry.

Removing stains

- Remove stains as soon as possible with a soft, damp cloth, if necessary with mild soapy water. Never rub on just one spot!
 - Then rub the newly cleaned area with a soft, lint-free cloth until completely dry. Do not use a hairdryer!
-

Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner.

Vážení zákazníci,

uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou hračky. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Děti udržujte mimo dosah částí, kde hrozí pohmoždění nebo pořezání, a to zejména při rozkládání nebo skládání výrobku!
- Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí, protože by se mohly pokoušet vytáhnout se nahoru či na něj vylézt.

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Na výrobek si nestoupejte. Mohl by se převrhnout nebo poškodit.
- Při rozkládání a skládání postupujte opatrně, abyste se nepřiskřípli.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

Účel použití

Výrobek je vhodný k použití ve vnitřních prostorách - chraňte ho před vlhkostí.

Je určen k soukromému využití a není vhodný ke komerčním účelům.

Ošetřování

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod.

Dřevěnou kostru čistěte lehce navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem.

Potahy křesla a polštářku pod hlavu jsou zhotoveny z umělé kůže (PUR).

Dbejte následujících pokynů:

Pravidelná péče

- Pravidelně z Vašeho čalouněného nábytku vysávejte znečištění (prach, drobky, vlákna etc.).
- V případě potřeby otřete potah čalounění navlhčeným měkkým hadříkem, nepouštějícím vlákna (např. z mikrovlákn). Následně potah vytřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

Odstraňování skvrn

- Skvrny odstraňujte krátce po jejich vzniku měkkým, vlhkým hadříkem a příp. trochou jemného mýdlového roztoku. Netřete dlouho jedno místo!
- Vyčištěné místo do sucha vytřete měkkým hadříkem, nepouštějícím vlákna. Nepoužívejte vysoušeč vlasů!

Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztrďte jej a zlikvidujte.

Drodzy Klienci!

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu podczas jego rozkładania i składania. Dzieci nie mogą mieć dostępu do miejsc produktu, w których istnieje ryzyko zmiążdżenia lub przecięcia!
- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu, gdyż mogłyby podciągać się na nim lub próbować wdrapywać się na niego.

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Nie stawać na produkcie. Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.
- Podczas rozkładania i składania produktu zachować należyłą ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie części ciała.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

Należy go chronić przed działaniem wilgoci.

Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Na temat pielęgnacji produktu

Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących wzgl. twardych szczotek itp.

Drewniany stelaż należy wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

Poszewki siedziska i poduszki pod głowę wykonane są ze sztucznej skóry (PUR). Należy przestrzegać następujących wskazówek.

Regularna pielęgnacja

- Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia (kurz domowy, okruchy, kłaczki itp.) z mebla tapicerowanego.
- W razie potrzeby należy wycierać tapicerkę wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką (np. z mikrofibry). Następnie przetrzeć tapicerkę do sucha miękką, suchą szmatką.

Usuwanie plam

- Plamy należy usuwać od razu po ich powstaniu wilgotną, miękką ściereczką, z dodatkiem niewielkiej ilości roztworu mydlanego. Nigdy nie trzeć w jednym miejscu!
- Oczyszczone miejsce przetrzeć do sucha miękką, niestrzępiącą się ściereczką. Nie używać suszarki do włosów!

Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów.

Vážení zákazníci!

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli. Nebezpečenstvo udusení!
- Udržiavajte deti počas rozkladania a skladania výrobku v bezpečnej vzdialenosti, resp. chráňte ich pred miestami, pri ktorých môže dôjsť k pomliaždeninám a porezaniam!
- Malé deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od tohto výrobku, pretože by sa mohli pokúšať naň vystúpiť alebo vyliezť.

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Na tento výrobok sa nestavajte. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.
- Dbajte na to, aby ste sa pri rozkladaní a skladaní nepricvikli.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri - chráňte ho pred vlhkosťou.

Tento výrobok je určený pre súkromné domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Drevenú konštrukciu čistite mierne navlhčenou handrou a potom ich utrite suchou handrou.

Poťahy kresla ako aj podhlavníka sú vyrobené z koženky (PUR).

Dodržiavajte nasledovné pokyny:

Pravidelné ošetrovanie

- Vysávajte pravidelne znečistenia (prach, odrobinky, žmolky a pod.) z vášho čalúneného nábytku.
- V prípade potreby utrite čalúnený poťah mäkkou navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna (napr. handričkou z mikrovlákn). Následne poťah vydrhnite mäkkou suchou handričkou dosucha.

Odstraňovanie škvŕn

- Fláky odstraňujte ihneď po ich vzniku mäkkou navlhčenou handričkou a príp. trochou mydlového roztoku. Nikdy flák nedrhňte na jednom mieste!
- Vyčistené miesto vydrhnite kompletne do sucha mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Nepoužívajte sušič na vlasy!

Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu.

Kedves Vásárlónk!

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében



VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A termék szétnyitása és összecukása közben tartsa távol a gyerekeket azoktól a részekről, ahol becsíphetik az ujjukat vagy megvágthatják magukat!
- Tartsa távol a gyerekeket a terméktől, mert megkísérelhetnek felmászni rá vagy felhúzódkodni rajta.

FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- Ne álljon a termékre, mivel az felborulhat vagy megsérülhet.
- Legyen óvatos a szék szétnyitása és összecukása közben, nehogy becsípjé az ujját.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, ne terhelje túl.

Rendeltetés

A termék beltéri használatra alkalmas, nedvességtől óvni kell.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Ápolás

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

A fa vázat kissé benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Az ülés és a fejtartó párna huzatai műbőrből (PUR) készültek.

Vegye figyelembe a következő kezelési utasításokat.

Rendszeres ápolás

- Rendszeresen távolítsa el porszívóval a szennyeződések (port, morzsát, szösz) a bútorról.
- A huzatot szükség esetén puha, nem bolyhosodó (pl. mikroszálas), nedves kendővel törölje le. Ezután puha, száraz kendővel törölje át, amíg a huzat teljesen meg nem szárad.

Folteltávolítás

- A foltokat röviddel a keletkezésüket követően puha, nedves ruhával illetve esetleg lágy szappanhabbal távolítsa el. Soha ne dörzsölje a felületet egyetlen ponton!
- A megtisztított felületet törölje teljesen szárazra egy puha, nem bolyhosodó ruhával. Ne használjon hajszárítót!

Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.

Değerli Müşterimiz!

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Çocukları ürünü açma ve kapama sırasında ya da sıkışma ve sürtünme tehlikesi olan yerlerden uzak tutun!
- Küçük çocukların ürüne tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak onları üründen uzak tutun.

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün üzerine çıkmayın. Devrilebilir veya hasar görebilir.
- Açma ve kapama sırasında sıkışma tehlikesine karşı dikkatli olun.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemekten kaçının.

Kullanım amacı

Bu ürün iç mekanlarda kullanım için uygundur. Nemden koruyun.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Bakım

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Ahşap iskeleti hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulayın.

Koltuk kaplamasının ve baş desteği minderinin kılıfları suni deriden (PUR) üretilmiştir. Aşağıdaki bilgileri dikkate alın.

Düzenli bakım

- Düzenli olarak koltuğunuzdan kirleri (toz, kırıntı, tüy vs.) süpürün.
- Koltuk kılıfını gerektiğinde yumuşak, toz bırakmayan bir bezle (örn. mikro fiber) silin. Ardından yumuşak, kuru bir bezle, kılıf kuruyuncaya kadar tekrar silin.

Lekeleri temizleme

- Lekeleri oluştuktan kısa bir süre sonra yumuşak, nemli bir bez ve gerekirse standart bir sıvı sabunla giderin. Hiç bir zaman sadece tek bir yeri ovalamayın!
- Temizlenmiş olan yeri tam olarak yumuşak, toz bırakmayan bir bezle kurutun. Saç kurutma makinesi kullanmayın!

Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın.

Teknik Destek Hattı

☎ 444 2 826 (ücretli)

Pazartesi - Pazar 09:00 - 19:00 saatleri arasında

E-posta: servis@tchibo.com.tr