



Lampka nocna LED

w kształcie chmurki



pl Instrukcja użytkowania

Drodzy Klienci!

Państwa nowa lampka nocna zawsze pomoże znaleźć drogę. Jak tylko zapadnie ciemność, diody LED włączą się w lampce automatycznie i wyłączą, kiedy zrobi się wystarczająco jasno.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do później-

szego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampka nocna jest przeznaczona do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie narażać lampki nocnej na działanie wilgoci ani wody kapiącej lub rozpryskowej, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Lampkę nocną należy podłączyć do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z „Danymi technicznymi” lampki.
- Lampkę nocną należy wyciągnąć z gniazdka: podczas burzy, jeśli wystąpiły zakłócenia podczas użytkowania, jeśli lampka nie będzie przez dłuższy czas używana lub przed przystąpieniem do czyszczenia.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod. Diody świecące są zamontowane na stałe w lampce. Otwieranie lampki nocnej może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie należy używać lampki, jeśli wykazuje ona widoczne uszkodzenia lub upadła wcześniej na ziemię.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. W razie potrzeby należy przetrzeć lampkę suchą, miękką ściereczką.

Użytkowanie



> 200mm



Czujnik światła znajduje się w górnej części lampki nocnej, dlatego nad lampką musi być przynajmniej 200 mm wolnej przestrzeni (żadnych półek/ regałów itp.). W przeciwnym razie czujnik światła będzie uaktywniony, a lampka będzie w sposób niezamierzony stale włączona.

- ▷ Włożyć lampkę nocną do gniazdka elektrycznego. Jak tylko zapadnie ciemność, diody LED włączą się w lampce automatycznie i wyłączą, kiedy zrobi się wystarczająco jasno.

Dane techniczne

Model:	369 663
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony:	II <input type="checkbox"/>
Moc:	maks. 0,5 W
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Numer artykułu: 369 663