


Multifunkční mini LED svítidlo

Lampka wielofunkcyjna mini LED

cs Návod k použití
pl Instrukcja obsługi


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 106176HB55XX · 2020-05

Vložení / výměna baterií I Wkładanie / wymiana baterii



- Otevřete přihrádku na baterie na spodku multifunkčního svítidla.
 - Vložte baterie podle obrázku v přihrádce na baterie.
 - Přihrádku na baterie zase pečlivě zavřete. Její víko musí slyšitelně a citelně zaskočit.
- Otvorzyć komorę baterii na spodzie lampki wielofunkcyjnej.
 - Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii.
 - Ponownie dokładnie zamknąć komorę baterii. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Použití I Obsługa




- AUTO** Pro aktivaci pohybového senzoru posuňte vypínač do polohy **AUTO**.
- OFF** K vypnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**.

- AUTO** Przesunąć przełącznik do pozycji **AUTO**, aby aktywować czujnik ruchu.
- OFF** Przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę.

Když se bude stmívat nebo bude tma a někdo vstoupí do úhlu záběru senzoru pohybu, lampička se zapne a přibližně za 30 sekund se zase automaticky vypne.

Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.



Číslo výrobku | Numer artykułu : 600 000



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

cs

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám.
- Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.
- Toto multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v suchých vnitřních prostorech jako pomocné světlo a orientační pomůcka za tmy. Není vhodné jako osvětlení místnosti.
 - Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
 - Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
 - Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
 - Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
 - Nedívejte se přímo do světla multifunkčního svítidla.
 - Multifunkční svítidlo neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
 - Senzor pohybu se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
 - LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
 - Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Technické parametry

Model:	600 000
Baterie:	3x baterie LR03 (AAA)/1,5V
Doba svícení:	cca 30 sekund
Úhel záběru senzoru:	cca 110°
Dosah senzoru:	3 m

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

- Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
- Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.
- Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!
- Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

pl

Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.
- Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.
- Wielofunkcyjna lampka LED przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.
 - Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
 - Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
 - Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
 - Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Należy wyjąć baterie z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
 - Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
 - Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampki wielofunkcyjnej LED.
 - Nie zanurzać lampki w wodzie ani w innych cieczach.
 - Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika ruchu.
 - Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
 - Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


Dane techniczne

Model:	600 000
Baterie:	3x bateria LR03 (AAA)/1,5 V
Czas świecenia:	ok. 30 sekund
Pole widzenia czujnika:	ok. 110°
Zasięg czujnika:	3 m

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

- Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
- Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.
- Baterii i akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!
- Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.




LED multifunkčné minisvietidlo LED-es mini többfunkciós lámpa

sk Návod na použitie
hu Használati útmutató


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 106176HB55XX · 2020-05

Vloženie / výmena batérií | Elemek behelyezése / cseréje



- Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane multifunkčného svetidla.
 - Vložte batérie podľa obrázka v priehradke na batérie.
 - Starostlivo znovu zatvorte priehradku na batérie. Kryt priehradky na batérie sa musí počuteľne a citelne zaistiť.
- Nyissa ki az elemtartót a többfunkciós lámpa alján.
 - Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket.
 - Gondosan zárja vissza az elemtartót. Az elemtartó fedelének hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


Používanie | Használat



- AUTO** Na aktivovanie snímača pohybu posuňte spínač zap./vyp. do polohy **AUTO**.
- OFF** Na vypnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.
- AUTO** A mozgásérzékelő bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **AUTO**-ra.
- OFF** A lámpa kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

Ak niekto za úsvitu, súmraku alebo tmy vstúpi do oblasti snímača pohybu, svetidlo sa zapne a po cca 30 sekundách sa automaticky vypne.

Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.



Číslo výrobku | Cikkszám : 600 000



www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutato

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

sk

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedoplatením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- LED multifunkčné svetidlo je určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svetidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Nie je vhodné na osvetlenie miestnosti.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehĺtnutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehĺtnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poškodeniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uchovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chránite batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení akumulátora.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Dbajte pri vkladaní batérií na správnu polaritu (+/-).
- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do multifunkčného svetidla.
- Neponárajte multifunkčné svetidlo do vody alebo iných tekutín.
- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Technické údaje

Model:	600 000
Batérie:	3 batérie LR03 (AAA)/1,5V
Doba svietenia:	cca 30 sekúnd
Uhol snímania snímača:	cca 110°
Dosah snímača:	3 m

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

hu

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A LED-es többfunkciós lámpa száraz, beltéri helyiségekben segédfényként történő használatra és a sötétben való eligazodás segítésére lett kialakítva. Helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne nézzen közvetlenül a lámpa fényébe.
- A lámpát ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A mozgásérzékelőt ne takarja és ne fesse le, és ne ragasszon rá semmit.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútórapoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Műszaki adatok

Modell:	600 000
Elemek:	3 db LR03 (AAA)/1,5 V típusú elem
Világítási időtartam:	kb. 30 másodperc
Érzékelő befogási szöge:	kb. 110°
Érzékelő hatótávolsága:	3 m

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Őnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvéő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Őnt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.