


pl Instrukcja użytkowania


Użycie

1.




Otworzyć rolkę do ubrań.

2.




Zdjąć folię ochronną.

3.



Usunąć kłaczki.


4.



Ponownie zamknąć rolkę do ubrań.


Czyszczenie

1.




Wyjąć rolkę do ubrań.

2.



Umyć rolkę do ubrań pod ciepłą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

3.



Ponownie włożyć rolkę do ubrań.