

Kosmetické zrcadlo s LED

cs Návod k použití




Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Kosmetické zrcadlo je určeno k používání v suchém prostředí. Je koncipováno pro soukromé použití a není vhodné ke komerčním účelům.

- Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení použijte pouze vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické parametry“).
- Přístroj nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vody. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými tekutinami, když se nabíjí. Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.
- Výrobek připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení objeví porucha, jakmile je výrobek nabitý, během bouřky nebo před čištěním výrobku.
- Výrobek se během procesu nabíjení zahřívá. Výrobek nepřikrývejte.
- Výrobek nenabíjejte v blízkosti výbušných plynů.



- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vlhkosti, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.
- Výrobek již nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Je-li akumulátor nebo výrobek samotný poškozený, výrobek zlikvidujte.
- Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej a ani se nesmí svépomocí vyměnit.
- Výrobek postavte vždy tak, aby nemohl spadnout. Nebezpečí poranění rozbitým sklem.
- Výrobek obsahuje lithium-polymerový akumulátor. Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek používejte pouze při okolní teplotě mezi 0 °C a +40 °C.


Technické parametry

Model:	647 034
Celkový výkon:	max. 1,2 W
Akumulátor:	lithium-polymerový , (testováno podle UN 38.3) DC 3,7 V/1000 mAh Jmenovitá energie: 3,7 Wh
Vstup:	DC 5 V/1 A
Výstup:	1,2 W --- 0,3 A (symbol --- označuje stejnoseměrný proud)
Doba nabíjení:	2 hodiny
Doba provozu	6 hodin (při 100% jasu)
Okolní teplota:	0 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Uvedení do provozu

Postavení



➤ Zrcadlo vyklapte podle vyobrazení ...



... až nadoraz.

Nabíjení akumulátoru



VÝSTRAHA - elektrický proud


- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek **zapojený** do elektrické sítě nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.



Číslo výrobku: 647 034

www.tchibo.cz/navody



1. USB zástrčku přibaleného nabíjecího kabelu zasuňte do odpovídající zdířky na zrcadle. Nabíjecí kabel spojte s vhodným USB síťovým adaptérem a ten zasuňte do zásuvky. Kontrolka svítí červeně.
2. Akumulátor je plně nabitý, jakmile kontrolka svítí zeleně. Následně vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel z USB zdířky zrcadla.

Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli síťový adaptér ze zásuvky a zkuste jej znovu připojit.


Doba nabíjení při vybitém akumulátoru obnáší cca 2 hodiny. Doba provozu při plně nabitém akumulátoru a nejvyšším stupni jasu je cca 6 hodin.

i Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 3 měsíce, i když zrcadlo nepoužíváte. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

Zapnutí/vypnutí/stmívání osvětlení

1. Pro zapnutí a vypnutí prstencového osvětlení stiskněte vypínač na zadní straně zrcadla.



2. **Krátce** stiskněte dotykový vypínač, abyste **zapnuli** prstencové osvětlení.

Prstencové osvětlení se po zapnutí vždy rozsvítí v nejsilnějším stupni jasu.


3. Chcete-li **změnit intenzitu světla**, dotkněte se dotykového vypínače a **podržte** jej. Intenzita světla se plynule mění ze světlé na tmavou, nebo z tmavé na světlou, pokud se dotkněte tlačítka znovu a dlouze.

4. Znovu **krátce** stiskněte dotykový vypínač, abyste prstencové osvětlení **vypnuli**.

➤ Pokud nebudete prstencové osvětlení delší dobu používat, např. během dovolené, stiskněte vypínač na zadní straně zrcadla, abyste prstencové osvětlení deaktivovali.

Kontrolka na zadní straně zhasne.

Sklopení zrcadla



Zrcadlo můžete sklopit dopředu nebo dozadu.

Čištění



VÝSTRAHA - elektrický proud

Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou. Do USB zdířky nesmí proniknout vlhkost.

➤ Zrcadlovou plochu dle potřeby otřete hadříkem navlhčeným vodou.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Lusterko kosmetyczne LED

pl Instrukcja użytkowania




Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Lusterko przewidziane jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Zostało ono zaprojektowane do użytku prywatnego i nie nadaje się ono do celów komercyjnych.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”).
- Nie należy używać ani ładować produktu w pobliżu wody. Produkt nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączony do sieci elektrycznej. Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Chronić go również przed wodą kapiącą i rozpryskową.
- W celu naładowania produktu należy podłączać go tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi zasilacza sieciowego.



- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia, gdy produkt jest w pełni naładowany, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
- W trakcie procesu ładowania produkt nagrzewa się. Nie wolno przykrywać produktu.
- Nie ładować produktu w pobliżu gazów wybuchowych.
- Nie wolno narażać produktu na działanie otwartego ognia, wilgoci, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Istnieje ryzyko przegrzania, wybuchu i powstania zwarcia.
- Nie używać produktu, gdy wykazuje on widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń akumulatora lub produktu należy usunąć produkt.
- Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić.

- Produkt należy ustawić w takim miejscu, aby nie mógł spaść. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo rozbicia szkła i skaleczenia.
- Produkt zawiera akumulator litowy-polimerowy. Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Produktu używać tylko w temperaturze otoczenia od 0°C do +45°C.

Dane techniczne

Model:	647 034
Moc całkowita:	maks. 1,2 W
Akumulator:	litowo-polimerowy, DC 3,7 V/1000 mAh
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa: 3,7 Wh
Wejście:	DC 5 V/1 A
Wyjście:	1,2 W — 0,3 A (symbol — oznacza prąd stały)
Czas ładowania:	2 godziny
Czas pracy:	6 godzin (przy 100% jasności)
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	


Numer artykułu: 647 034




www.tchibo.pl/instrukcje

Przygotowanie do użytkowania

Przygotowanie



► Rozłożyć lusterko do oporu...



... jak pokazano na rysunku.


Ładowanie akumulatora



OSTRZEŻENIE związane z prądem elektrycznym

- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie wolno narażać **podłączonego** do sieci elektrycznej produktu na działanie wilgoci. Chronić go również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.



1. Włożyć wtyczkę USB dołączonego w komplecie kabla do ładowania do gniazda USB w lusterku. Podłączyć kabel do ładowania do odpowiedniego zasilacza USB i podłączyć go do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna świeci na czerwono.
2. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy lampka kontrolna świeci na zielono. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a kabel do ładowania z gniazda USB w lusterku.

Jeżeli akumulator nie jest ładowany, należy na chwilę wyjąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a następnie spróbować ponownie.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi ok. 2 godzin. Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze i najwyższym poziomie jasności wynosi ok. 6 godzin.




Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy co 3 miesiące całkowicie naładować akumulator, nawet jeżeli głośnik nie jest używany. Czas działania akumulatora jest najdłuższy w normalnej temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie/ściemnianie oświetlenia

1. Nacisnąć włącznik/wyłącznik z tyłu lusterka, aby aktywować oświetlenie pierścieniowe.



2. Dotknąć **krótko** przełącznika dotykowego, aby **wyłączyć** oświetlenie pierścieniowe.

Po włączeniu oświetlenie pierścieniowe zawsze świeci na najwyższym poziomie jasności.


3. Aby **zmienić intensywność światła**, naciskać **długo** przełącznik dotykowy. Intensywność światła zmienia się w sposób ciągły od jasnego do ciemnego lub - po ponownym długim dotknięciu - od ciemnego do jasnego.

4. Dotknąć ponownie **krótko** przełącznika dotykowego, aby **wyłączyć** oświetlenie pierścieniowe.

► Jeżeli nie będą Państwo korzystać z oświetlenia pierścieniowego przez dłuższy czas, np. podczas urlopu, należy dezaktywować oświetlenie pierścieniowe, naciskając włącznik/wyłącznik z tyłu lusterka.

Lampka kontrolna z tyłu urządzenia gaśnie.

Odchylenie lusterka



Lusterko można przechylać do przodu lub do tyłu.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE związane z prądem elektrycznym

Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach. Chronić go również przed wodą kapiącą i rozpryskową. Do gniazda USB nie może przedostać się wilgoć!

- W razie potrzeby należy przetrzeć powierzchnię lusterka lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.