


Ventilátorový ohřívač se snímatelným ohřívačem rukou

CS Návod k použití



Číslo výrobku: 617 730



Bezpečnostní pokyny

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Nápis na přístroji:

- **CAUTION - High Temperature, keep electrical cords, drapery and other furnishings at least 0.9 m away from the front of the heater and away from the sides and the rear.** (POZOR - vysoká teplota. Sítový kabel, látky a jiné vybavení bytu udržujte min. 0,9 m od přední strany, bočních stran a zadní strany přístroje.)
- **HOT: Handle with caution** (HORKÉ: S výrobkem zacházejte velmi opatrně)

Účel použití

- Výrobek slouží jako ventilátor a ohřívač vzduchu.
- Výrobek je dále vybaven odnímatelným ohřívačem rukou, který lze pomocí tohoto přístroje zahřívat.
- Výrobek **není** vhodný k čištění vzduchu od bakterií, virů a nečistot.
- Výrobek je koncipován pro soukromé používání v uzavřených prostorách a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. S přístrojem si děti nesmí hrát. Přístroj a jeho sítový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Přístroj nepoužívejte...

... v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby nebo také zvířata, které neumí správně vnímat teplotu nebo poznat, když je jim příliš teplo nebo příliš chladno.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte proto přístroj např. ani do blízkosti umyvadla nebo dřezu. Přístroj nikdy nepoužívejte venku ani ve vlhkých prostorech (např. v garáži, ve sklepě nebo v koupelně).

- Přístroj neobsluhujte vlhkýma rukama.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Výrobek připojujete pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá „Technickým parametrům“.
- Sítový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud přístroj samotný, síťová zástrčka nebo sítový kabel vykazují viditelné známky poškození, nebo přístroj upadl.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... pokud přístroj nepoužíváte,
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky
... a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za sítový kabel.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Mohly by se dotknout dílů pod napětím.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Sítový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu sítového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo sítového kabelu nechte provádět pouze odborným servisem nebo osobou s odpovídající kvalifikací, abyste se vyhnuli rizikům.

VÝSTRAHA před popálením/požářem

- Ohřívač rukou je po zahřátí horký. Zacházejte s ním velmi opatrně.
- Nezakrývejte zapnutý přístroj a nepokládejte na přístroj žádné předměty. Udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 1 metr od všech hořlavých předmětů.
- Přístroj nikdy nepoužívejte se spínacím zařízením, jako např. spínacími hodinami, které přístroj samočinně zapínají. Při zakrytí nebo posunutí přístroje nedopatřením jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin, plynů a výrobků ve spreji.
- Během provozu přístroje nepřibližujte vlasy nebo oblečení příliš blízko ke vstupu a výstupu vzduchu.

POZOR na věcné škody a lehká zranění

- Nestavte přístroj na horké povrchy.
- Otvory přístroje musí být volné, také bez prachu a nečistot.
- Chraňte před magnetem přístroje karty s magnetickým proužkem, jako jsou kreditní karty, EC karty atd., aby nedošlo k jejich poškození. Uchovávejte magnet také v dostatečné vzdálenosti od CRT obrazovek, magnetických paměťových médií, hodinek a všech přístrojů, které mohou být ovlivněny magnetismem nebo jejichž funkci magnetismus zhoršuje.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. V případě potřeby proto položte pod výrobek neklouzavou podložku, abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku.
- K čištění nepoužívejte žiraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Použití

Vybalení a uvedení do provozu

1. Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Výrobek postavte na pevný, rovný podklad.
3. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

Kontrolka provozu bliká červeně.

Během prvního použití může dojít ke vzniku zápachu. Zajistěte dostatečné větrání.

Zapnutí a vypnutí

- ▷ Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka

Ozve se zvukový signál. Kontrolka provozu a kontrolka **FAN I** svítí trvale. Ventilátor se spustí s nízkou rychlostí.

- ▷ Přístroj vypnete stisknutím tlačítka

Ventilátor se zastaví a kontrolka provozu bliká červeně.

Pokud byla zapnuta funkce ohřívání vzduchu otáčí se ventilátor ještě cca 10 sekund za účelem ochlazení přístroje.

Použití jako ventilátor

- Nachází-li se na výstupu vzduchu ohřívač rukou, proudí méně vzduchu.
 - ▷ Přístroj zapněte.
 - ▷ Stiskněte , abyste mohli volit mezi vysokou (II) a nízkou (I) rychlostí.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Použití k ohřívání vzduchu

Nachází-li se na výstupu vzduchu ohřívač rukou, proudí méně vzduchu.

1. Přístroj zapněte.
2. Stiskněte tlačítko

Rozsvítí se kontrolka **LO**. Je nastaven nízký stupeň (200 W) s nízkou rychlostí proudění vzduchu.

- ▷ K nastavení teplotního stupně (400 W) a rychlosti proudění vzduchu stiskněte

Rozsvítí se kontrolka **HI**. Je nastaven vysoký stupeň (400 W) s vysokou rychlostí proudění vzduchu.

- ▷ K vypnutí a zapnutí funkce zahřívání ve ventilační funkci (**FAN**) na stupeň **II** stiskněte .
- ▷ K opětovnému zapnutí funkce zahřívání na nejnižší stupeň (200 W) stiskněte .

Teplotní hranice

- Je-li zapnutá **funkce ohřívání vzdchu (HI nebo LO)**, lze zapnout funkci teplotní hranice:
 - ▷ K nastavení nejnižšího teplotního stupně do max. 15 °C stiskněte

Kontrolka **MAX 15 °C** bliká.


- ▷ K nastavení vyššího teplotního stupně do max. 25 °C stiskněte , ještě jednou.

Kontrolka **MAX 25 °C** bliká.

- ▷ K vypnutí funkce teplotní hranice stiskněte opět .

Kontrolka **MAX 25 °C** zhasne.

Funkce zahřívání se automaticky vypne, bude-li dosažena maximální teplota, a automaticky se opět zapne, klesne-li teplota pod nastavenou teplotní hranici.



Použití ohřívače rukou

1. Umístěte ohřívač rukou na výstup vzduchu.

Bude držen v poloze pomocí magnetu.
2. Přístroj zapněte.
3. K nastavení teplotního stupně (400 W) stiskněte 2x .
4. Tímto způsobem zahřívajte ohřívač rukou 10-15 minut.

- Čím déle budete ohřívač rukou zahřívat, tím déle zůstane teplý.
- Pokud je ohřívač rukou upevněn na výstup vzduchu, bude do prostoru uvolňováno méně tepla.

5. Přístroj vypněte.
6. **Počkejte cca 2 minuty**, abyste se nespálili o horký výstup vzduchu.
7. Sejměte ohřívč rukou z výstupu vzduchu.

Čištění a uchovávání

1. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj zcela vychladnout.
3. Očistěte přístroj mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím chloupky a osušte ho.
4. Přístroj skladujte na suchém místě a mimo dosah dětí.

Závada/řešení

Přístroj nelze zapnout.

- Je síťová zástrčka zasunutá v zásuvce?

Ventilátor se neotáčí.

- Nachází se ve vstupu nebo výstupu vzduchu překážka?
Vypněte přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj 10 minut vychladnout. Odstraňte překážku a uveďte přístroj opět do provozu.

Ventilátor se otáčí, i když je přístroj vypnutý.

- Pokud byla zapnuta funkce ohřívání vzduchu otáčí se ventilátor ještě cca 10 sekund za účelem ochlazení přístroje.

Technické parametry

Model:	FH 165
Číslo výrobku:	617 730
Síťové napětí:	220-240 V ~, 50-60 Hz
Třída ochrany:	II
Výkon:	400 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Termowentylator ze zdejmowanym ogrzewaczem rąk

pl Instrukcja obsługi

Numer artykułu: 617 730



Wskazówki bezpieczeństwa



Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Napis na urządzeniu:

CAUTION - High Temperature, keep electrical cords, drapery and other furnishings at least 0.9 m away from the front of the heater and away from the sides and the rear. (UWAGA - wysoka temperatura. Kable elektryczne, materiały i inne elementy wyposażenia należy trzymać w odległości przynajmniej 0,9 m od przodu, boków oraz tyłu urządzenia.)

HOT: Handle with caution (GORĄCE: Należy obchodzić się z nim ostrożnie.)

Przeznaczenie

- Produkt jest przewidziany do użytku zarówno jako wentylator, jak i jako termowentylator.
- Ponadto produkt jest wyposażony w zdejmowany ogrzewacz rąk, nagrzewany za pomocą urządzenia.
- Produkt **nie** nadaje się do oczyszczania powietrza z bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń.
- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego w zamkniętych, suchych pomieszczeniach i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą prowadzić bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz jego kabel zasilający muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili całkowitego ostygnięcia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Urządzenia nie należy stosować...

... w małych pomieszczeniach, w których znajdują się osoby lub też zwierzęta, które są niezdolne do prawidłowego odczytania temperatury lub które nie są w stanie zasynalizować, że jest im za ciepło lub za zimno.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Urządzenia nie wolno nigdy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ wówczas grozi to porażeniem prądem. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia np. w pobliżu umywalki/zlewu. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w garażu, piwnicy lub łazience).
 - Nie należy obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
 - Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z „Danymi technicznymi” produktu.
 - Kabel zasilający nie może być zagięty ani przegniewiony. Kabel ten trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
 - Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, wtyczka lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
 - Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka, ...
...jeśli produkt nie jest używany,
...jeśli podczas użycia wystąpią usterki,
...w czasie burzy,
...przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
 - Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
 - Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
 - Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Aby uniknąć zagrożeń, wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego należy zlecać wyłącznie zakładowi specjalistycznemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
- OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem**
- Ogrzewacz do rąk jest po nagraniu gorący. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.
 - Nie należy przykrywać włączonego urządzenia ani kłaść na nim lub przekładać przez nie żadnych przedmiotów. Należy zachować co najmniej 1-metrowy odstęp od jakichkolwiek palnych przedmiotów.
 - Nigdy nie należy używać urządzenia w połączeniu z elementami przełączającymi, takimi jak np. programatory czasowe, które samoczynnie załączają urządzenie. W przypadku nieopatrzego przykrycia lub przesunięcia urządzenia istnieje ryzyko powstania pożaru.
 - Urządzenia nie należy używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, cieczy, gazów oraz produktów w aerozolu.
 - Podczas używania urządzenia nie należy zbliżać włosów ani elementów odzieży do wlotu i wylotu powietrza.
- UWAGA - ryzyko lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych**
- Nie wolno stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
 - Należy zwrócić uwagę, aby otwory w urządzeniu nie były zakurzone ani zabrudzone.
 - Magnes należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, debetowych itp.). Mogą one zostać uszkodzone. Magnes należy również trzymać z dala od ekranów kinoskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszelkich innych urządzeń,

których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.

- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

Obsługa

Rozpakowanie i przygotowanie do użytkowania

1. Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Ustawić produkt na stabilnym i równym podłożu.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Lampka kontrolna zasilania miga na czerwono.

Podczas pierwszego użycia może dojść do wydzielania się zapachu. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.

Włączanie i wyłączanie

- ▷ Nacisnąć przycisk , aby włączyć urządzenie.

Rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Lampka kontrolna zasilania oraz lampka kontrolna **FAN** i świecą w sposób ciągły. Wentylator uruchamia się z małą prędkością.

- ▷ Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć urządzenie.

Wentylator zatrzymuje się, a lampka kontrolna zasilania miga na czerwono.

Jeśli była włączona funkcja termowentylatora, wentylator obraca się jeszcze przez około 10 sekund, aby schłodzić urządzenie.

Używanie jako wentylatora

Jeśli na wylocie powietrza znajduje się ogrzewacz do rąk, nawiew z wentylatora jest mniejszy.

- ▷ Włączyć urządzenie.
- ▷ Nacisnąć przycisk , aby przełączać między dużą (II) a małą (I) prędkością wentylatora.

Zapala się odpowiednia lampka kontrolna.

Używanie jako termowentylatora

Jeśli na wylocie powietrza znajduje się ogrzewacz do rąk, nawiew z wentylatora jest mniejszy.

1. Włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk .

Lampka kontrolna **LO** zapala się. Ustawiony jest niski stopień temperatury (200 W) wraz z małą prędkością wentylatora.


- ▷ Nacisnąć przycisk , aby ustawić wysoki stopień temperatury (400 W) wraz z dużą prędkością wentylatora.

Lampka kontrolna **HI** zapala się. Ustawiony jest wysoki stopień temperatury (400 W) wraz z dużą prędkością wentylatora.

- ▷ Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję grzania i przełączyć na funkcję wentylatora (**FAN**) na poziomie II.
- ▷ Nacisnąć przycisk , aby ponownie włączyć funkcję grzania na niskim stopniu temperatury (200 W).

Ograniczenie temperatury

Gdy włączona jest funkcja termowentylatora (**HI** lub **LO**), można włączyć funkcję ograniczania temperatury:



- ▷ Nacisnąć przycisk , aby ustawić niski stopień temperatury maks. do 15°C.

Lampka kontrolna **MAX 15°C** miga.

- ▷ Nacisnąć jeszcze raz przycisk , aby ustawić wysoki stopień temperatury maks. do 25°C.

Lampka kontrolna **MAX 25°C** miga.

- ▷ Nacisnąć ponownie przycisk , aby wyłączyć funkcję ograniczania temperatury.

Lampka kontrolna **MAX 25°C** gaśnie.

Gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura maksymalna, następuje automatyczne zatrzymanie funkcji grzania, która włączana jest ponownie dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości.

Używanie ogrzewacza do rąk

1. Umieścić ogrzewacz do rąk na wylocie powietrza.

Jest on utrzymywany we właściwej pozycji przez magnes.

2. Włączyć urządzenie.
3. Nacisnąć dwukrotnie przycisk , aby ustawić wysoki stopień temperatury (400 W).
4. Nagrzewać w ten sposób ogrzewacz do rąk przez 10-15 minut.
- Im dłużej ogrzewacz do rąk będzie nagrzewany, tym dłużej będzie potem oddawał ciepło.
- Gdy ogrzewacz do rąk jest zamocowany na wylocie powietrza, mniej ciepła oddawane jest do pomieszczenia.
5. Wyłączyć urządzenie.
6. **Odczekać ok. 2 minuty**, tak aby nie doszło do oparzenia na gorącym wylocie powietrza.
7. Zdjąć ogrzewacz do rąk z wylotu powietrza.

Czyszczenie i przechowywanie

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
3. Wyczyścić urządzenie niestrzępiącą się, lekko zwilżoną w wodzie ściereczką, a następnie osuszyć.
4. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenia nie można włączyć.

- Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego?

Wentylator nie obraca się.

- Czy we wlocie lub wylocie powietrza nie znajduje się jakaś przeszkoda? Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozwolić urządzeniu ostygnąć przez 10 minut. Usunąć przeszkodę i ponownie uruchomić urządzenie.

Wentylator pracuje, mimo że urządzenie jest wyłączone.

- Jeśli była włączona funkcja termowentylatora, wentylator obraca się jeszcze przez około 10 sekund, aby schłodzić urządzenie.

Dane techniczne

Model:	FH 165
Numer artykułu:	617 730
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~, 50-60 Hz
Klasa ochronności:	II 
Moc:	400 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.