


Teplovzdušný ventilátor s odnímateľným ohrievačom rúk

SK Návod na používanie



Číslo výrobku: 617 730



Bezpečnostné upozornenia



K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.

Takto sú označené doplňujúce informácie.

Nápis na prístroji:

CAUTION - High Temperature, keep electrical cords, drapery and other furnishings at least 0.9 m away from the front of the heater and away from the sides and the rear. (POZOR - Vysoká teplota. Sieťový kábel, textílie a iné predmety v byte držte v min. 0,9 m odstupe od prednej a zadnej strany ako aj bočných strán prístroja.)

HOT: Handle with caution (HORÚCE: Zaobchádzajte opatrne.)

Účel použitia

- Výrobok slúži na používanie ako ventilátor a teplovzdušný ventilátor.
- Výrobok disponuje okrem toho odoberateľným ohrievačom rúk, ktorý je možné nahriať spolu s prístrojom.
- Výrobok **nie je** vhodný na očistenie vzduchu od baktérií, vírusov a nečistôt.
- Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie v uzatvorených suchých priestoroch a nie je vhodný na komerčné alebo terapeutické účely. Výrobok sa nesmie používať ako inhalátor.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Prístroj a sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Prístroj nepoužívajte ...

- ... v malých priestoroch, v ktorých sa nachádzajú osoby alebo zvieratá, ktoré nedokážu správne vnímať teplotu alebo nevedia dať najavo, ak je im príliš teplo alebo príliš chladno.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Prístroj neumiestňujte napr. ani do blízkosti umývadla/kuchynského drezu. Prístroj nikdy nepoužívajte v exteriéri a vo vlhkých priestoroch (napríklad v garáži, pivnici alebo kúpeľni).
- Neobsluhujte prístroj vlhkými rukami.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Výrobok zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli, resp. po páde prístroja.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ... keď prístroj nepoužívate, ... pri poruchách počas prevádzky, ... pri búrke a ... pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by sa dotknúť častí pod napätím.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotýkali.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmieme vymieňať ani sieťový kábel. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni alebo príslušne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstiev.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Ohrievač rúk je po nahriatí horúci. Zaobchádzajte s ním opatrne.
- Zapnutý prístroj nezakrývajte a neukladajte žiadne predmety nad alebo na prístroj. Zachovávajte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 1 meter od horľavých predmetov.
- Prístroj nikdy nepoužívajte so spínacími zariadeniami, ako sú napr. spínacie hodiny, ktoré samé zapnú prístroj. Pri neúmyselnom zakrytí alebo prevrátení prístroja hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov (ako napr. záclony), kvapalín, plynov alebo rozprašovaných produktov.
- Počas prevádzky neprichádzajte vlasmi alebo odevom príliš blízko k výstupu vzduchu.

POZOR - Vecné škody a ľahké poranenia

- Nestavajte prístroj na horúce povrchy.
- Otvory predmetu udržiujte čisté od prachu a nečistôt.
- Magnet udržiujte mimo dosahu kariet s magnetickými pásikmi ako sú kreditné karty, platobné karty atď. Mohli by sa poškodiť. Magnet udržiujte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodínok a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo prostriedky na ošetrovanie nábytku rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Používanie

Vybalenie a uvedenie do prevádzky

- Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- Výrobok postavte na pevný, rovný a vodeodolný podklad.
- Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Prevádzková kontrolka bliká na červeno.

Pri prvom použití môžete ucítiť zápach. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Zapnutie a vypnutie

- Na zapnutie prístroja stlačte .

Zaznie signálny tón. Prevádzková kontrolka a kontrolka **FAN I** trvalo svietia. Ventilátor štartuje s nízkou rýchlosťou.

- Na vypnutie prístroja stlačte .

Ventilátor sa zastaví a prevádzková kontrolka bliká na červeno.

Ak bola zapnutá funkcia teplovzdušného ventilátora, bude sa ventilátor točiť ešte cca 10 sekúnd, aby sa prístroj ochladil.

Použitie ako ventilátor

- Ak sa ohrievač rúk nachádza na výstupe vzduchu, bude prúdiť menej vzduchu.
- Zapnite prístroj.
- Stlačte  na prepínanie medzi vysokou (II) a nízkou (I) rýchlosťou.

Rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Použitie ako teplovzdušný ventilátor

Ak sa ohrievač rúk nachádza na výstupe vzduchu, bude prúdiť menej vzduchu.

- Zapnite prístroj.
- Stlačte .

Rozsvieti sa kontrolka **LO**. Nastavený je nízky teplotný stupeň (200 W) s nízkou rýchlosťou ventilátora.

- Stlačte  na nastavenie vysokého teplotného stupňa (400 W) a vysokej rýchlosti vzduchu.

Rozsvieti sa kontrolka **HI**. Nastavený je vysoký teplotný stupeň (400 W) s vysokou rýchlosťou ventilátora.

- Stlačte  na vypnutie teplovzdušnej funkcie a zapnutie funkcie ventilátora (**FAN**) na stupni II.
- Stlačte  na opätovné nastavenie vyhrievacej funkcie na nízkom teplotnom stupni (200 W).

Obmedzenie teploty

Keď je zapnutá funkcia teplovzdušného ventilátora (**HI** alebo **LO**), je možné zapnúť funkciu obmedzenia teploty:

- Stlačte  na nastavenie nízkej teploty s max. 15 °C.

Kontrolka **MAX 15 °C** bliká.

- Stlačte ešte raz  na nastavenie vysokej teploty po max. 25 °C.


Kontrolka **MAX 25 °C** bliká.

- Znovu stlačte  na vypnutie obmedzenia teploty.

Kontrolka **MAX 25 °C** zhasne.

Po dosiahnutí nastavenej maximálnej teploty sa funkcia ohrievania automaticky vypne a zapne sa opäť vtedy, keď teplota klesne pod nastavenú hodnotu.

Prehľad (obsah balenia)



Používanie ohrievača rúk

- Umiestnite ohrievač rúk na výstup vzduchu. Magneticky sa udrží v správnej polohe.
- Zapnite prístroj.
- Stlačte 2x  na nastavenie vysokého teplotného stupňa (400 W).
- Takto nahrievajte ohrievač rúk 10 - 15 minút.
- Čím dlhšie budete nahrievať ohrievač rúk, tým dlhšie zostane teplý.
- Ak je ohrievač rúk upevnený na výstupe vzduchu, uvoľňuje sa menej tepla do miestnosti.
- Vypnite prístroj.
- Počkajte cca 2 minúty**, aby ste sa nepopáliili na horúcom výstupe vzduchu.
- Odtiahnite ohrievač rúk od výstupu vzduchu.

Čistenie a uschovanie

- Vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Vyčistite prístroj mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna a osušte ho.
- Prístroj uschovajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Poruchy/pomoc

Prístroj sa nedá zapnúť.

- Zapojili ste sieťovú zástrčku do zásuvky?

Ventilátor sa netočí.

- Nenachádza sa vo výstupe vzduchu nejaká prekážka? Vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj 10 minút vychladnúť. Odstráňte prekážku a uveďte prístroj opäť do prevádzky.

Ventilátor beží, hoci je prístroj vypnutý.

- Ak bola zapnutá funkcia teplovzdušného ventilátora, bude sa ventilátor točiť ešte cca 10 sekúnd, aby sa prístroj ochladil.

Technické údaje

Model:	FH 165
Číslo výrobku:	617 730
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~, 50-60 Hz
Trieda ochrany:	II 
Výkon:	400 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia


Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie vaša obecná alebo mestská správa.

Ventilátoros hőszugárzó levehető kézmelegítővel

hu Használati útmutató



Cikkszám: 617 730



Biztonsági előírások



Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Felirat a készüléken:

• **CAUTION - High Temperature, keep electrical cords, drapery and other furnishings at least 0.9 m away from the front of the heater and away from the sides and the rear.** (VIGYÁZAT - Magas hőmérséklet, hálózati vezetékeket, szöveteket és más berendezési tárgyakat legalább 0,9 m távolságra tartsa a készülék elejétől, oldalaitól és hátától.)

• **HOT: Handle with caution** (FORRÓ: Óvatosan bánjon vele)

Rendeltetés

• A termék ventilátorként és hőszugárzóként való használatra lett kialakítva.

• A készülékhez tartozik egy levehető kézmelegítő is, amelyet a készülékkel lehet fellemegeíteni.

• A termék **nem** alkalmas a vírusok, baktériumok és szennyeződések levegőből történő kiszűrésére.

• A termék zárt, száraz belső helyiségekben, magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik. A készülék karbantartást nem igényel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol 8 év alatti gyermekektől a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Ne használja a készüléket ...

... kis helyiségekben, ahol olyan személyek vagy állatok tartózkodnak, akik nem képesek a hőmérséklet megfelelő észlelésére, vagy akik nem tudják jelezni, ha melegük van vagy fáznak.

VESZÉLY elektromos áram következtében

• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, mert ekkor áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne állítsa a készüléket pl. mosdókagyló vagy mosogató közelébe.

A készüléket soha ne használja a szabadban vagy nedves helyiségekben (például a garázsban, a pincében vagy a fürdőszobában).

• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.

• Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

• A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, illetve ha a készülék leesett.

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathból, ...
... ha nem használja a készüléket,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén, vagy
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.

• Ne dugjon tárgyakat a készülék nyílásaiba, mert hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a termékén. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a készüléken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy megfelelően képzett szakemberre.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

• A kézmelegítő a fellemegetés után forró. Óvatosan bánjon vele.

• A bekapcsolt készüléket ne takarja le, és ne helyezzen semmit rá vagy fölé. A gyúlékony tárgyaktól tartson min. 1 m biztonsági távolságot.

• Soha ne használja a készüléket időzített kapcsolón keresztül, amely önállóan bekapcsolná a készüléket. A készüléket véletlenül letakarhatja vagy elmozdíthatja valaki, és így tűzveszély áll fenn.

• Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, folyadékok, gázok és spray-k közelében.

• Használat közben ügyeljen rá, hogy haja vagy ruházata ne kerüljön túl közel a levegő be- és kivezetéshez.

FIGYELEM - könnyebb sérülések és anyagi károk

• Ne helyezze a készüléket forró felületre.

• A készüléken található szellőzőnyílásokat tartsa tisztán, óvja portól és szennyeződésektől.

• A mágneset tartsa távol a mágnescsikkel ellátott kártyáktól, pl. bankkártyáktól, hitelkártyáktól stb., mert azok megrongálódhatnak. Tartsa távol a mágneset katódcsöves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól, illetve olyan készülékektől, amelyekre a mágnesesség hatással lehet, vagy amelyek működését akadályozhatja.

• Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

• Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Használat

Kicsomagolás és üzembe helyezés

- Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- A terméket szilárd, egyenes felületre állítsa.
- Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.

Az üzemmód kontroll-lámpa pirosan villog.

Az első használat során szagképződés léphet fel. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Be- és kikapcsolás

➤ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Egy hangjelzés hallatszik. Az üzemmód és a **FAN I** kontroll-lámpa folyamatosan világítanak. A ventilátor alacsony hőmérséklettel bekapcsol.

➤ A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A ventilátor leáll, és az üzemmód kontroll-lámpa pirosan villog.

Ha a hőszugárzó funkció be volt kapcsolva, a ventilátor még kb. 10 másodpercig forog, hogy lehűljön a készülék.

Használat ventilátorként

Amikor a kézmelegítő a légkivezetésen van, kevesebb levegő áramlik ki.

➤ Kapcsolja be a készüléket.
➤ Nyomja meg a  gombot, a magas (II) és az alacsony (I) sebességek közötti váltáshoz.

A megfelelő kontroll-lámpa kigyullad.

Használat hőszugárzóként

Amikor a kézmelegítő a légkivezetésen van, kevesebb levegő áramlik ki.

➤ Kapcsolja be a készüléket.
➤ Nyomja meg a  gombot.

Az **LO** kontroll-lámpa felgyullad. Az alacsony hőfokozat (200 W) kis ventilátor sebességgel van beállítva.

➤ Nyomja meg a  gombot, a magas hőfokozat (400 W) és nagy ventilátor sebesség beállításához.

A **HI** kontroll-lámpa felgyullad. A magas hőfokozat (400 W) nagy ventilátor teljesítménnyel van beállítva.

➤ Nyomja meg a  gombot, a hőszugárzó funkció ki-, és a ventilátor funkció (**FAN**) **II** fokozaton történő bekapcsolásához.

➤ Nyomja meg a  gombot, a hőszugárzó funkció beállításához alacsony hőfokozaton (200 W).

Hőmérséklet korlátozás

Ha a **hőszugárzó funkció (HI vagy LO)** van bekapcsolva, akkor bekapcsolható a hőmérséklet-korlátozó funkció:

➤ Nyomja meg a  gombot, az alacsonyabb hőfokozat, max. 15 °C beállításához.

A **MAX 15 °C** kontroll-lámpa villog.


➤ Nyomja meg még egyszer a  gombot, a magas hőfokozat, max. 25 °C beállításához.

A **MAX 25 °C** kontroll-lámpa villog.

➤ Nyomja meg még egyszer a  gombot, hogy kikapcsolja a hőmérséklet-korlátozó funkciót.


A **MAX 25 °C** kontroll-lámpa kialszik.

Termékrajz / Tartozékok



A beállított maximális hőmérséklet elérésekor a hőszugárzó funkció automatikusan leáll, és újra bekapcsol, ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken.

Kézmelegítő használata

-  Helyezze a kézmelegítőt a légkivezetésre. Mágnes rögzíti helyére.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg 2-szer a  gombot, a magas hőfokozat (400 W) beállításához.
- Melegítse így a kézmelegítőt kb. 10-15 percig.
- Minél tovább melegíti a kézmelegítőt, annál tovább marad melegen.
- Ha a kézmelegítő a légkivezetésre van szerelve, akkor kevesebb hőt ad le a helyiségbe.
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Várjon kb. 2 percet**, hogy ne égesse meg magát a forró légkivezetésen.
- Húzza le a kézmelegítőt a légkivezetésről.

Tisztítás és tárolás

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathból.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel, majd törölje szárazra
- A készüléket száraz helyen tárolja úgy, hogy gyermekek ne érjék el.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a készüléket.

• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?

A ventilátor nem forog.

• Akadály van a légbevezetés vagy légkivezetés előtt?
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathból, és hagyja a készüléket 10 percig hűlni. Távolítsa el az akadályt, ezt követően ismét használható a készülék.

A ventilátor forog, pedig a készülék ki van kapcsolva.

• Ha a hőszugárzó funkció be volt kapcsolva, a ventilátor még kb. 10 másodpercig forog, hogy lehűljön a készülék.

Műszaki adatok

Modell:	FH 165
Cikkszám:	617 730
Hálózati feszültség:	220-240 V ~, 50-60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Teljesítmény:	400 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékbá! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.