

Tchibo

Wielofunkcyjny zegarek na rękę



Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71670AS6X6III

Drodzy Klienci!

Państwa nowy zegarek na rękę wyróżnia się sportowym wzornictwem. Wyposażono go w użyteczne wskazania: 24-godzinne, daty i dnia tygodnia.

Szczególnie praktyczny jest obrotowy pierścień czasów świata, z którego można odczytać, która jest aktualnie godzina gdzie indziej na świecie.

Życzymy Państwu, aby zegarek odmierzał same piękne chwile!

Zespół Tchibo

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Spis treści

- 5 Widok całego zestawu**
- 6 Nastawianie czasu, daty i dnia tygodnia**
- 9 Funkcja stref czasowych**
- 11 Zestawienie różnic czasowych na świecie**
- 12 Porady i wskazówki**
- 13 Znaczenie informacji na odwrocie zegarka**
- 14 Usuwanie odpadów**
- 16 Gwarancja**

Widok całego zestawu

wskazówka
godzinowa

wskazówka
minutowa

pierścień
czasów
świata


główna
regula-
cyjna

wskazanie
dnia tygodnia

wskazanie
daty

wskazówka
sekundowa

wskazanie
24-godzinne



Usunąć folie zabezpieczające.

Nastawianie czasu, daty i dnia tygodnia



Główkę regulacyjną można ustawić w trzech pozycjach:

- ① Pozycja normalna
- ② Szybka korekta daty
- ③ Zatrzymanie i ustawianie wskazówek zegarka

Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ③. Zegarek jest wyłączony. Obracając główkę regulacyjną, nastawić czas zegarowy (wskazówki godzinową i minutową). Zwrócić przy tym uwagę na wskazanie 24-godzinne.

Wskazywana data zmienia się tuż przed północą, a dzień tygodnia około godziny 3:00.



Najdokładniej można ustawić zegarek według sygnału czasu (np. z radia lub telewizji). W tym celu wyciągnąć główkę regulacyjną, gdy wskazówka sekundowa znajdzie się na godzinie 12:00. Ustawić dokładny czas zegarowy. Wcisnąć główkę regulacyjną wraz z ostatnim sygnałem pełnej godziny.

Szybka korekta daty

Dzięki szybkiej korekcie daty można ustawić datę bez przestawiania czasu zegarowego.

Wyciągnąć główkę regulacyjną do połowy do pozycji ② i obracać **w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara**, aż wskazana zostanie prawidłowa data.



Funkcja ta przydaje się zwłaszcza po miesiącach o liczbie dni mniejszej niż 31.

Funkcja stref czasowych



Każde miasto na pierścieniu czasów świata odpowiada innej strefie czasowej (patrz też „Zestawienie różnic czasowych na świecie”). Obracając pierścień, można dzięki temu łatwo odczytać, która jest właśnie godzina w innym miejscu na świecie.

- ▷ Obracać pierścień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż miasto odpowiadające obecnej strefie czasowej użytkownika, np. **PARIS** (Paryż), znajdzie się nad taką pozycją na skali 24-godzinnej,

która odpowiada aktualnej godzinie u użytkownika, np. **15** (dla godziny 15:00).

- ▷ Odczytać teraz z pierścienia i skali 24-godzinnej, która jest aktualnie godzina w innych miastach świata wzgl. w innych strefach czasowych - np. **TOKYO 23** (w Tokio jest godz. 23:00) czy **NEW YORK 09** (w Nowym Jorku jest godz. 9:00).



Należy pamiętać o tym, że ze względu na przesunięcia czasu w okresie obowiązywania czasu letniego czas dla niektórych stref czasowych może się nie zgadzać z rzeczywistością.

Zestawienie różnic czasowych na świecie






Różnica czasu	Miasto
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexico City
-6	Nowy Jork, Toronto
-5	La Paz
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	Londyn
0	Paryż, Berlin, Warszawa
+1	Kair, Ateny, Johannesburg
+2	Moskwa
+3	Dubaj
+4	Karaczi
+5	Dhaka
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Seul
+9	Sydney
+11	Auckland

Porady i wskazówki

- Zegarek jest zabezpieczony przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce.
- Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Wymiana baterii: analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest baterią srebrową (tlenkowo-srebrową) typu 371.

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Przy całkowitej wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli.

Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Aby zachować wodoszczelność zegarka, należy zlecać wymianę baterii tylko fachowcom!

Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz włożona już bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów

nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

- Pb** Baterie i akumulatory, które
Cd zostały oznaczone tymi literami,
Hg zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm,
Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta.

Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej

obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:
PL 297 528

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)



Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.



Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu:
PL 297 528

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

