





Stacja pogodowa profesjonalna

 Instrukcja obsługi


Numer artykułu: 722 141

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.pl



- 1 Ucho do zawieszenia
- 2 Stojak
- 3 Przycisk :
 - Nastawianie wartości (zmniejszanie)
 - 4-stopniowa regulacja intensywności podświetlenia lub wyłączanie wyświetlacza
 - Ręczne uruchomienie/przerwanie komunikacji radiowej z nadajnikiem wzorca czasu
- 4 Przycisk :
 - Nastawianie wartości (zwiększanie)
 - Aktywacja/deaktywacja funkcji budzenia
 - Wyświetlanie najwyższych i najniższych zmierzonych wartości temperatury i ciśnienia powietrza
- 5 Przycisk :
 - Ręczne uruchomienie/przerwanie komunikacji radiowej z czujnikiem zewnętrznym
 - Wybieranie kanału komunikacji radiowej z czujnikiem zewnętrznym
- 6 Komora baterii
- 7 Przycisk :
 - Nastawianie alarmu temperatury i wilgoci
 - Aktywacja/deaktywacja alarmu temperatury i wilgoci
- 8 Przycisk :
 - Nastawianie czasu budzenia
- 9 Przycisk :
 - Aktywacja trybu ustawień
 - Zapisywanie dokonanych ustawień
- 10 Przycisk  / **ZZ** (góra):
 - Włączenie podświetlenia wyświetlacza na 15 sekund
 - Aktywacja powtórzenia alarmu (funkcja drzemki)
 - Ustawianie trybu nocnego podświetlenia wyświetlacza
- 11 Wyświetlacz (przód):
 - zob. sekcja „Wskazania na wyświetlaczu stacji bazowej”
- 12 Gniazdo podłączeniowe zasilania

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny



- 1 Temperatura w °C lub °F
- 2 Symbol niskiego stanu naładowania baterii
- 3 Symbol połączenia radiowego ze stacją bazową (widoczny tylko podczas rzeczywistej aktywności transmisji danych)
- 4 Używany kanał komunikacji
- 5 Wilgotność powietrza w procentach
- 6 Lampka kontrolna
- 7 Ucho do zawieszenia
- 8 Komora baterii
- 9 Przycisk **°C/°F**: Przełącznik jednostek temperatury (stopnie Celsjusza / Fahrenheita)
- 10 Przycisk **TX**: Ręczne uruchomienie komunikacji radiowej ze stacją bazową
- 11 Wybieranie kanału komunikacji

Drodzy Klienci!

Państwa nowa stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem dostarczy Państwu wielu informacji na temat pogody.

Znajdujący się w zestawie czujnik zewnętrzny transmituje drogą radiową dane meteorologiczne do stacji bazowej znajdującej się w domu. Stacja bazowa wyświetla w przejrzysty sposób zmierzone i przesłane wartości na kolorowym ekranie i prognozuje pogodę na najbliższe godziny.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania stacji pogodowej.

Zespół Tchibo

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:

 Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.

 W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Stacja pogodowa wyświetla różne dane meteorologiczne, jak temperatura i wilgotność względna powietrza w bezpośrednim otoczeniu stacji bazowej i czujnika zewnętrznego. Na podstawie zmierzonych wartości stacja oblicza tendencję pogodową. Stacja pogody wyświetla dodatkowo ciśnienie powietrza, datę i godzinę.

 Nie wolno wystawiać stacji bazowej na działanie wilgoci. Może ona być ustawiona tylko w suchym i zamkniętym pomieszczeniu.

Czujnik zewnętrzny jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Produkt może być używany tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Jeśli czujnik zewnętrzny lub stacja bazowa są mocowane do ściany: należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne. Produkt nadaje się tylko do montażu na wysokości ≤ 2 m.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
- Stacja pogodowa musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi zasilacza sieciowego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią zakłócenia,
 - ... jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane,
 - ... podczas burzy,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli urządzenie lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego otrzymanego w zestawie z urządzeniem.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy stacji bazowej, czujnika zewnętrznego, zasilacza sieciowego lub kabla podłączeniowego należy zlecać w autoryzowanym serwisie.

- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozkładać, rozdrabiać, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika ani zwierać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Uwaga! Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnych temperatur mogą wybuchnąć lub mogą z nich wyciekać łatwopalne ciecze lub gazy. Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim światłem słonecznym i ekstremalnymi temperaturami.
- Baterie wystawione na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) mogą wybuchnąć lub mogą z nich wyciekać łatwopalne ciecze lub gazy.
- Uwaga! Włożenie baterii nieodpowiedniego typu grozi wybuchem. Na wymianę stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (zob. rozdział „Dane techniczne”).

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Straty materiałne

- Stację bazową i czujnik zewnętrzny należy chronić przed kurzem, wstrząsami, ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Czujnik zewnętrzny nadaje się do użytku na zewnątrz i jest zgodny ze stopniem ochrony IPX4. Oznacza to ochronę przed wodą rozpryskową np. deszczem. Niemniej jednak należy powiesić go w miejscu chronionym przed działaniem warunków atmosferycznych (zob. „Wybieranie lokalizacji urządzenia”).
- Wyjąć baterie z produktu, gdy są zużyte. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy mieszać ze sobą starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Nie czyścić szorującymi lub zawierającymi rozpuszczalniki środkami.


Informacje o nadajniku wzorca czasu DCF77

Ta bezprzewodowa stacja radiowa odbiera sygnały radiowe z nadajnika wzorca czasu DCF77. Emituje on w paśmie fal długich na częstotliwości 77,5 kHz dokładny i oficjalny czas na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Nadajnik znajduje się w Mainflingen pod Frankfurtem nad Menem, a jego zasięg wynosi 2000 km, co oznacza, że sygnał dociera do większości odbierających stosowny sygnał radiowy zegarów w Europie Zachodniej.

Przygotowanie do użytkowania

- Przygotować do użytkowania najpierw czujnik zewnętrzny, a następnie stację bazową. Podczas przygotowywania do użytkowania trzymać oba urządzenia w odległości około 1-2 metrów od siebie.
- Nie wkładać żadnych akumulatorów, ponieważ ich napięcie jest zbyt niskie (tylko 1,2 V zamiast 1,5 V). Może to m.in. pogorszyć dokładność pomiaru.
- Zdjąć folie ochronne z wyświetlacza.

Czujnik zewnętrzny – Wkładanie baterii



1. Zsunąć pokrywkę komory baterii do oporu w dół i zdjąć ją z urządzenia.
2. Włożyć dołączone baterie typu LR03/1,5 V do komory baterii w sposób pokazany na ilustracji. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-). Na wyświetlaczu czujnika zewnętrznego zostaną na chwilę wyświetlone wszystkie wskazania i zaświeci czerwona lampka kontrolna pod wyświetlaczem.

3. Nałożyć pokrywkę komory baterii z powrotem na komorę baterii i popchnąć ją do góry do oporu. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasknąć.

Czujnik zewnętrzny jest gotowy do pracy.


Stacja bazowa – wkładanie baterii lub podłączanie do sieci elektrycznej

- Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
- Stacja bazowa może być zasilana z baterii (poza zakresem dostawy) **lub** z sieci elektrycznej. **Nie wolno jednocześnie** zasilać stacji bazowej z baterii i z sieci elektrycznej. W przypadku zasilania z sieci elektrycznej wyświetlacz stacji bazowej jest stale podświetlony, chyba że podświetlenie wyświetlacza zostało wyłączone (zob. rozdział „Podświetlenie wyświetlacza”).

- Jeśli stacja bazowa jest podłączona do sieci elektrycznej, jest z niej zasilana, niezależnie od tego, czy są do niej włożone baterie.


Wkładanie baterii

1. Podnieść stojak.



2. Sięgnąć do wgłębienia, podnieść pokrywkę komory baterii i zdjąć ją.
3. Włożyć 2 baterie typu LR03/1,5 V (nie wchodzą w zakres dostawy) do komory baterii w sposób pokazany na ilustracji. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii i docisnąć ją. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasknąć.

Podłączanie zasilacza sieciowego



1. Podłączyć zasilacz sieciowy w pokazany sposób do stacji bazowej.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Odbieranie sygnału radiowego z czujnika zewnętrznego

Po włożeniu baterii do stacji bazowej lub podłączeniu jej do sieci elektrycznej przez krótką chwilę na wyświetlaczu są wyświetlane wszystkie wskazania, wyświetlacz jest podświetlany i rozlega się sygnał dźwiękowy.

-  **CH:1** Stacja bazowa szuka sygnału radiowego czujnika zewnętrznego. Jest to sygnalizowane stosownym symbolem.

Po odebraniu danych z czujnika zewnętrznego są wyświetlane wskazania w lewej górnej części (**OUTDOOR**) wyświetlacza. Dane te są stale aktualizowane i transmitowane.

Odbieranie sygnału radiowego z nadajnika wzorca czasu

Po odebraniu sygnału radiowego z czujnika zewnętrznego stacja bazowa próbuje odebrać sygnał radiowy nadajnika wzorca czasu DCF77. W trakcie próby odbioru wyświetlacz jest przyciemniony i symbol fal radiowych  pulsuje na wyświetlaczu. Rozpoczęcie próby odbioru może potrwać kilka minut.

- W trakcie odbierania sygnału radiowego działają tylko przyciski  i /ZZ, wszystkie inne przyciski są w tym czasie nieaktywne.

Jeśli sygnał radiowy jest odbierany, w dolnej części wyświetlacza jest wskazywana data i godzina oraz symbol fal radiowych  w sposób ciągły.

Liczba fal radiowych  sygnalizuje jakość odbioru: im więcej fal radiowych jest wyświetlanych, tym odbiór jest lepszy. Stacja bazowa automatycznie ponawia odbiór każdej nocy. Po odbiorze wskazywana na wyświetlaczu godzina może zostać skorygowana. Jeśli nie zostanie odebrany dostatecznie mocny sygnał, proces jest przerywany po kilku minutach. Symbol fal radiowych przestaje być wyświetlany. W takim przypadku czas biegnie normalnie dalej (zaczynając od godziny początkowej 00:00). Proces odbioru zostanie wznowiony w późniejszym czasie.

Postępowanie w przypadku problemów z odbiorem

Informacje ogólne

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowej i bezprzewodowego czujnika zewnętrznego nie powinny znajdować się następujące urządzenia: komputery, telewizory, świetlówki, telefony bezprzewodowe i stacje bazowe telefonów bezprzewodowych.

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny

- Odległość między stacją bazową a bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym nie może być większa niż 60 metrów.
- Przeszkody z takiego materiału, jak np. żelbet, znaczenie zmniejszają zasięg.
- Stacji bazowej i bezprzewodowego czujnika zewnętrznego nie stawiać bezpośrednio na podłodze.
- Niskie temperatury zewnętrzne mogą powodować osłabienie działania baterii w bezprzewodowym czujniku zewnętrznym. Objawia się to zmniejszeniem zasięgu.
- Gdy stacja bazowa przestaje odbierać dane od bezprzewodowego czujnika zewnętrznego, na wyświetlaczu są wyświetlane znaki --, - i --. W takim przypadku należy ręcznie uruchomić komunikację radiową zgodnie z opisem w sekcji „Ręczne uruchamianie komunikacji radiowej z czujnikiem zewnętrznym”.

Nadajnik wzorca czasu

- Postawić stację bazową jak najbliżej okna.
- Ponownie ręcznie uruchomić komunikację radiową zgodnie z opisem w sekcji „Ręczne uruchamianie komunikacji radiowej z nadajnikiem wzorca czasu”.
- Poczekać, aż stacja bazowa automatycznie przełączy się na tryb odbioru. W nocy odbiór jest zazwyczaj lepszy niż w dzień. Problemy z komunikacją mogą być także spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub konserwacją nadajnika wzorca czasu.
- W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że stacja bazowa będzie odbierała sygnały radiowe od dwóch nadajników wzorca czasu. Nie jest to błąd. W takim przypadku należy zmienić lokalizację stacji bazowej.
- Jeśli w wybranej lokalizacji odbiór nie jest możliwy, dane muszą zostać wprowadzone ręcznie w sposób opisany w sekcji „Ręczne nastawianie czasu zegarowego i daty”.

Ręczne uruchomienie komunikacji radiowej z czujnikiem zewnętrznym

Jeśli w lewej części wyświetlacza wyświetlane są --, - i --, sygnał z bezprzewodowego czujnika zewnętrznego nie jest odbierany.

▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk  około 3 sekundy, aby ręcznie uruchomić komunikację radiową z czujnikiem zewnętrznym.

-  **CH:1** Stacja bazowa szuka sygnału radiowego czujnika zewnętrznego. Jest to sygnalizowane stosownym symbolem.

Po odebraniu danych z czujnika zewnętrznego są wyświetlane wskazania w lewej górnej części (**OUTDOOR**) wyświetlacza.

Ręczne uruchomienie komunikacji radiowej z nadajnikiem wzorca czasu

Brak symbolu fal radiowych  na wyświetlaczu oznacza, że sygnał z nadajnika wzorca czasu nie jest odbierany. Godzina jest jednak nadal precyzyjnie wskazywana.

▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk  około 2 sekundy, aby ręcznie uruchomić komunikację radiową z nadajnikiem wzorca czasu. W trakcie próby odbioru wyświetlacz jest przyciemniony i symbol fal radiowych  pulsuje na wyświetlaczu. Wyświetlacz rozjaśnia się ponownie po zakończeniu próby odbioru.

Uwaga:

- Jeśli próba odbioru się nie powiodła, symbol fal radiowych po kilku minutach zgaśnie.
- Jeśli próba odbioru się powiodła, wyświetlana godzina zostanie zmieniona zgodnie z sygnałem z nadajnika wzorca czasu. Symbol fal radiowych  będzie wyświetlany w sposób ciągły. Jeśli datę i godzinę wcześniej ustawiono ręcznie, te ustawienia zostaną automatycznie skorygowane.

Ręczne nastawienie czasu zegarowego i daty

- Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upływie więcej niż 20 sekund, tryb nastawiania zostanie przerwany i będzie musiał zostać powtórzony.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  spowoduje przyspieszenie przewijania wyświetlanych wartości.
- Aby przedwczesnie wyjść z trybu ustawień, naciśnąć i przytrzymać przycisk /ZZ przez 2 sekundy. Dotychczasowe ustawienia zostaną zapisane.

1. Naciśnąć i przytrzymać przycisk  przez około 2 sekundy, aż w dolnej części wyświetlacza zacznie pulsować °C (jednostka miary temperatury).
2. Użyć przycisków  lub , by przełączyć na °F i z powrotem.
3. Naciśnąć przycisk , aby zapisać ustawienie.
4. Na wyświetlaczu pulsuje **HPA** (jednostka miary ciśnienia powietrza).
4. Użyć przycisków  lub , aby przełączyć na **inHg** i z powrotem.
5. Naciśnąć przycisk , aby zapisać ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol fal radiowych  i zacznie pulsować **ON**.
6. Włączyć lub wyłączyć automatyczny odbiór sygnału radiowego za pomocą przycisków  lub :
 - Następnie należy postępować w następujący sposób:
 - ▷ Naciśnąć przycisk , aby nastawić wymaganą wartość.
 - ▷ Naciśkać za każdym razem przycisk , aby zapisać ustawienie.
7. Następnie przeprowadzić następujące ustawienia:
 - **DST** (Daylight Saving Time = czas letni)
 - Strefa czasowa (w przypadku kontynentu europejskiego należy wybrać **00**)
 - Format czasu (**24Hr** lub **12Hr**)
 - Godzina
 - Minuty
 - Format daty (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc)
 - Rok
 - Miesiąc
 - Dzień
 - język (**GER** (niemiecki) > **FRE** (francuski) > **SPA** (hiszpański) > **ITA** (włoski) > **DUT** (niderlandzki) > **DAN** (duński) > **POR** (portugalski) > **NOR** (norweski) > **SWE** (szwedzki) > **POL** (polski) > **FIN** (fiński) > **CZE** (czeski) > **HUN** (węgierski) > **RUS** (rosyjski) > **ENG** (angielski)). Język dotyczy wyłącznie wskazania dnia tygodnia).
 - bieżące ciśnienie powietrza
 - bieżąca pogoda (**HPA**)
- ▷ Następnie naciśnąć przycisk , aby zakończyć proces.

The diagram shows a digital weather station display with the following components and labels:

- Progniza i trend pogody** (Weather forecast and trend): Points to the weather icons (sun, clouds, rain) and the trend arrow.
- Ciśnienie powietrza** (Air pressure): Points to the pressure reading of 1009 hPa.
- Czujnik zewnętrzny:** (External sensor): Points to the outdoor temperature and humidity section.
- Czujnik wewnętrzny:** (Internal sensor): Points to the indoor temperature and humidity section.
- Wskazanie godziny, daty i dnia tygodnia** (Hour, date, and day of the week indicator): Points to the time and date display at the bottom.

Outdoor Section:

- Label: **OUTDOOR**
- Unit: CH:1 °C
- Temperature: 30.5 °C
- Humidity: 76 %
- MOLD RISK: 3

Indoor Section:

- Label: **INDOOR**
- Temperature: 23.7 °C
- Humidity: 56 %
- MOLD RISK: 3

Common Section:

- Pressure: 1009 hPa
- Time: 10:30
- Date: 19 3 MON


i Stosować się do wskazówek podanych w sekcji „Postępowanie w przypadku problemów z odbiorem” w części „Uruchomienie”.
Z tyłu stacji bazowej i bezprzewodowego czujnika zewnętrznego znajduje się ucho do zawieszenia.

▷ Postawić lub powiesić czujnik zewnętrzny w miejscu, gdzie nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszczu, słońca, wiatru itp.).
Dobre są np. miejsca pod podcieniem lub w wiacie garażowej.

The diagram shows a digital display with the following elements and their corresponding labels:

- 10:30**: Time display (Label 1)
- M.F**: Day of the week (Label 2)
- 19^D**: Day of the month (Label 4)
- 3^M**: Month (Label 2)
- MON**: Day of the week (Label 3)
- DST**: Daylight Saving Time indicator (Label 6)
- S.S**: Second of the month (Label 5)

- Dane meteorologiczne**
Informacje wyświetlane w obszarach **czujnika zewnętrznego** i **czujnika wewnętrznego** są w większości identyczne.



- 3 Został wywołany alarm mrozu (zmierzono temperatury poniżej temperatury zamarzania – występuje tylko w obszarze czujnika zewnętrznego), zob. „Alarm mrozu”
- 4 Temperatura w °C lub °F
- 5 Jednostka miary temperatury (°C lub °F)
- 6 Trend temperatury, zob. „Trend temperatury i wilgotności powietrza”
- 7 Wilgotność powietrza w procentach
- 8 Trend wilgotności powietrza, zob. „Trend temperatury i wilgotności powietrza”
- 9 Ryzyko pleśni
- 10 Stopień pocucia komfortu



Dwa przykłady:

Prognoza pogody wskazuje „zachmurzenie”, ciśnienie powietrza spada szybko i mocno » prawdopodobieństwo deszczu.

Prognoza pogody wskazuje „zachmurzenie”, ciśnienie powietrza wzrosło przez ostatnie 12 godzin, ale w ciągu ostatnich 3 godzin nieco spadło » prawdopodobieństwo lekkiego zachmurzenia.

Panujące w danym momencie ciśnienie powietrza wskazywane jest w wybranej jednostce miary (zazwyczaj: hPa = hektopaskale).

 rosnący
 spadający

Górna **Hi** i dolna **Lo** granica alarmu wilgoci (**INDOOR**) >
 Górna **Hi** i dolna **Lo** granica alarmu temperatury (**OUTDOOR**) >
 Górna **Hi** i dolna **Lo** granica alarmu wilgoci (**OUTDOOR**) > wskazanie domyślne.

2. Wychodząc ze wskazań alarmu temperatury i wilgotności nacisnąć przycisk **▲** przez około 2 sekundy aby zacząć pulsować górna granica alarmu temperatury **Hi** na wyświetlaczu i wyświetli się napis **INDOOR**.
3. Ustawić za pomocą **▲** lub **▼**  żądaną górną granicę alarmu temperatury dla stacji bazowej.
4. Nacisnąć przycisk **▲** aby zapisać ustawienie.
Na wyświetlaczu pulsuje dolna granica alarmu temperatury **Lo**.
5. Ustawić za pomocą **▲** lub **▼**  żądaną dolną granicę alarmu temperatury.
6. Nacisnąć przycisk **▲** aby zapisać ustawienie.
Na wyświetlaczu pulsuje górna granica alarmu wilgotności **Hi**.
7. Następnie przeprowadzić następujące ustawienia przyciskami **▲** lub **▼**  **▲**:
 - Górna granica alarmu wilgotności **Hi** (**INDOOR**)
 - Dolna granica alarmu wilgotności **Lo** (**INDOOR**)
 - Górna granica alarmu temperatury **Hi** (**OUTDOOR**)
 - Dolna granica alarmu temperatury **Lo** (**OUTDOOR**)
 - Górna granica alarmu wilgotności **Hi** (**OUTDOOR**)
 - Dolna granica alarmu wilgotności **Lo** (**OUTDOOR**).
8. Nacisnąć przycisk **▲** aby zapisać ustawienie.

2. Naciskać krótko przycisk tak długo, aż wyświetli się lub zniknie symbol **Hi** , **Lo** lub **Hi** **Lo** w górnym prawym rogu wyświetlacza w części dolna granica alarmu temperatury **Lo (INDOOR)**.

2. Teraz można jak opisano powyżej aktywować alarm wilgoci dla dolnej granicy alarmu wilgoci **Lo**.
3. Naciśnąć przycisk  aby aktywować alarm dla górnej granicy alarmu temperatury **Hi (OUTDOOR)**. Ustawić go przyciskiem  jak opisano powyżej.

4. Nacisnąć przycisk  aby aktywować alarm dla dolnej granicy alarmu temperatury **Lo (OUTDOOR)**. Ustawić go przyciskiem  jak opisano powyżej.
5. Nacisnąć przycisk  aby zapisać ustawienie.

Po osiągnięciu ustawionego zakresu temperatury lub wilgotności rozlegnie się sygnał dźwiękowy i w odpowiedniej części wyświetlacza zaczną pulsować symbol górnej **Hi**  lub dolnej **Lo**  granicy alarmu temperatury lub wilgotności jak również wskaźnik temperatury lub wilgotności.

▷ Nacisnąć dowolny przycisk stacji bazowej, aby wyłączyć sygnały dźwiękowe.

i Dopóki zmierzona temperatura jest wyższa lub niższa od ustawionej górnej lub dolnej granicy alarmu temperatury i wilgoci, symbol **Hi** lub **Lo** wyświetlacz temperatury lub wilgoci nadal pulsują.

Zakres temperatury alarmu mrozu wynosi od -1°C do +2,9 °C (od +30,2 °F do +37,3 °F).

ice Ten symbol wyświetlany jest w górnej części wyświetlacza w obszarze **czujnika zewnętrznego**.

GOOD	45-65%
WET	66-80%
TOO WET	>80%

Kasowanie zapisanych wartości
 ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk ▲ przez około 3 sekundy, aby skasować wszystkie zapisane wartości.

O nastawionej godzinie jest wydawany sygnał budzenia, którego intensywność rośnie w miarę upływu czasu.

▷ Nacisnąć 1 raz krótko przycisk / **ZZ**, gdy rozlegnie się sygnał budzenia.

wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.
Pełną deklarację zgodności można znaleźć podając numer artykułu (**722 141**) na stronie www.tchibo.pl/instrukcje

Opakowanie zużywać zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystywać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 www.tchibo.pl/instrukcje